

# Baureihe Prioris ZX 6000MP

---

## Benutzerhandbuch

Teilnummer: ER-930WW-UG. A01

## **Juli 1996**

---

Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit ohne Benachrichtigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung der Firma Digital Equipment Corporation dar.

Die Firma Digital Equipment Corporation übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle in diesem Dokument enthaltene Fehler.

Jede in diesem Dokument beschriebene Software unterliegt dem Lizenzrecht und kann nur in Übereinstimmung mit dieser Lizenz genutzt oder kopiert werden. Die Firma Digital Equipment übernimmt keinerlei Verantwortung für die Zuverlässigkeit von Software oder Geräten, die nicht von Digital Equipment oder einer seiner zugehörigen Firmen bezogen wurde.

Eingeschränkte Rechte: Benutzung, Vervielfältigung oder Offenlegen durch U.S. Regierungsstellen ist Gegenstand von Einschränkungen, wie sie im Unterparagraph (c) (1) (ii) der "Rights in Technical Data and Computer Software"-Klausel im DFARS 252.227-7013 festgelegt sind.

*Baureihe Prioris ZX 6000MP - Benutzerhandbuch*

Copyright© Digital Equipment Corporation.

Alle Rechte vorbehalten.

DEC, Prioris, ServerWORKS und das Digital-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Firma Digital Equipment Corporation.

Banyan und VINES sind eingetragene Warenzeichen der Firma Banyan System Inc.

Intel, OverDrive, und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Firma Intel Corporation.

Logitech ist ein Warenzeichen der Firma LOGITECH, Inc.

Microsoft, MS-DOS, MS OS/2, Windows NT, Windows 95 und Windows für Workgroups sind eingetragene Warenzeichen der Firma Microsoft Corporation.

NeXT ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma NeXT, Inc.

Novell und NetWare sind eingetragene Warenzeichen der Firma Novell Inc.

OS/2 und PS/2 sind eingetragene Warenzeichen der Firma International Business Machines Corporation.

PhoenixBIOS ist ein Warenzeichen der Firma Phoenix Technologies Ltd.

SCO Unix ist ein Warenzeichen der Firma Santa Cruz Operation, Inc.

SCSISelect ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Adaptec Corporation.

SIMM ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wang Laboratories.

Alle anderen Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

FCC ID: A09-930WW

**Was Sie zu diesem Gerät wissen müssen...**

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den festgelegten Begrenzungen für Digitalgeräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Begrenzungen sind so festgelegt, daß beim Betrieb des Geräts im Wohnbereich ein angemessener Schutz gegen schädliche Störungen gewährleistet ist.

Änderungen an dem Gerät können die Genehmigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts hinfällig machen.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt u.U. hochfrequente Energie ab und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen dieses Handbuchs installiert ist, Funk- und Fernsehbetrieb stören. Eine bestimmte Installationsweise ist alleine noch keine Garantie dafür, daß Störungen unterbleiben. Sollte dieses Gerät Funk- oder Fernsehempfang stören, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen läßt, versuchen Sie diese Störungen mit einer der folgenden Maßnahmen zu beseitigen: {XE "Funkstörungen"}

- Die Antenne des beeinträchtigten Empfängers neu ausrichten.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Das Digitalgerät in eine andere Steckdose einstecken, so daß es an einem anderen Stromkreis betrieben wird als der beeinträchtigte Empfänger.
- Wenden Sie sich für zusätzliche Hilfe an den Händler, den Hersteller oder einen erfahrenen Rundfunk- und Fernsehtechniker.

Mit Ausnahme des Mausekabels müssen alle Außenkabel, die an die Basiseinheit angeschlossen werden, abgeschirmt sein. Für Kabel, die zum Anschluß von Erweiterungskarten verwendet werden, gelten die jeweiligen Bedienungs- oder Installationsanleitungen.

Dieses Gerät entspricht den festgelegten Begrenzungen der Klasse B für HF-Störungen digitaler Geräte gemäß den Bestimmungen der HF-Störungsvorschriften des kanadischen Department of Communications.

Dieses Gerät ist in die 2. Klasse (Datenverarbeitungsgeräte zum Einsatz in Wohnbereichen und angrenzenden Bereichen) eingestuft und entspricht den Bestimmungen der Standards des "Voluntary Control Council For Interference by Data Processing Equipment and Electronic Office Machines", die Funkstörungen in Wohngebieten verhindern sollen.

Wenn das Gerät in der Nähe eines Rundfunk- oder Fernsehempfängers betrieben wird, kann es Funkstörungen verursachen.

Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen zum korrekten Betrieb.

Dieses Gerät erfüllt oder übersteigt die geltenden Sicherheitsanforderungen in den USA (UL 1950), Kanada (CSA C22.2 No. 950) und Europa (EN 60950/IEC 950) einschließlich der Anforderungen für den Betrieb unter nordischen Bedingungen.

Das Gerät erfüllt oder übersteigt die ergonomischen Anforderungen von ZH1/618 und ist berechtigt, das GS-Siegel des TÜV Rheinland der Taiwan Ltd. zu tragen.

Dieses Gerät wurde funktechnisch und auf seine Übereinstimmung mit den VDE-0871 Vorschriften, Klasse B überprüft.

Für Bundesrepublik Deutschland  
For Federal Republic of Germany  
Pour la République fédérale d'Allemagne

### **BESCHEINIGUNG DES HERSTELLERS/IMPORTEURS**

Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der BMPT Vfg.243/1991 und Vfg.46/1992 in Verbindung mit EN55022:1987 (DIN VDE 0878-3:11.89), oder Vfg.1046/1984 mit Vfg. 483/1986, funkentstört. Es trägt als Nachweis der EMV-Konformität entweder eine Konformitätskennzeichnung oder das VDE-Funkschutzzeichen.

Der vorschriftsmäßige Betrieb mancher Geräte (z. B. Meßsender) kann allerdings gewissen Einschränkungen unterliegen. Beachten Sie deshalb die unten aufgeführten Hinweise.

Für Geräte die nicht mit dem VDE-Funkschutzzeichen versehen sind, wurde dem Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation (BZT) das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

#### **Betreiberhinweis**

Wir sind verpflichtet, Sie auf folgende Fakten hinzuweisen (BMPT - Amtsblattverfügung 243/91 bzw. 1046/84 §2, Abschnitt 5):

Dieses Gerät wurde funktechnisch sorgfältig entstört und geprüft. Wird dieses Gerät innerhalb einer Anlage zusammen mit anderen Geräten betrieben, muß bei Inanspruchnahme der "Allgemeinen Betriebsgenehmigung" nach BMPT-AmtsblVfg. 243/91 bzw. 1046/84 die gesamte Anlage den unter §2, Abschnitt 1, genannten Voraussetzungen entsprechen.

#### **Externe Datenkabel**

Sollte ein Austausch der von Digital spezifizierten Datenkabel nötig werden, muß der Betreiber für eine einwandfreie Funkentstörung sicherstellen, daß Austausch kabel im Aufbau und Abschirmqualität dem Digital Originalkabel entsprechen.

# Inhalt

## Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

Überblick .....	ix
Leserkreis .....	ix
Hilfreiche Informationen .....	x
Aufbau .....	xi
Konventionen .....	xiii
Abkürzungen .....	xiv
Besondere Hinweise .....	xv

## 1

### Einführung

Zuverlässigkeit/Verfügbarkeit .....	1-1
Server-Erweiterung .....	1-2
Server-Verwaltung .....	1-3
Server-Sicherheit .....	1-3
Server-Software und Dokumentation .....	1-4
Diagnosesoftware .....	1-5
Server-Dienstprogramme und Technische Unterstützung .....	1-5
Wichtige ergonomische Informationen .....	1-6

## 2

### Server-Dienstprogramme

Einführung .....	2-1
SCSISelect Dienstprogramm .....	2-2
RAID-Konfigurationsprogramm .....	2-2
PHLASH.EXE .....	2-3
Verwendung von EPP3SMC.EXE .....	2-3
System-Konfigurationsdienstprogramm SCU .....	2-4
Wann sollte das Programm SCU ausgeführt werden? .....	2-5
Konfigurieren von Erweiterungskarten .....	2-5
Aufruf des Server Configuration-Dienstprogramms SCU .....	2-7
Einsatz des Server Configuration-Dienstprogramms SCU .....	2-9
SCU-Funktionstasten .....	2-10
Computer konfigurieren .....	2-11
Datum und Uhrzeit einstellen .....	2-12

## Inhalt

Option "Maintain the System Configuration Diskette" (Verwalten der Systemkonfigurationsdiskette).....	2-13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

## 3

### Server-Komponenten

Einführung.....	3-1
Abschließen von externen Geräten und Netzkabel.....	3-2
Aus- und Einbau der Seitenabdeckungen.....	3-3
Server-Frontansicht.....	3-6
Server-Seitenansicht links.....	3-8
Server-Seitenansicht rechts.....	3-10
Server-Rückansicht.....	3-12
Hauptplatinen-Steckverbindungen.....	3-14
Komponenten der Hauptplatine.....	3-16
CPU-Modul-Komponenten und -Steckverbindungen.....	3-18
Benötigtes Werkzeug.....	3-20
Statische Elektrizität.....	3-20
System-/Echtzeit-Batterie (RTC) auswechseln.....	3-21

## 4

### Server-Verwaltung

Einführung.....	4-1
Verwalten eines Servers.....	4-1
Abfrage von Informationen zum Server.....	4-2
Abfrage von Informationen mit dem Server	
Configuration-Dienstprogramm SCU.....	4-4
Abfrage von Informationen mit Server-Verwaltungs-Software.....	4-5
Server-Status.....	4-7
Server-Status.....	4-8
POST OCP-Meldungen.....	4-10
POST/Boot-Codes.....	4-10
OCP-Meldungen.....	4-12
OCP-Status- und Fehlermeldungen.....	4-14
Server-CPU Spannungs- und Temperaturbereiche.....	4-16
CPU-Spannungsbereich.....	4-16
VRM-Spannungsbereich.....	4-17
CPU-Temperatur-Warnungsbereiche.....	4-18



## 5

### Upgrade der Server CPU-Modulkonfiguration

Einführung.....	5-1
Konfigurationsrichtlinien .....	5-1
Server-CPU-Modulkonfigurationen.....	5-2
CPU-Modul Upgrade-Konfigurationen.....	5-2
Upgrade auf eine neue CPU-Modulkonfiguration.....	5-4

## 6

### Installieren von zusätzlichem Speicher

Einführung.....	6-1
Server-SIMM-Anforderungen .....	6-2
Speicherkonfigurationsrichtlinien.....	6-3
Installieren von SIMMs auf der Hauptplatine .....	6-6
Upgrade des Speichers .....	6-8
Installieren von SIMMs auf einem Speichermodul .....	6-8
Speicher-Interleaving Upgrade-Pfad.....	6-12
Unterstützte Speicherkonfigurationen.....	6-13
Fehlersuche und -Behebung: Speicher.....	6-14

## 7

### Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken

Einführung.....	7-1
Bandlaufwerk-Konfigurationsrichtlinien .....	7-1
SBB-Konfigurationsrichtlinien.....	7-1
Konfigurationsrichtlinien für CD-ROM-Laufwerke.....	7-2
SCSI-Konfigurationsrichtlinien .....	7-2
SCSI ID und Termination.....	7-2
Einstellen der IDs und Termination .....	7-3
Boot-Gerät .....	7-4
Externer Kanal .....	7-4
Speichergerätesteckleiste.....	7-5
Laufwerk-ID .....	7-5
Kabel .....	7-6
Speichergerätesteckleiste .....	7-8
Installieren optionaler Laufwerke.....	7-10
Ein halbhohe 5¼ Zoll-Gerät in den oberen rechten Laufwerkschacht einbauen.....	7-11

## Inhalt

Installation eines 5¼ Zoll-Geräts voller Höhe im oberen rechten Laufwerkschacht .....	7-13
Anpaß-Bausatz .....	7-15
Hotswap-Laufwerksfach.....	7-16
SBB-LED-Statusanzeigen .....	7-18
Externe Speichermedien.....	7-20
Anschließen eines externen SCSI-Busses an die Speichergerätesteckleiste .....	7-20
Anschließen eines externen Geräts an einen SCSI-Controller .....	7-22

## 8

### Installieren von Erweiterungskarten

Überblick .....	8-1
Konfigurationsrichtlinien für ISA/EISA-Erweiterungskarten.....	8-1
Konfigurationsrichtlinien für PCI-Erweiterungskarten.....	8-3
Konfigurieren von EISA/PCI-Erweiterungskarten mit dem Server Configuration-Dienstprogramm SCU .....	8-4
Identifizieren des Server-Boot-Geräts (Gerät von dem der Server gestartet wird) .....	8-5
Server Bus-Scan-Reihenfolge .....	8-6
Beispiele für die EISA/PCI-Scan-Reihenfolge.....	8-8
Identifizieren von PCI-Geräten mit dem Programm SCU .....	8-10
Das Menü Advanced im Programm SCU.....	8-12
Reservieren von Ressourcen .....	8-12
View Additional System Information (Anzeige zusätzlicher Systeminformationen) .....	8-13
Das Menü Set Verification Mode .....	8-13
Das Menü Maintain SCI-file.....	8-14
Erweiterungskarten installieren .....	8-14
Hinzufügen von ISA-Erweiterungskarten .....	8-14
Installieren von ISA-Erweiterungskarten .....	8-15
Installieren von EISA-Erweiterungskarten.....	8-18
Hinzufügen von EISA-Erweiterungskarten.....	8-20
Installieren von PCI-Erweiterungskarten .....	8-21
Hinzufügen von PCI-Erweiterungskarten .....	8-23
Steckplatz von Erweiterungskarten ändern .....	8-25

## 9

### Anschließen von SCSI- und RAID-Adaptern

Einführung.....	9-1
SCSI-Konfigurationsrichtlinien .....	9-1
RAID-Konfigurationsrichtlinien.....	9-2
Hostadapter-Kabelkonfigurationen.....	9-4
Einzelkanal-SCSI-Konfiguration .....	9-4
Zweikanalige SCSI-Konfiguration.....	9-7
Dreikanalige SCSI-Konfiguration.....	9-10

## 10

### Server-Sicherheitseinrichtungen

Überblick.....	10-1
Schloß am Gehäuse - Linke und Rechte Abdeckung .....	10-2
Linkes und rechtes Schloß an der Abdeckung .....	10-3
Paßwort für Aufsichtsperson .....	10-4
Wenn Sie das Paßwort vergessen .....	10-5
Zusätzliche Sicherheitsfunktionen .....	10-6

## 11

### Fehlersuche und -beseitigung

Überblick.....	11-1
Erste Fehlersuche und -behebung.....	11-2
Fehlersuche und -behebung: Server .....	11-4
Fehlersuche und -behebung: Festplattenlaufwerk .....	11-9
Fehlersuche und -behebung: SBB.....	11-13
Fehlersuche und -behebung: Bandlaufwerk .....	11-14
Fehlersuche und -behebung: Bildschirm.....	11-15
Fehlersuche und -behebung: CD-ROM.....	11-16
Fehlersuche und -behebung: Diskettenlaufwerk .....	11-17
Fehlersuche und -behebung: RAID.....	11-19

## Inhalt

### A

#### Technische Spezifikationen

Überblick .....	A-1
Server-Merkmale .....	A-1
Merkmale der Server-Betriebsleistung.....	A-2
Server-Abmessungen.....	A-3
EISA-Erweiterungssteckplätze .....	A-4
PCI-Local-Bus-Erweiterungssteckplätze .....	A-4
Netzteil-Eingangleistungsanforderungen.....	A-5
Schallemissionswerte - Wertangaben nach ISO 9296 und ISO 7779/DIN EN27779 .....	A-5
Netzteil-Ausgangsspezifikationen .....	A-6
Anforderungen an das Netzkabel.....	A-6
Hauptplatinen-Schalterstellungen.....	A-7
CPU-Modul-Schalterstellungen.....	A-9

### B

#### Gerätezuordnung

Einführung.....	B-1
CPU-Speicheradressenzuordnung.....	B-2
CPU E/A-Adressenzuordnung .....	B-3
E/A-Adressenzuordnung.....	B-4
Server-Interrupt-Ebenen .....	B-4
DMA-Kanalzuweisung.....	B-5
PCI Konfigurationsbereich-Adressenzuordnung .....	B-6

### C

#### Die Funktionen des Programms SCU

Einführung.....	C-1
System - Server-Baureihe Prioris ZX.....	C-2
Gruppe System-Verwaltung .....	C-3
Gruppe Diskettenlaufwerk.....	C-5
Gruppe Startoptionen .....	C-6
Gruppe Integrierte Peripheriegeräte.....	C-7
Gruppe Tastaturfunktionen.....	C-8
Gruppe Schattenspeicheroptionen.....	C-9
Gruppe Sicherheitsoptionen.....	C-10
Gruppe Cache-Speicheroptionen .....	C-11
Gruppe Fortgeschrittene Steuerelemente .....	C-11

Gruppe EISA oder PCI Geräte.....	C-13
----------------------------------	------

## D

### Pflege des Servers

Einführung.....	D-1
Reinigen des Servers .....	D-1
Reinigen des Bildschirms .....	D-2
Reinigen der Maus .....	D-2
Den Server transportieren.....	D-3
Den Server verpacken .....	D-4
Den Server am neuen Ort installieren .....	D-4

### Abbildungen

Typischer Aufbau eines Servers der Baureihe Prioris ZX 6000MP .....	xvi
1-1. Eine optimale Arbeitsumgebung schaffen .....	1-9
2-1. Hauptmenüoptionen des SCU-Programms.....	2-8
3-1. Server-Bremse .....	3-2
3-2. Seitenabdeckung aufschließen und abnehmen .....	3-4
3-3. Installation der Seitenabdeckungen .....	3-5
3-4. Server Frontansicht .....	3-7
3-5. Server-Seitenansicht links .....	3-9
3-6. Server-Seitenansicht rechts .....	3-11
3-7. Server-Rückansicht .....	3-13
3-8. Hauptplatinen-Steckverbindungen.....	3-15
3-9. Komponenten der Hauptplatine.....	3-17
3-10. CPU-Modul-Komponenten und -Steckverbindungen .....	3-19
3-11. Auswechseln der Server-Batterie/RTC .....	3-22
4-1. Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP:	
Komponenteninformationen.....	4-3
5-1. CPU-Steckplatzpositionen.....	5-3
5-2. Ausbau der Terminator-Karte.....	5-5
5-3. Installation eines CPU-Moduls.....	5-7
6-1. Hauptplatine: Positionen von SIMM-Interleave und Bank 0 .....	6-4
6-2. Speichermodul 1 und 2: Positionen der SIMM-Bänke .....	6-5
6-3. Installation eines SIMMs auf der Hauptplatine.....	6-7
6-4. Ausbau der Speichermodule.....	6-9
6-5. Installation eines SIMMs auf einem Speichermodul.....	6-11
7-1. SCSI-Kabel mit fünf Steckverbindungen.....	7-7
7-2. Speichergerätesteckleiste .....	7-9

## Inhalt

7-3. Installation eines halbhohen 5¼ Zoll-Geräts im oberen rechten Laufwerkschacht.....	7-12
7-4. Installation eines 5¼ Zoll-Geräts voller Höhe im oberen rechten Laufwerkschacht.....	7-14
7-5. Installation des Anpaß-Bausatzes.....	7-15
7-6. Installation eines Geräts in Halterung mit Online-Austauschfunktionalität.....	7-17
7-7. Externe SCSI-Busanschlüsse.....	7-21
7-8. Beispiel für den Anschluß einer externen SCSI Speicher-Box an einen SCSI-Controller.....	7-23
8-1. Erweiterungskarten-Steckplatzpositionen.....	8-3
8-2. EISA/PCI-Scan-Reihenfolge.....	8-9
8-3. Metallabdeckplatte entnehmen.....	8-16
8-4. Installation einer ISA-Erweiterungskarte.....	8-17
8-5. Installation einer EISA-Erweiterungskarte.....	8-19
8-6. Installation einer PCI-Erweiterungskarte.....	8-22
9-1. Einzelkanal-SCSI-Konfiguration.....	9-6
9-2. Zweikanal-SCSI-Konfiguration.....	9-9
9-3. Dreikanalige SCSI-Konfiguration.....	9-12
10-1. Sicherheitsschloß am Gehäuse.....	10-2
10-2. Linkes und rechtes Schloß an der Abdeckung.....	10-3
A-1. Hauptplatinen-Schalterpositionen.....	A-9
A-2. CPU-Modul-Schalterpositionen.....	A-12

{ rd d:\\dec\\limerock\\userguid\\german\\lrugg-00.doc }

{ rd d:\\dec\\limerock\\userguid\\german\\lrugg-01.doc }

{ rd d:\\dec\\limerock\\userguid\\german\\lrugg-02.doc }

# Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

## Überblick

Dieses Handbuch beschreibt den Betrieb, die Aktualisierung, Konfiguration und Fehlersuche für Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP (MP - Multi-Prozessorverarbeitung). Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, sich mit allen Aspekten des Servers vertraut zu machen und dient als Referenz für Fragen, die während der Bedienung auftreten können.

Ausführliche Informationen zum grundlegenden Setup des Servers finden Sie im *Server-Installationshandbuch*.

Im *Server-Installationshandbuch* werden alle herstellerseitig installierten Komponenten sowie der Anschluß der Maus, der Tastatur, des Bildschirms und des Netzkabels beschrieben.

Das *Server-Installationshandbuch* beschreibt das Einschalten des Servers nach dem Aufbau und den Aufruf des Programms ServerWORKS Quick Launch. Das Programm ServerWORKS Quick Launch muß ausgeführt werden, um den Server zu konfigurieren, um die Dienstprogramm- und Gerätetreiber-Disketten zu erstellen und um ein Betriebssystem zu installieren.

## Leserkreis

Die Bedienungsanleitung richtet sich in erster Linie an Personen, die für die Bedienung, Konfiguration und Erweiterung von Computern der Baureihe Prioris ZX 6000MP zuständig sind.

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

## Hilfreiche Informationen

Es stehen verschiedene Informationsquellen für den Setup, die Konfiguration und die Bedienung Ihres Prioris ZX 6000MP zur Verfügung. Diese Informationen finden Sie in den README-Dateien, in der Online-Hilfe, in der elektronischen Dokumentation bzw. in gedruckten Handbüchern.

Arbeitsgang...	Relevante Dokumentation...
Setup des Servers	<i>Server-Installationshandbuch</i> für Installation interner Komponenten, Anschluß externer Geräte und Netzkabel und Aufruf des Programms ServerWORKS Quick Launch.
Aufrufen der mitgelieferten ServerWORKS-Software	<i>ServerWORKS Quick Launch Referenzhandbuch</i>  README-Dateien auf der ServerWORKS Quick Launch CD-ROM.
Lokalisieren der wesentlichen internen Komponenten der Computer der Baureihe Prioris ZX 6000MP	<i>Beschriftungen</i> auf den Seitenteilen des Servers.
Upgrade und Konfiguration des Servers nach Installation optionaler Komponenten (z.B. Einbau von CPU-Modulen, Speichererweiterungen, Massenspeichergeräten, SCSI- oder RAID-Adaptern, etc.)	Informationen in diesem Benutzerhandbuch.  Mitgelieferte Dokumentation für SCSI-, RAID- und andere Optionen.
Durchführung einer Diagnose	<i>ServerWORKS Quick Launch Referenzhandbuch</i> und das Programm Quick Launch auf der mitgelieferten CD-ROM.  Mitgelieferte Diagnostics-Dokumentation.



## Aufbau

Die Bedienungsanleitung ist wie folgt aufgebaut:

- Kapitel 1: *Einführung* – Dieses Kapitel gibt allgemeine Informationen zum den Server, z.B. zur Server-Software- und Unterstützungsdokumentation, zur Software zur Fehlersuche und -beseitigung, zu den Server-Dienstprogrammen und der technischen Unterstützung. Weiterhin finden Sie Hinweise zum Neustart des Servers, zur Gestaltung eines bequemen Arbeitsumfelds, zur Identifizierung der Modell- und Seriennummer des Servers sowie darüber, wie man Hilfe erhält.
- Kapitel 2: *Server-Dienstprogramme* – Dieses Kapitel beschreibt die Server-Dienstprogramme, die sich auf der ServerWORKS Quick-Launch-CD-ROM befinden.
- Kapitel 3: *Server-Komponenten* — Dieses Kapitel enthält allgemeine Informationen zu den verschiedenen Server-Komponenten, unter anderem Entfernung der Seitenteile, Ausbau der Server-Komponenten und Informationen zum System Configuration-Dienstprogramm SCU.
- Kapitel 4: *Server-Verwaltung*— Dieses Kapitel beschreibt die Verwaltung des Servers mit einem Netzwerk-Manager, spezifisch dem Digital ServerWORKS-Manager. Außerdem finden Sie hier eine Liste mit Beschreibungen der Fehlermeldungen und Fehlercodes für möglicherweise auftretende Fehler.
- Kapitel 5: *Upgrade der Server CPU-Modulkonfiguration*— Dieses Kapitel beschreibt den Upgrade des Servers mit leistungsfähigeren CPU-Modulen.
- Kapitel 6: *Installieren von zusätzlichem Speicher*— Dieses Kapitel beschreibt die Installation von zusätzlichem Speicher auf der Hauptplatine und in optionalen Speichermodulen.

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

- Kapitel 7: *Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken*— Dieses Kapitel beschreibt die Installation von optionalen *Festplatten*- und Bandlaufwerken und einer externen Speicher-Box.
- Kapitel 8: *Installieren von Erweiterungskarten*— Dieses Kapitel beschreibt die Installation von ISA-, EISA- und PCI-Erweiterungskarten.
- Kapitel 9: *Anschließen von SCSI- und RAID-Adaptern*— Dieses Kapitel beschreibt den Anschluß von Massenspeichergeräten an unterstützte SCSI- bzw. RAID-Adapter.
- Kapitel 10: *Server-Sicherheitseinrichtungen* – In diesem Kapitel werden die verschiedenen Sicherheitseinrichtungen beschrieben, die zur Verfügung stehen. Sie beugen unbefugtem Zugriff oder Diebstahl vor.
- Kapitel 11: *Fehlersuche und -beseitigung* – Dieses Kapitel beschreibt generelle und spezielle Lösungen zur Fehlersuche und -beseitigung.
- Anhang A: *Technische Spezifikationen*— Dieser Anhang enthält die Server-Bedienungsspezifikationen. Außerdem finden Sie hier Informationen zu den Hauptplatinen- und CPU-Modulschaltern.
- Anhang B: *Gerätezuordnung*— Dieser Anhang enthält verschiedene Tabellen mit Informationen zur Zuordnung und den Adressen für den Server-Speicher und die verschiedenen Hauptplatinengeräte (Tastatur-Controller, Interrupt-Controller, Direct Memory Access (DMA)-Controller, etc.).
- Anhang C: *Die Funktionen des Programms SCU* — Dieser Anhang zeigt die verfügbaren Ressourcen und Konfigurationsoptionen des System Configuration-Dienstprogramm (SCU).
- Anhang D: *Pflege des Servers* – Dieser Anhang gibt Vorschläge für die Reinigung und den Transport des Servers.

## Konventionen

Beispiel	Beschreibung
<i>Referenzhandbuch</i>	Kursivschrift wird generell für Titel, Kommentare und Verweise auf andere Abschnitte der Dokumentation verwendet.
<code>c:\windows&gt;</code>	Text mit fester Zeichenbreite (Schreibmaschinenschrift) wird für Datei- und Pfadnamen, Verzeichnisse oder für auf dem Bildschirm angezeigten Text verwendet.
<code>SCU.BAT</code>	Schreibmaschinenschrift wird außerdem auch für vom Benutzer einzugebende Befehle wie das Laden eines Programms verwendet.
[Eingabe]	In eckige Klammern eingeschlossener Text steht für eine Taste.
[Strg]+[Alt]+[Entf]	Ein Pluszeichen gibt an, daß die gezeigten Tasten gleichzeitig gedrückt werden müssen.

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

## Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
BIOS	Basic Input/Output System
CPU	Central Processing Unit (Zentraleinheit)
DIMM	Dual In-line Memory Module (Duales Inline-Speichermodule)
DMA	Direct Memory Access (Direkter Speicherzugriff)
DRAM	Dynamic Random Access Memory (Dynamischer RAM)
ECC	Error Correction Code (Fehlerkorrekturcode)
ECP	Extended Capabilities Port (Anschluß mit erweiterter Funktionalität)
EISA	Extended Industry Standard Architecture (Erweiterter Computerbus-Standard)
EPP	Enhanced Parallel Port (Verbesserter Parallel-Anschluß)
FRU	Field Replaceable Unit (vor Ort austauschbares Teil)
IDE	Integrated Drive Electronics (ein Plattenbus-Standard)
h	Das Suffix h nach einer Zahl bezeichnet hexadezimale Zahlen. Beispiel: 0F8h ist gleichbedeutend mit 0F8 (hexadezimal).
I/O	Input/Output (Ein-/Ausgabe)
ISA	Industry Standard Architecture (Computerbus-Standard)
MS-DOS™	Microsoft Disk Operating System (Betriebssystem)
PCI	Peripheral Component Interconnect (Peripheriebus-Standard)
POST	Power-On Self Test (Selbsttest nach dem Einschalten)
RAID	Redundant Array of Inexpensive Disks (Redundanter Stapel preiswerter Festplatten)
RAM	Random Access Memory (Arbeitsspeicher)

...

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

Abkürzung	Bedeutung
ROM	Read-Only Memory (Festwertspeicher)
RTC	Real-Time Clock (Echzeituhr)
SBB	Storage Building Block (Speicherbausteine)
SCSI	Small Computer System Interface (Peripheriebus-Standard)
SCU	System Configuration Dienstprogramm (Systemkonfigurations-Dienstprogramm)
SIMM	Single In-line Memory Module (Speicher-Modul)
SMP	Symmetrischer Multiprozessor
VGA	Video Graphics Array (Grafikstandard)
Windows NT	Microsoft Windows NT (Grafische Benutzeroberfläche)
ZIF	Zero Insertion Force (Kein Kraftaufwand beim Einbau)

## Besondere Hinweise

In der Bedienungsanleitung werden drei Arten von besonderen Hinweisen verwendet, um wichtige Informationen hervorzuheben:



**VORSICHT:** Informationen, die beachtet werden müssen, um den Benutzer vor Schaden zu bewahren.




**ACHTUNG:** Informationen, die beachtet werden müssen, um Schaden am Gerät oder an der Software zu verhindern.

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung



**HINWEIS:** Ergänzende Informationen.

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung



DEC00421

### Typischer Aufbau eines Servers der Baureihe Prioris ZX 6000MP



**HINWEIS:** Bildschirm, Tastatur und Maus können u.U. anders aussehen.

# 1

## Einführung

Die Computer der Baureihe Prioris ZX 6000MP sind hochleistungsfähige, hochskalierbare Netzwerk- und Anwendungs-Server auf dem neuesten Stand der modularen CPU- und Speichertechnologie.

Die Computer der Baureihe Prioris ZX 6000MP bieten folgenden Funktionen:

### Zuverlässigkeit/Verfügbarkeit

<i>CPU-Modul</i>	Single (1P)- oder Multiple (MP)- Pentium Pro Prozessor-Modus. Jede CPU verwendet ein 64-Bit Speicher-Interface und einen internen L2-Cache.
<i>Error Correction Code (ECC-Speicher)</i>	Berichtigung von Single-Bit Cache- und Speicherfehlern.
<i>Dual-Kanal Speichergeräte-steckleiste</i>	Redundante Disk-Subsysteme, die zwei SCSI-Controller oder einen Dual-Kanal-Controller verwenden.
<i>Netzteile</i>	Die Computer der Baureihe Prioris ZX 6000MP werden mit zwei Netzteilen für den Normalbetrieb ausgeliefert. In einigen Konfigurationen kann das zweite Netzteil für den Redundanzbetrieb verwendet werden.
<i>Variable Gebläse-geschwindigkeit</i>	Automatische Anpassung der Gebläsegeschwindigkeit an die Umgebungstemperatur.
<i>Interne Sensoren</i>	Überwachung der internen Server-Temperatur, des Gebläsebetriebs, der Netzteil-Temperaturen und -Spannungen.



## Server-Erweiterung

*Flexible Speicher-Architektur*

4-Way Interleave-Datenpfad mit ECC-Schutz. Server-Speicher kann mit optionalen Speichermodulen von 64 MB auf 2 GB erhöht werden.

*Vier EISA-Erweiterungssteckplätze, Sieben PCI Erweiterungssteckplätze und ein gemeinsam genutzter EISA/PCI-Steckplatz*

Hier können dem Industriestandard entsprechende Erweiterungskarten wie Netzwerk-, SCSI- (Small Computer System Interface), RAID- (Redundant Array of Integrated Disks) und Modemkarten eingebaut werden.

*Integrierter SVGA Video-Controller*

Lokale Unterstützung von Verwaltungs- und Konfigurationsanwendungen ohne Belegung eines Erweiterungssteckplatzes.

*Kapazität für 10 interne SCSI-Speichergeräte*

Es können bis zu sieben halbhohe 3½ Zoll-Laufwerke in Storage Building Blocks (SBBs), zwei halbhohe 5¼ Zoll-Laufwerke (Festplatten oder Bandlaufwerke) und ein CD-ROM-Laufwerk eingebaut werden.

*Externe E/A-Anschlüsse*

Zwei serielle Anschlüsse und ein paralleler Anschluß unterstützen externe Optionen wie Drucker, Modem oder lokales Terminal.

*Wide-vorbereitete SCSI-Speicher-rückplatine*

Gegebenenfalls Möglichkeit zum Upgrade auf leistungsfähigere Laufwerke.

*Hotswap-Funktion für Laufwerke*

Möglichkeit zum Auswechseln von SBB-Laufwerken während der Server in Betrieb ist.

## Server-Verwaltung

<i>Server-Diagnose</i>	Lokale und Remote-Diagnose von Server-Problemen.
<i>Hardware-Konfiguration</i>	Lokale und Remote-Server-Konfiguration.
<i>Eindeutige Inventarverwaltung</i>	Eindeutiger Server-Identifikator im nichtflüchtigen Speicher zur Inventarverwaltung.
<i>RAM-Fehlerprotokoll</i>	Aufzeichnung von Startup-Fehlermeldungen.
<i>Firmware Upgrade Dienstprogramm</i>	Upgrade von Firmware-Versionen.
<i>Operator Control Panel (OCP)</i>	Hintergrundbeleuchtete 16-Zeichen-Anzeige für Diagnose- und Fehlermeldungen.
<i>Festplatten-Indikatorlampen</i>	Anzeige von Statusinformationen zur SBB-Festplatten-Aktivität bzw. Fehlfunktionen.

## Server-Sicherheit

<i>Schlüsselschalter</i>	Einschränkung des Zugriffs auf Server-Komponenten.
<i>Verriegelung Sensor-Schalter</i>	Automatisches Ausschalten des Servers falls Seitenplatte abgenommen wird wenn Server eingeschaltet ist.

## Server-Software und Dokumentation

Die folgende Software und Dokumentation wird mit dem Server mitgeliefert:

- ServerWORKS Softwarepaket enthält ServerWORKS Quick Launch und ServerWORKS Manager.
  - ServerWORKS Quick Launch enthält eine startfähige CD-ROM und ein Systemhandbuch. Das Quick Launch Programm führt Sie Schritt für Schritt durch das erste Einrichten des Servers und die Installation des Betriebssystems.  
*Weitere Informationen finden Sie im ServerWORKS Quick Launch Referenzhandbuch und der Datei README.TXT auf der Quick Launch CD-ROM.*
  - Der ServerWORKS Manager umfaßt Software und Dokumentation.
- Server-Dokumentationspaket enthält das vorliegende Benutzerhandbuch, ein Installationshandbuch, einen Dokumentationsüberblick, Garantieinformationen und zu Optionen sowie eine Registrierkarte.



**HINWEIS:** In vorliegenden Server wurden möglicherweise herstellereitig Optionen wie Festplattenlaufwerke, Band-Backup-Systeme, CD-ROM-Laufwerke oder Modems installiert. In diesem Fall wurden ebenfalls die betreffende Dokumentation und alle relevanten Disketten für diese Optionen zum Server mitgeliefert. Diese Materialien dienen als Bedienungsreferenz.

## Diagnosesoftware

Die Diagnosesoftware wird auf der Quick Launch CD-ROM zum Server mitgeliefert. Diese Software enthält ein ganzes Paket von hochentwickelten Dienstprogrammen zu diagnostischen Zwecken, mit denen man Probleme identifizieren und korrigieren kann, die bei der Installation, Konfiguration oder beim Einsatz des Servers auftreten können. Es gibt zwei Methoden, um auf die gelieferte Diagnosesoftware zuzugreifen:

1. Während der Server-Installation wird die Diagnosesoftware automatisch in ein Unterverzeichnis auf der MS-DOS-Partition kopiert (nur wenn die Option zur Erstellung einer MS-DOS-Partition gewählt wurde). Damit kann die Diagnosesoftware jederzeit von der erstellten MS-DOS-Partition geladen werden.
2. Mit der konventionellen Methode zur Softwareinstallation im ServerWORKS Quick Launch Programm kann man eine startfähige Diagnosediskette erstellen. Dies ermöglicht es, die Diagnosesoftware von der neu angelegten Diskette aus auszuführen.

*Weitere Informationen finden Sie in den README-Dateien auf der Diagnose-Diskette, die Sie angelegt haben.*

## Server-Dienstprogramme und Technische Unterstützung

Die aktuellen Server-Dienstprogramme und technischen Informationen sind auf der Quick Launch CD-ROM und beim Digital Bulletin Board Service (BBS) erhältlich. Den Digital-Online-Dienst (BBS) erreichen Sie in den USA unter (508) 496-8800.

*Weitere Informationen finden Sie unter "Service Information" im ServerWORKS Quick Launch Programm auf der CD-ROM.*

## **Wichtige ergonomische Informationen**

Bei schlechter Haltung oder ungünstiger Aufstellung der Geräte können laut bestimmter, erst kürzlich veröffentlichter, wissenschaftlicher Artikel gesundheitliche Schäden auftreten. Andere Artikel wiederum widersprechen diesem Sachverhalt. Um die Gesundheit der Benutzer unserer Geräte zu bewahren, legen wir Ihnen folgende Vorsichtsmaßnahmen nahe:

- Ihr Arbeitsplatz muß sachgemäß eingerichtet sein.
- Wechseln Sie bei der Arbeit am Bildschirm häufig Ihre Haltung.
- Befolgen Sie die in der folgenden Tabelle und Abbildung aufgeführten Empfehlungen.


<b>Anpassen</b>	<b>So daß ...</b>
Stuhl	<p>Ihre Füße flach auf dem Boden stehen.</p> <p>Ihre Beine einen rechten Winkel zum Boden bilden.</p> <p>Ihre Oberschenkel gerade und nicht belastet sind. Ihre Kniekehlen den Stuhlsitz nicht berühren, damit die Blutzirkulation nicht beeinträchtigt wird.</p> <p>Ihr Körpergewicht von der Wirbelsäule getragen und der Rücken unterstützt wird.</p>
Stuhl	<p>Die Füße flach auf dem Boden sind.</p> <p>Die Beine vertikal stehen und einen rechten Winkel zum Boden formen.</p> <p>Ihr Gewicht nicht auf den Schenkeln liegt und die Schenkel horizontal sind. Die Rückseite Ihrer Knie vom Sitz entfernt halten, damit der Bereich hinter den Knien nicht abgedrückt werden, was Ihren Blutkreislauf behindern könnte.</p> <p>Der obere Körperteil gerade ist und der untere Rücken von der Stuhllehne unterstützt wird.</p>
Tastatur oder Maus	<p>Ihre Handgelenke möglichst gerade aufliegen und nicht mehr als 15° abgelenkt sind. Sie können eine Auflage ohne scharfe Kanten verwenden. Drücken Sie die Tasten nur so fest, daß Sie den Kontaktpunkt der Taste spüren.</p> <p>Ihre Oberarme gerade entlang des Körpers anliegen; sich Ihre Ellenbogen nahe am Körper befinden und das Armgewicht tragen; Ihre Unterarme einen Winkel von 70° bis 90° bilden.</p> <p>Wenn Sie eine Maus verwenden, die Hand auf die Maus legen, damit sich das Handgelenk nicht auf der Arbeitsoberfläche befindet. Die Maus nahe der Mittellinie des Körpers verwenden.</p>
Kopf	<p>Vermeiden Sie Muskelverspannungen am Hals und Rücken. Ihr Kopf sollte ein wenig nach vorne geneigt sein, jedoch nicht mehr als 15° bis 20°.</p>

...

## Einführung

<b>Anpassen</b>	<b>So daß ...</b>
Monitor	<p>Darauf achten, daß sich der Monitor nicht höher als in Augenhöhe und im richtigen, der Sehstärke entsprechenden Abstand, befindet.</p> <p>Vermeiden Sie Ihr Augen zu übermüden, in dem Sie Spiegelungen, schlechte Auflösung, unbequeme Arbeitsmöbel, falsche Monitorhöhe und -abstand vermeiden. Wenn Ihnen das Lesen in unterschiedlichen Abständen schwerfällt, brauchen Sie möglicherweise eine Spezialbrille. Lassen Sie Ihren Blick öfters in die Ferne schweifen, um Ihre Augen zu entspannen.</p>
Arbeitspausen	<p>Machen Sie regelmäßig Pausen. Bei einem 8 Stunden Tag ist in den meisten Fällen eine Pause vormittags, mittags und nachmittags ausreichend. Nutzen Sie die Pausen, um sich zu bewegen und abzuschalten.</p>
Beleuchtung	<p>Vermeiden Sie direkte Beleuchtung oder Sonneneinstrahlung auf dem Monitor. Sonneneinstrahlung kann Spiegelungen oder Reflexe verursachen. Die Lichtquelle sollte sich hinter oder seitlich Ihres Arbeitsbereiches befinden. Das Licht sollte den gesamten Arbeitsbereich gleichmäßig ausleuchten.</p> <p>Der Server-Bildschirm ist gegen Reflexionen beschichtet. Regeln Sie Helligkeit und Kontrast, bis eine als angenehm empfundene Einstellung gefunden ist.</p>
Geräusch	<p>Hintergrundgeräusche auf möglichst geringem Niveau halten. Hintergrundgeräusche über einem Niveau von 65 dBA wirken ermüdend. Geräuschkämmende Materialien (Vorhänge, Teppiche und Dämmplatten) helfen das Geräuschniveau zu senken.</p>
Temperatur	<p>20 °C bis 23 °C.</p>
Luftfeuchtigkeit	<p>30% bis 70%.</p>
Ventilation	<p>Darauf achten, daß für ausreichende Luftventilation gesorgt ist. Schlechte Luft kann zu Müdigkeit führen. Außerdem muß der Raum gut belüftet sein.</p>
Abstände	<p>Darauf achten, daß ein Abstand von &gt; 70 cm oder noch besser von &gt; 152 cm zwischen zwei Geräten besteht.</p>

**WICHTIG:** Wenn bei der Benutzung des Servers Schmerzen auftreten oder Sie sich unwohl fühlen, machen Sie am besten eine Pause und lesen Sie die Tips zur Körperhaltung und Arbeitsumgebung noch einmal. Wenn die Schmerzen oder das Unwohlsein nach dieser Pause immer noch vorhanden sind, teilen Sie dies Ihrem Manager oder Ihrem Arzt mit.



DEC0045:

**Abbildung 1-1. Eine optimale Arbeitsumgebung schaffen**



# 2

## Server-Dienstprogramme

### Einführung

Dieses Kapitel beschreibt die Dienstprogramme, die zum Lieferumfang des Servers gehören:

- *SCSISelect*-Dienstprogramm– Dieses Dienstprogramm erlaubt die Konfiguration und Einsichtnahme der Einstellungen des installierten Adaptec SCSI-Controllers und der SCSI-Geräte.
- RAID-Konfigurationsdienstprogramm– Dieses Dienstprogramm steht nur für RAID-bereite Server zur Verfügung und erlaubt die Konfiguration des RAID-Arrays.
- Flash-Dienstprogramm– Dieses Dienstprogramm erlaubt die Aktualisierung oder Wiederherstellung des Server-BIOS.
- EPP3SMC.EXE– Dieses Dienstprogramm erlaubt die Konfiguration des parallelen Anschlusses als einen erweiterten parallelen Anschluß (EPP, Extented Parallel Port).
- SCU-Dienstprogramm (System Configuration Utility)– Mit diesem Dienstprogramm kann der Server neukonfiguriert werden, wenn EISA/ISA/PCI-Erweiterungskarten uminstalliert, hinzugefügt oder entfernt werden und wenn die herstellerseitigen Einstellungen des Servers geändert werden.

## SCSISelect Dienstprogramm

Der Prioris Server ist mit einem Adaptec-Controller und einem Onboard SCSISelect Konfigurations-Dienstprogramm ausgerüstet. Dieses Dienstprogramm erlaubt es, die Einstellungen des Host-Controllers zu ändern, ohne den Server öffnen oder die SCSI-Karte manipulieren zu müssen.

SCSISelect verwenden, um:

- die Werksvorgaben für jedes Gerät am SCSI-Bus zu überprüfen,
- SCSI-Geräteeinstellungen zu ändern, die mit anderen SCSI Geräten in Konflikt stehen könnten und
- Low-Level-Formatierung neuer SCSI-Festplattenlaufwerke durchzuführen.

Der Adaptec-Controller muß das Laufwerk zuerst hochfahren, bevor [Strg] + [A] für die Low-Level-Formatierung gedrückt werden kann.

Zum Ausführen des SCSISelect-Konfigurationsdienstprogramms:

Drücken Sie [Strg] + [A] wenn das Adaptec BIOS-Banner während dem Startvorgang erscheint und vor dem Ende der Geräte-Informationsanzeige.

## RAID-Konfigurationsprogramm

RAID-bereite Prioris Server besitzen einen Mylex RAID-Controller und ein RAID-Konfigurationsprogramm. Wenn der RAID-Controller ab Werk installiert ist, erscheint das RAID-Konfigurationsprogramm beim Starten des Servers mit der ServerWORKS Quick Launch CD-ROM. Mit diesem Dienstprogramm konfiguriert man den RAID-Array.

*Weitere Informationen finden Sie in den Mylex-Benutzerhandbüchern.*

## PHLASH.EXE

Alle Server besitzen BIOS-Software in Form eines ROM-Chips. Diese Software initialisiert die Hardware und startet das Betriebssystem, wenn man den Server einschaltet. Das BIOS vermittelt auch zu anderen Teilen des Rechners wie etwa Tastatur oder Laufwerken.

Der Server-BIOS kann gegebenenfalls mit dem Dienstprogramm FLASH auf neue BIOS-Versionen aktualisiert werden (befindet sich im BIOS Update-Kit).

Führen Sie eine Aktualisierung des Server-BIOS mit Hilfe des Flash-Dienstprogramms nur dann durch, wenn Sie vom Digital-Kundendienst entsprechend angewiesen werden. Die neuesten Versionen des Flash-Dienstprogramms und vom BIOS sind vom Digital-Online-Dienst (BBS) erhältlich.

## Verwendung von EPP3SMC.EXE

EPP3SMC.EXE ist ein Gerätetreiber, auf den von der ServerWORKS Quick Launch CD-ROM zugegriffen werden kann. Dieser Gerätetreiber kann zur Konfiguration des Parallelanschlusses als EPP-Anschluß (EPP - Enhanced Parallel Port) verwendet werden. Bevor Sie diesen Gerätetreiber installieren, prüfen Sie, ob das an den Parallelanschluß anzuschließende Gerät den EPP-Modus unterstützt. Falls dies nicht der Fall ist, ist es nicht notwendig diesen Gerätetreiber zu laden. Unterstützt das Gerät den EPP-Modus, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Die Datei EPP3SMC.EXE Datei in der MS-DOS-Partition aufsuchen, die Sie während der Quick-Launch-Installation eingerichtet haben.

Notieren Sie sich das Unterverzeichnis, in dem sich das Dienstprogramm befindet:

*C:\EPP\EPP3SMC.EXE*

2. Fügen Sie in der Datei CONFIG.SYS den Pfad für die Datei EPP3SMC.EXE ein.

## Server-Dienstprogramme

In der DOS-Dokumentation finden Sie weitere Hinweise, wie die Datei CONFIG.SYS geändert werden kann. So kann die in die CONFIG.SYS einzufügende Zeile beispielsweise lauten:

*device=C:\epp3smc.exe*

3. Speichern Sie die neue Version der Datei CONFIG.SYS ab.
4. Drücken Sie die Tastenkombination [Strg] + [Alt] + [Entf], um das Server-System erneut zu starten.
5. SCU-Programm ausführen und die Parallelanschlußgruppe wählen.
6. Wählen Sie entweder EPP 1.7- oder EPP 1.9-Modus.

Die Auswahl ist davon abhängig, welchen EPP der Drucker unterstützt. Wenn Sie nicht wissen, welchen EPP der Drucker unterstützt, verwenden Sie die Standardeinstellung.

7. Beenden Sie SCU, um die neuen Einstellungen zu speichern.

Der parallele Anschluß ist jetzt als EPP-Anschluß konfiguriert.

## System-Konfigurationsdienstprogramm SCU

Der Server wurde im Werk mit Hilfe des Systemkonfigurationsprogramms SCU eingestellt. Dies bedeutet, daß die Server-Hardware (wie CPU, Speicher, Cache, Massenspeicher, Erweiterungskarten usw.) korrekt erkannt und für optimale Leistung konfiguriert wurden. Wenn es notwendig werden sollte, diese Konfiguration zu ändern, empfehlen wir dringend die Verwendung des SCU-Programms unter Beachtung der in diesem Kapitel beschriebenen Schritte. Sie können auf das Programm von der Festplatte aus (wenn Sie eine MS-DOS Partition während der Installation von ServerWORKS Quick Launch eingerichtet haben) oder von der SCU-Diskette aus zugreifen, die mit der ServerWORKS Quick Launch CD-ROM angelegt wurde.

*Siehe "Aufruf des Server Configuration-Dienstprogramms SCU" im Verlauf dieses Kapitels.*

*Für weitere Informationen zum Programm SCU siehe Anhang C "Die Funktionen des Programms SCU".*

*Für weitere Informationen siehe ServerWORKS Quick Launch Referenzhandbuch und die Datei README.TXT auf der Quick Launch CD-ROM.*

## **Wann sollte das Programm SCU ausgeführt werden?**

SCU sollte immer ausgeführt werden, wenn eine ISA-, PCI- und/oder EISA-Erweiterungskarten uminstalliert, hinzugefügt oder entfernt wird, um die Server-Ressourcen neu zu konfigurieren (IRQs, E/A-Adresse, Speicheradresse, etc.). Außerdem sollte SCU ausgeführt werden, wenn Änderungen auf der Hauptplatine vorgenommen wurden und wenn ein CPU-Modul oder Speichermodule hinzugefügt wurden.

Normalerweise zeigt der Server Meldungen wie "Run SCU Utility .....Press F1 to Continue" an. Folgen Sie den SCU-Bildschirmmeldungen und -Anweisungen zur Verwendung des Programms SCU.

## **Konfigurieren von Erweiterungskarten**

Nach jedem Entfernen, Hinzufügen oder Ändern einer EISA/ISA/PCI-Erweiterungskarte muß man Hilfe des SCU-Programms deren Betriebscharakteristika, die benötigten Server-Ressourcen und die Steckplatzanordnung identifizieren. Auf der Grundlage dieser Information weist das SCU-Programm den EISA-Karten automatisch die korrekten Systemressourcen zu und informiert Sie darüber, welche Steckbrücken- oder Schaltereinstellung an einer EISA-Karte notwendig sind, um Ressourcenkonflikte zu verhindern.

## Server-Dienstprogramme

Das SCU-Programm identifiziert die Betriebsmerkmale und Ressourcenanforderungen einer Erweiterungskarte mit Hilfe von Konfigurationsdateien (.CFG). Diese Dateien beinhalten die Merkmale und die zum ordnungsgemäßen Betrieb notwendigen Ressourcen von Hauptplatine sowie EISA-, PCI- und ISA-Erweiterungskarten. Bevor der Server konfiguriert werden kann, müssen die CFG-Dateien (und gegebenenfalls Overlays), die zu den zusätzlich installierten EISA-Erweiterungskarten mitgeliefert werden, entweder in das SCU-Verzeichnis auf dem Festplattenlaufwerk oder auf die vorher erstellte SCU-Diskette kopiert werden.

Als Zusatzfunktion erstellt und speichert das Programm SCU alle Setup-Änderungen in einer Systemkonfigurationsdatei (.SCI). Diese SCI-Datei kann dann später auf jedem Computer der Baureihe Prioris ZX 6000MP eingesetzt werden, der gleich konfiguriert ist und kann als Backup für die EISA-Konfiguration verwendet werden, die im NVRAM-Speicher abgelegt ist. Die SCI-Datei wird im SCU-Verzeichnis auf dem Festplattenlaufwerk oder auf der SCU-Diskette abgelegt, die Sie erstellt haben, als ServerWORKS Quick Launch ausgeführt wurde. Die Datei hat den Standardnamen SYSTEM.SCI.

## Aufruf des Server Configuration-Dienstprogramms SCU

Das Programm SCU befindet sich auf der ServerWORKS Quick Launch CD-ROM. Die SCU-Optionen finden Sie in Abbildung 2-1. Wenn Sie das Server Configuration-Dienstprogramms SCU zu ersten Mal verwenden, empfohlen wird die Auswahl der Option "Learn About Configuring your Computer". Damit erhalten Sie detaillierte Informationen zum Einsatz des Server Configuration-Dienstprogramms SCU. Wenn Sie das Programm SCU bereits kennen, finden Sie in den entsprechenden Abschnitten in diesem Kapitel Informationen zur Änderung der Server-Konfiguration.


Folgendermaßen kann das Programm SCU gestartet werden :

1. Wenn während dem Quick Launch Boot-Vorgang die Erstellung einer MS-DOS-Partition ausgewählt wurde, wurde das Programm SCU in diese MS-DOS-Partition auf dem Festplattenlaufwerk kopiert. Damit kann SCU jederzeit von der MS-DOS-Partition geladen werden.  
  
An der DOS-Eingabeaufforderung zum SCU-Verzeichnis wechseln und den folgenden Befehl eingeben:  
  
SCU.BAT
2. Mit der Methode *Konventionellen Softwareinstallation* im ServerWORKS Quick Launch Programm können Sie eine startfähige SCU-Diskette anlegen. Das Programm SCU kann dann jederzeit von dieser neu angelegten Diskette ausgeführt werden.
3. Sie können das SCU-Programm ausführen, indem Sie die Quick Launch CD-ROM einlegen, den Server neustarten und während des Startvorgangs die rechte Taste [ALT] drücken, um SCU anzuzeigen.



**HINWEIS:** Wenn man dem Server EISA- oder PCI-Karten hinzufügt, wird SCU automatisch ausgeführt, wenn Sie den Rechner von der Quick Launch CD-ROM starten. Die Datei SCI wird jedoch nicht gesichert, wenn Sie das SCU-Programm nach dieser Methode verwenden.

## Server-Dienstprogramme



DEC00494

Abbildung 2-1. Hauptmenüoptionen des SCU-Programms



## Einsatz des Server Configuration-Dienstprogramms SCU

Folgendermaßen wird das Programm gestartet:

1. Server einschalten und warten, bis der Selbsttest abgeschlossen ist.  
Zeigt der Selbsttest einen Fehler an, wenden Sie sich an Kapitel 4, "Server-Verwaltung," und führen Sie die zur Behebung des Fehler nötigen Schritte durch. Nach der Behebung des Fehlers den Server neu starten.
2. Starten Sie das Programm SCU mit einer der drei vorher beschriebenen Methoden.
3. Drücken Sie [Eingabe], um den SCU-Begrüßungsbildschirm anzuzeigen.



**HINWEIS:** SCU enthält Popup-Fenster, die Hilfe zu allen von Ihnen gewählten Menüelementen enthalten. Sie können jederzeit [F1] drücken, um einen Hilfebildschirm anzuzeigen. Drücken Sie [Esc], um den Hilfebildschirm auszublenden.

4. Wenn kein Konfigurationsfehler erscheint, wird der Begrüßungsbildschirm angezeigt.  
Drücken Sie die Taste [Eingabe], um das Hauptmenü darzustellen.  
Wenn ein Konfigurationsfehler erscheint, werden auf dem Begrüßungsbildschirm Informationen zu diesem Fehler angezeigt und Sie werden aufgefordert, den Server erneut zu konfigurieren.
5. Verwenden Sie die Menüelemente, um sich mit SCU vertraut zu machen. Für Hilfe drücken Sie F1 von einem beliebigen SCU-Menüelement.

## SCU-Funktionstasten

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionstasten der Tastatur, mit denen Sie in den Menüseiten von SCU blättern und bestimmte Menüelemente auswählen können.

<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>
[↓]	Bewegt den Cursor um ein Menüelement nach unten.
[↑]	Bewegt den Cursor um ein Menüelement nach oben.
[→]	Bewegt den Cursor um ein Zeichen nach rechts.
[←]	Bewegt den Cursor um ein Zeichen nach links.
[Eingabe]	Aktiviert die bei der hervorgehobenen Option vom Benutzer wählbaren Einstellungen oder wählt das hervorgehobene Menüelement aus.
[F6]	Zeigt die für die hervorgehobene Option verfügbaren Ressourcen (IRQs, DMAs, E/A-Anschlüsse oder Speicher) an.
[F10]	Drücken Sie [F10], um einen Schritt abzuschließen.
[F1]	Zeigt den zum ausgewählten Menüelement gehörigen Hilfebildschirm an.
[Esc]	Hiermit kehren Sie zum Bildschirm des vorigen, ausgewählten Menüelements zurück.

## Computer konfigurieren

Diese Option bietet schrittweise Erläuterungen zum Konfigurieren des Servers, wenn Erweiterungskarten hinzugefügt, entfernt oder verändert wurden bzw. wenn die Betriebsparameter (BIOS-Setup-Optionen) sich verändert haben. Wenn Sie diesen Menüpunkt zum ersten Mal aufrufen, empfiehlt es sich, die unter "Rechner konfigurieren" erläuterte Reihenfolge einzuhalten. Andernfalls wenden Sie sich zum Ändern der Server-Konfiguration an den jeweiligen Menüpunkt.

Wählen Sie eine der folgenden Menüoptionen:

- "Konfigurieren des Computers mit System-Voreinstellung" — Hiermit werden die SCU-Standardeinstellungen geladen.
- "Computer Konfigurieren" — Es werden entsprechende Anweisungen angezeigt. Folgen Sie diesen Anweisungen wenn Sie die initiale Konfiguration des Servers vornehmen. Für eine weitere Konfiguration verwenden Sie die entsprechenden Menüs zum Update der Server-Konfiguration.

*Informationen zur Installation von Erweiterungskarten finden Sie in Kapitel 8, "Installation von Erweiterungskarten".*

## Datum und Uhrzeit einstellen

Diese beiden SCU-Optionen dienen der Einstellung von Systemdatum und -uhrzeit, die von der Server-Batterie aktiv erhalten werden. Beachten Sie, daß ein Einstellen dieser Werte u.U. mit den BIOS-Setup-Optionen schneller zu bewerkstelligen ist.

Zur Ausführung dieser Menüschritte geht man folgendermaßen vor:

1. Starten Sie das Programm SCU mit einer der drei im Abschnitt “Aufruf des Server Configuration-Dienstprogramms SCU” beschriebenen Methoden.
2. Das SCU-Hauptmenü durch Drücken der Eingabetaste darstellen.
3. Aktuellen Werte für Systemdatum und -uhrzeit mit Hilfe der Optionen Datum einstellen und Uhrzeit einstellen konfigurieren.

## **Option “Maintain the System Configuration Diskette” (Verwalten der Systemkonfigurationsdiskette)**

Diese Option wählen Sie, um Konfigurationsdateien (CFG-Dateien) und Dateien mit Informationen zur Systemkonfiguration (SCI-Dateien) zu verwalten. Folgende Menüoptionen stehen zur Verfügung:

Folgendermaßen wird diese Menüoption aufgerufen:

1. Starten Sie das Programm SCU mit einer der drei im Abschnitt “Aufruf des Server Configuration-Dienstprogramms SCU” beschriebenen Methoden.
2. Drücken Sie [Eingabe] um das SCU-Hauptmenü anzuzeigen.
3. Wählen Sie die Option `System konfigurationsdiskette aktualisieren` und drücken Sie [Eingabe].
4. Wählen Sie eine Menüoption und folgen Sie den entsprechenden angezeigten Anweisungen.

## Server-Dienstprogramme

Daraufhin sind folgende Menüoptionen verfügbar:

- SCI-Datei erstellen
- SCI-Datei laden
- CFG-Dateien kopieren/aktualisieren
- SCI-Dateien kopieren/aktualisieren
- CFG-Dateien löschen
- SCI-Dateien löschen
- Rückkehr zum Hauptmenü

# 3

## Server-Komponenten


### Einführung

Dieses Kapitel beschreibt die Positionen der internen Komponenten der Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP sowie die Installation von zusätzlichen Optionen, die Entfernung von Peripheriegeräten und den Ausbau der Seitenplatten. Außerdem finden Sie hier die Anweisungen zur Installation einer neuen Server-Batterie/Real-Time Clock (Echtzeituhr) (RTC).

## Abschließen von externen Geräten und Netzkabel

Bevor Sie die Seitenabdeckungen abbauen, führen Sie folgende Arbeitsschritte durch:

1. Sichern Sie den Server mit der Bremse (siehe Abbildung 3-1).
2. Schließen Sie alle gegenwärtig geladenen Anwendungen und fahren Sie dann das Betriebssystem herunter.
3. Schalten Sie die Stromversorgung aller externen, am Server angeschlossenen Geräte (z. B. Drucker oder Bildschirm) aus.
4. Schalten Sie den Server aus.
5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
6. Entfernen Sie das Netzkabel des Bildschirms aus der Steckdose und das Datenkabel aus dem Server.



DEC00831

**Abbildung 3-1. Server-Bremse**



## Aus- und Einbau der Seitenabdeckungen


Um die Seitenabdeckung abzunehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:



**VORSICHT:** Durch Entfernen der beiden Seitenabdeckungen werden zwei Kontaktschalter aktiviert, die in der oberen linken und oberen rechten Ecke des Server-Gehäuses angebracht sind. Diese Schalter unterbrechen die Stromversorgung des Server-Systems. Der Versuch, diese Schalter zu übergehen, kann zu Verletzungen führen oder den Server beschädigen.

1. Seitenabdeckung aufschließen.
2. Schieben Sie die Seitenabdeckung hinter den Server.

## Server-Komponenten




DEC00405-2

**Abbildung 3-2. Seitenabdeckung aufschließen und abnehmen**

Folgendermaßen werden die Seitenabdeckungen wieder eingebaut.

1. Schieben Sie die Seitenabdeckungen in Richtung Gehäusevorderseite.
2. Schließen Sie die Seitenabdeckungen ab.




DEC00405-3

**Abbildung 3-3. Installation der Seitenabdeckungen**

## Server-Frontansicht

Legende	Komponente
A	CD-ROM-Laufwerk
B	3½ Zoll-Diskettenlaufwerk
C	Frontzugriff auf halbhohe 5¼ Zoll- oder 3½ Zoll-Laufwerksfächer
D	3-faches Sicherheitsschloß
E	Integrales Hotswap-Gerätefach für Storage Building Blocks (SBBs)
F	Netzschalter, OCP und Rücksetztaste
G	Bremse
H	Operator Control Panel (OCP)
I	Netzanzeige

## Server-Komponenten




**Abbildung 3-4. Server Frontansicht**

## Server-Seitenansicht links

Legende	Komponente
J	Redundante Kühlgebläse
K	Kühlgebläse
L	Terminator-Karte oder CPU-Modul 2
M	Gleitrollen
N	Fünf EISA-Erweiterungssteckplätze (inklusive ein gemeinsam genutzter EISA/PCI-Erweiterungssteckplatz)
O	Speichermodul 2
P	Speichermodul 1
Q	Vier primäre PCI-Steckplätze (inklusive ein gemeinsam genutzter EISA/PCI-Erweiterungssteckplatz)
R	CPU-Modul 1
S	Position der Hauptplatine
T	Vier sekundäre PCI-Steckplätze
U	Netzschalter-Verriegelung

## Server-Komponenten



DEC00697-3


**Abbildung 3-5. Server-Seitenansicht links**

## Server-Seitenansicht rechts

Legende	Komponente
J	Netz-Verriegelungsschalter
K	Sekundäres Netzteil
L	Primäres Netzteil
M	Speichergerätesteckleisten-SCSI-Terminator
N	SCSI-Adress-Jumper (J181)
O	Speichergerätesteckleiste
P	Jumper-Kabel
Q	Netzstecker
R	Wide SCSI 68-Pin-Steckverbindung



## Server-Komponenten




DEC00698-2

**Abbildung 3-6. Server-Seitenansicht rechts**

## Server-Rückansicht

Legende	Komponente
A	Schlüsselschalter
B	SCSI-Ausbrechstücke (Rückplatte)
C	Tastatur- und Maus-Anschlüsse
D	Paralleler Anschluß
E	Bildschirmanschluß
F	Serielle Anschlüsse
G	AC-Netzstecker
H	AC-Netzausgang/Bildschirmstecker

Server-Komponenten




DEC00698-3

Abbildung 3-7. Server-Rückansicht

## Hauptplatinen-Steckverbindungen

Legende	Komponente
A	EISA-Erweiterungssteckplätze (1 bis 5); Steckplatz 1 ist ein gemeinsam genutzter EISA/PCI-Steckplatz.
B	Primäre PCI Erweiterungssteckplätze (1 bis 4); Steckplatz 4 ist ein gemeinsam genutzter PCI/EISA-Steckplatz.
C	Speichermodul 2
D	Serielle Anschlüsse
E	Paralleler Anschluß und Bildschirmanschluß
F	Maus und Tastatur
G	Sekundäre PCI-Erweiterungssteckplätze (5 bis 8)
H	Diskettenlaufwerk
I	Storage-Backplane Management (SBM, Speichergerätesteckleistenverwaltung)
J	3.3 V DC Spannungsversorgung
K	5 V DC Spannungsversorgung
L	Spannungskontrollsignal
M	Operator Control Panel (OCP)
N	Gebläse 2
O	Gebläse 1
P	CPU-Modul 1
Q	Speichermodul 1
R	Acht primäre SIMM-Sockel
S	CPU-Modul 2 oder Terminator-Karte
T	Gebläse 4
U	Lautsprecher
V	Remote Server-Verwaltung (RSM)
W	Gebläse 3



DEC00692-2


Abbildung 3-8. Hauptplatinen-Steckverbindungen

Server-Komponenten

## Komponenten der Hauptplatine

Legende	Komponenten
A	Real-Time Clock (Echtzeituhr)/Server-Batterie
B	8031 ROM
C	Dip-Schalterblock
D	BIOS Flash ROM

Server-Komponenten




DEC00692-8

Abbildung 3-9. Komponenten der Hauptplatine

## CPU-Modul-Komponenten und - Steckverbindungen

Legende	Komponenten
A	Äußerer CPU Spannungsregler
B	Äußerer CPU ZIF-Sockel
C	Innerer CPU ZIF-Sockel
D	Innerer CPU Spannungsregler
E	Innerer/äußerer CPU Frequenz-Ratio Dip-Schalter





DEC00693-2

Abbildung 3-10. CPU-Modul-Komponenten und -Steckverbindungen

## Benötigtes Werkzeug

Folgende Werkzeuge sind zur Installation einer Zusatzoption notwendig:

- ein Kreuzschlitzschraubendreher
- eine antistatische Gelenkmanschette (empfohlen)

## Statische Elektrizität

Auf nichtleitenden Materialien wie Papier, Textilien oder Kunststoffen sammelt sich statische Elektrizität an. Eine statische Entladung kann zu Schäden führen, selbst wenn Sie die Entladung nicht fühlen oder sehen können. Um Schäden an Leiterplatten vorzubeugen, sollten Sie folgende einfache Regeln beachten:

- Bevor Sie Leiterplatten oder Komponenten berühren, sollten Sie den Metallrahmen des Servers anfassen, um sich statisch zu entladen.
- Leiterplatten und Komponenten sollten mit Nichtleitern nicht in Berührung kommen.
- Leiterplatten und Komponenten sollten nicht mit Kleidung in Berührung kommen.
- Leiterplatten sollten in Anti-Statik-Taschen gelagert werden.

## System-/Echtzeit-Batterie (RTC) auswechseln

Die Batterie versorgt die Uhr des Servers mit Strom und unterstützt die Speicherung aller Setup-Informationen, wenn er ausgeschaltet wird. Falls Probleme bei der Verwaltung des korrekten Datums und Uhrzeit oder der Konfigurationseinstellungen auftreten wenn der Server eingeschaltet wird, muß die Server-Batterie/RTC ausgewechselt werden.

Folgendermaßen wird die RTC ausgewechselt:

1. Falls noch nicht geschehen, notieren Sie die Server-Konfigurationseinstellungen mit dem Server Configuration-Dienstprogramm SCU.
2. Schalten Sie den Server aus.
3. Trennen Sie alle externen Geräte ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Ziehen Sie Netz- und Bildschirmkabel auf der Rückseite der Systemeinheit ab.
4. Linke Seitenabdeckung aufschließen und abnehmen.
5. Entfernen Sie die alte RTC.




**ACHTUNG:** Entsprechend der jeweiligen örtlichen Vorschriften gilt die Computerbatterie evtl. als Sondermüll. Stellen Sie sicher, daß Sie die Batterie den lokalen Vorschriften gemäß entsorgen.

6. Bauen Sie die neue RTC ein. Stellen Sie sicher, daß Pin 1 der RTC auf Pin 1 auf dem Sockel ausgerichtet ist (A, Abbildung 3-11).
7. Linke Seitenabdeckung anbringen und abschließen.
8. Schließen Sie Netz- und Bildschirmkabel auf der Rückseite der Systemeinheit an. Schließen Sie alle externen Geräte wieder an und stecken Sie das Netzkabel in die Wandsteckdose.

## Server-Komponenten

9. Starten Sie den Server erneut und rufen Sie SCU auf:
  - a. Wählen Sie `Computer Konfigurieren` vom SCU-Bildschirm.
  - b. Wählen Sie `Details anzeigen` oder `bearbeiten` aus der Bildschirmanzeige.
  - c. Bearbeiten Sie die Konfigurationseinstellungen gemäß den in Arbeitsschritt 1 notierten Einstellungen.
  - d. Wählen Sie `Speichern und Ende`, um den Server zu konfigurieren.

*Siehe Kapitel 2 "Server-Dienstprogramme".*



DEC00692-3

**Abbildung 3-11. Auswechseln der Server-Batterie/RTC**

# 4

## Server-Verwaltung

### Einführung

Der Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP ist mit Hardware konfiguriert, die speziell die Server-Verwaltung unterstützt. Dazu gehören ein 8031-Prozessor mit multiplen I2C-Bussen für Server-Statusberichte.

### Verwalten eines Servers

Die Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP unterstützen die Durchführung folgender Server-Verwaltungsfunktionen:

- Überwachung von Hauptplatinen-Spannung und Kühlgebläse-Status.
- Überwachung von CPU-Modul-Spannung, -Temperatur und -Status.
- Feststellung und automatische Korrektur von Single-Bit ECC-Fehlern.

Folgendermaßen ermöglichen die Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP die Verwaltung des Servers und dessen Hauptkomponenten:

1. Abfragen von Informationen zum Server und seinen Modulen.
2. Meldung von Änderungen an den Modulen des Servers.

Diese Informationen können entweder über das Programm SCU oder System-Management-Software wie dem ServerWORKS Manager abgefragt werden.

## Abfrage von Informationen zum Server

Folgende Informationen können auf den Servern der Baureihe Prioris ZX 6000MP zur Hauptplatine, zu CPU-Modulen und Speichermodulen abgefragt werden:

- Inventarnummer — Benutzerdefinierbares Feld zur Verwaltung dieser Komponenten
- Teilnummer — Digital-Teilnummer
- Revisionsnummer — Platinenbauteil-Revisionsnummer
- Seriennummer — Seriennummer des Platinenbauteils
- Artwork-Nummer — Revision der Leiterplatte


Die System-ID ist ebenfalls auf der Hauptplatine, dem CPU-Modul und dem Speichermodul vermerkt. Die System-ID enthält folgende Informationen:

- Modellnummer — Server-Modellnummer
- Seriennummer — Server-Seriennummer
- System-Inventarnummer — Benutzerdefinierbares Feld zur Verwaltung des Systems.

Die Hauptplatine, das CPU-Modul (bzw. die Module) und Speichermodule enthalten Speicherkomponenten, in denen bestimmte Informationen und System-ID-Informationen gespeichert werden. Auf der Hauptplatine wird ebenfalls die System-Inventarnummer des Servers gespeichert (siehe Abbildung 4-1).

Informationen sind vorhanden zur Server-Hauptplatine, zu den CPU-Modulen und Speichermodulen (z.B. Teilnummern, Revisions-, Seriennummern, etc.). Außerdem können diesen Komponenten Inventarnummern zugewiesen werden. Die Software kann feststellen ob die Server-Konfiguration durch Hinzufügen oder Entfernen von Komponenten geändert wurde.

Die Informationen zur Server-Konfiguration können durch Ausführen des Programms SCU oder durch Einsatz von System-Management-Software abgefragt werden.



DEC01014

**Abbildung 4-1. Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP:  
Komponenteninformationen**

## **Abfrage von Informationen mit dem Server Configuration-Dienstprogramm SCU**

Mit dem Programm SCU können Seriennummer, Revisionsnummer und Inventarnummer der Hauptplatine, der CPU- und Speichermodule im Server abgefragt werden. Wenn beispielsweise ein Modul im Server geändert wird, muß das Programm SCU ausgeführt werden, um die System-ID (Server-Modell- und Seriennummer) im Speicher dieses Moduls auf den neuesten Stand zu bringen. Das Programm SCU überprüft das neue Modul und stellt gegebenenfalls eine System-ID-Mißentsprechung fest.

Die Details zu einem bestimmten Modul können einfach durch Auswahl des Moduls angezeigt werden. Die Seriennummer, Revisionsnummer und Inventarnummer für dieses Modul werden angezeigt. Das Programm SCU zeigt die Server-Modell- und -Seriennummer an, die in diesem Modul gespeichert sind. Hiermit können die korrekten Modellnummer und Seriennummer verifiziert werden. Diese Daten finden Sie auf dem Aufkleber auf der Server-Rückplatte.

*Für detaillierte Informationen zum Programm SCU siehe Anhang C "Die Funktionen des Programms SCU".*



## **Abfrage von Informationen mit Server-Verwaltungs-Software**

Zum Lieferumfang der Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP gehört das Programm ServerWORKS™ Manager. Das Programm ServerWORKS Manager ist ein Arbeitsgruppen- und Server-Verwaltungsprogramm für die Server der Digital-Produktfamilie. Der ServerWORKS Manager verwendet das Simple Network Management-Protokoll (SNMP) zur Unterstützung des Netzwerk- oder Server-Administrators zur ständigen Überwachung des Netzwerks auf Probleme.

Das Programm ServerWORKS Manager basiert auf der Open-Architecture, die eine nahtlose Integration und Interoperabilität zwischen populären Enterprise-Management Software-Paketen wie dem Digital POLYCENTER Manager/NetView, dem Hewlett-Packard OpenView UX für Windows und IBM's Netview/6000 AIX gewährleisten. Außerdem umfaßt der ServerWORKS Manager Network Operating System (NOS) Agents für Windows NT V3.51, Novell NetWare™ V3.12 und V4.x sowie SCO UNIX V5.0.

## Server-Verwaltung

Mit dem Programm ServerWORKS Manager können Netzwerk- oder Server-Administratoren folgende Aufgaben auf dem Server erledigen:

- Verwaltung von Digital PC Druck-, Datei- und Anwendungs-Servern, die von Prioris Intel-Servern unterstützt werden, die eine auf Windows basierende grafische Benutzeroberfläche (GUI) mit Zeige- und Klick-Funktionen benutzen.
- Anzeige von Informationen zu Server-Komponenten (z.B. CPU- und Dateisystem-Auslastung) und Informationen zur Netzwerkschnittstelle.
- Automatische Verbindung zum Netzwerk mit einer Autodiscover-Funktion für alle SNMP-Netzwerkressourcen und Anzeige der Knotenpunkte, die während der Autodiscover-Funktion gefunden wurden, in einer farb-codierten Topologiekarte.
- Abfrage aller Netzwerkgeräte in vom Administrator vorgegebenen Zeitintervallen.
- Durchführung einer tiefgehenden Netzwerkanalyse zur ständigen Netzwerkstatus-Überwachung.
- Einstellen von Alarmen und Warnungsmeldungen für bestimmte Ereignisse auf allen Netzwerkgeräten, und dem Netzwerk selbst, um Probleme frühzeitig zu erkennen und kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden.

Die Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP können natürlich auf mit anderen auf SNMP basierenden Verwaltungsprogrammen verwaltet werden.

*Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4 "Verwaltung von Servern auf anderen Plattformen" im ServerWORKS Manager Administrator-Benutzerhandbuch.*

## Server-Status

Wenn der Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP in Betrieb ist, werden zwei Typen von Informationen angezeigt:

- Normale Status-Meldungen
- Fehlermeldungen

Während dem normalen Betrieb werden Power On Selbsttest- (POST) und Boot-Meldungen auf dem Bildschirm angezeigt. Einige POST-Meldungen werden auch im OCP-Panel angezeigt. Wenn ein Fehler auftritt, wird eine entsprechende Fehlermeldung sowohl auf dem Bildschirm wie auch auf dem OCP-Panel angezeigt und es ertönt ein Pieps aus dem Server-Lautsprecher.

Die folgende Tabelle zeigt Fehler, die möglicherweise auftreten können.

## Server-Status

Komponente	Möglicher Fehler	Ergebnis
Hauptplatten-Spannungen: +12, +5, +3.3 und -12V	Die Spannungen liegen außerhalb des akzeptablen Bereichs.	Eine Fehlermeldung wird angezeigt und es ertönt ein Warnpieps.
	Die Spannung überschreitet die Obergrenze.	Der Server wird heruntergefahren.
	Die Spannung unterschreitet die Untergrenze.	Eine Warnmeldung wird angezeigt und es ertönt ein Warnpieps.
Gebläse 1, 2, 3, 4	Die primären Gebläse (Gebläse 1 und 3) haben eine Fehlfunktion.	Das redundante Gebläse wird aktiviert.
	Die primären (Gebläse 1 und 3) und redundanten Gebläse (Gebläse 2 und 4) funktionieren nicht.	Der Server wird heruntergefahren.
CPU-Modul-Spannungen	Die Spannungen liegen außerhalb des akzeptablen Bereichs.	Eine Meldung wird angezeigt und es ertönt ein Warnpieps.
	Die Spannung überschreitet die Obergrenze.	Eine Warnmeldung wird angezeigt und es ertönt ein Warnpieps.
	Die Spannung unterschreitet die Untergrenze.	Eine Warnmeldung wird angezeigt und es ertönt ein Warnpieps.
CPU-Fehlfunktion	Eine CPU-Fehlfunktion (interner Fehler oder überhöhte Temperatur).	Der Server wird heruntergefahren.
Vorhandene CPUs	Im Server ist eine inkorrekte Anzahl von CPUs vorhanden.	Die Anzahl der im Server vorhandenen CPUs wird angezeigt.

...

Komponente	Möglicher Fehler	Ergebnis
CPU-Temperatur- überwachung	Die Temperatur überschreitet den Warnungsschwellwert.	Es wird eine Minute lang eine Fehlermeldung angezeigt, ein Pieps ertönt und das redundante Gebläse wird aktiviert.
	Der Temperaturanstieg überschreitet den oberen Grenzwert.	Der Server wird heruntergefahren.
Vorhandene Netzteile	Im Server ist die inkorrekte Anzahl von Netzteilen mit GUT-Status vorhanden.	Die Anzahl der im Server vorhandenen Netzteile wird angezeigt.
Netzteil- Fehlfunktion	Die Temperatur überschreitet den oberen Grenzwert oder die Spannungen liegen außerhalb des zulässigen Bereichs.	Das Netzteil wird ausgeschaltet, eine Fehlermeldung wird angezeigt und es ertönt ein Pieps.

## POST OCP-Meldungen

Die folgende Tabelle zeigt die Betriebs- und Fehlermeldungen, die im OCP (Operator Control Panel) des Servers während dem POST angezeigt werden bzw. angezeigt werden, wenn Piepstöne ertönen wenn ein Fehler auftritt.



**HINWEIS:** Um den Lautsprecher zu deaktivieren, drücken Sie einmal die mittlere Taste unter dem OCP nachdem ein Pieps ertönt. Um den Lautsprecher zu aktivieren, drücken Sie die Taste noch einmal.

## POST/Boot-Codes

POST-Code-Beschreibungen	Count-Down-Code <sup>(1)</sup>	Normale OCP-Anzeige	OCP-Fehleranzeige	Pieps-Codes
BIOS ROM Prüfsumme				1-2-2-3
Test DRAM Auffrischung				1-3-1-1
Test 8742 Tastatur-Controller				1-3-1-3
RAM Fehlfunktion auf Adresszeile xxxx				1-3-4-1
RAM Fehlfunktion auf Daten-Bits xxxx des Low Byte des Speicherbusses				1-3-4-3
RAM Fehlfunktion auf Daten-Bits xxxx des High Byte des Speicherbusses				1-4-1-1
Überprüfung der ROM Copyright-Meldung				2-1-2-3
Test auf unerwartete Interrupts	230	Unexpected int		2-2-3-1

<sup>(1)</sup> Countdown-Codes werden auf dem Bildschirm des Servers angezeigt.

...

<b>POST Code Beschreibungen</b>	<b>Count- Down- Code<sup>(1)</sup></b>	<b>Normale OCP- Anzeige</b>	<b>OCP- Fehleranzeige</b>	<b>Pieps- Codes</b>
Shadow ROMs	220	Shadow ROMs test		
Test der DRAM Auffrischung 512K und 640K	210	512-640K DRAM		
Test des Erweiterungsspeichers	200	Ext. mem test	Memory test fail	
Einstellen der Cache- Register	190	Set Cache regs.		
Cache-Konfiguration	180	Cache config.	Cache fail	
Test der Real-Time Clock (Echtzeituhr)	170	Real time clock	RTC fail RTC dead battery CMOS chksum bad	
Tastaturtest	160	Keyboard test	KBC-8042 fail keyboard fail	
Initialer Hardware-Interrupt	150	Init HW int		
Test des Koprozessors	140	Co-Prozessor test		
Test der seriellen Anschlüsse	130	Ser. Ports test		
Test der parallelen Anschlüsse	120	Par. ports test		
Initiieren des Onboard SIO	110	Init super I/O		
Maustest	100	Mouse test		
Test der Diskettenlaufwerke	90	Floppy disk test	FDD A oder B error	
Test der Festplattenlaufwerke	80	Hard disk test		
CPU-Suche	50	Search other CPU		
Suche nach Option-ROMs		Scan option ROM	OPROM chksum bad	1-2
Aktivieren von IRQs	20	Enable IRQs		
Einstellen der Uhrzeit	10	Set time of day		
Kurzer Pieps vor dem Boot- Vorgang				1

<sup>(1)</sup> Countdown-Codes werden auf dem Bildschirm des Servers angezeigt.

...

Boot Code Beschreibungen	Normale OCP- Anzeige	OCP- Fehleranzeige	Pieps-Codes
Kompletter RAM-Test			3-3-3-3-3
Boot des Flash-Programms			1
Boot-Code wurde OK gelesen.			3-1-1

## OCP-Meldungen

Während bestimmter Fehlerbedingungen wie z.B. Werte außerhalb der entsprechenden Bereiche wird eine Fehlermeldung auf dem OCP-Panel angezeigt und entsprechende Fehlercode-Pieps ertönen aus dem Server-Lautsprecher.



**HINWEIS:** Um den Lautsprecher zu deaktivieren, drücken Sie einmal die mittlere Taste unter dem OCP nachdem ein Pieps ertönt. Um den Lautsprecher zu aktivieren, drücken Sie die Taste noch einmal.

Mit den im BIOS definierten Abkürztasten [STRG] + [ALT] +[1] kann die OCP-Anzeige der Status-Meldungen genauso wie durch Drücken der OCP-Taste umgeschaltet werden.





**HINWEIS:** Abkürztasten funktionieren nicht während dem POST oder während Host-Server Request-Service vom OCP.

Wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Taste gedrückt wird, wird die LCD-Anzeige deaktiviert und erst wieder aktiviert, wenn eine Taste gedrückt wird. Der Leerlaufzeitraum wird vom Host-Server vorgegeben.

Die Server-Status-Meldungen können durch wiederholtes Drücken des OCP-Schalters auf der Vorderseite angezeigt werden (“Blättern “ durch die Statusliste). Der OCP-Schalter ist während dem POST, während dem Host-Request-Service vom 8031 oder bei Feststellung eines Fehlers deaktiviert. Die folgende Tabelle zeigt und beschreibt die Status- und Fehlermeldungen, die auf dem OCP-Panel der Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP angezeigt werden. Außerdem finden Sie Arbeitsschritte zur Beseitigung der betreffenden Probleme. Wenn die Probleme damit nicht behoben werden können, setzen Sie sich bitte mit der Digital Multi Customer Services (MCS)-Gruppe in Verbindung.

## OCP-Status- und Fehlermeldungen

Status	Normale OCP-Anzeige	OCP-Fehler Anzeige	Beschreibung der Fehler-Anzeige/Maßnahme
CPU-Umgebungstemperatur	CPU1 temp=xxxC CPU2 temp=xxxC CPU3 temp=xxxC CPU4 temp=xxxC	CPU1 over heat CPU2 over heat CPU3 over heat CPU4 over heat	Temperatur von CPU 1 liegt außerhalb zulässigem Bereich. Temperatur von CPU 2 liegt außerhalb zulässigem Bereich. Temperatur von CPU 3 liegt außerhalb zulässigem Bereich. Temperatur von CPU 4 liegt außerhalb zulässigem Bereich.  Maßnahme: Verifizieren Sie, daß Gebläse funktioniert.  Maßnahme: Überprüfen Sie, daß das Kühlprofil korrekt am CPU-Chip angebracht ist.
Netzteil-Status	P/S1 OK P/S2 OK	P/S1 fail P/S2 fail	Netzteil 1 funktioniert nicht. Netzteil 2 funktioniert nicht.  Maßnahme: Überprüfen Sie, daß die Netzteilkabel und Steckverbindungen korrekt angeschlossen sind.
Gebläse-Status	Sys fan OK	Sys fan 1 fail Sys fan 2 fail Sys fan 3 fail Sys fan 4 fail	Gebläse 1 funktioniert nicht. Gebläse 2 funktioniert nicht. Gebläse 3 funktioniert nicht. Gebläse 4 funktioniert nicht.  Maßnahme: Überprüfen Sie, daß die Gebläse-Steckverbindungen korrekt angeschlossen sind.
CPU-Status	6000MPn n = CPU number	CPU1 fail  CPU2 fail  CPU3 fail  CPU4 fail	Interner Defekt von CPU 1 oder interne Temperatur überschreitet oberen Grenzwert.  Interner Defekt von CPU 2 oder interne Temperatur überschreitet oberen Grenzwert.  Interner Defekt von CPU 3 oder interne Temperatur überschreitet oberen Grenzwert.  Interner Defekt von CPU 4 oder interne Temperatur überschreitet oberen Grenzwert.

...

Status	Normale OCP-Anzeige	OCP-Fehler Anzeige	Beschreibung der Fehler-Anzeige/Maßnahme
		No CPU exists	Im Server sind keine CPUs vorhanden.  Maßnahme: Starten Sie den Server erneut und prüfen Sie, ob die fehlerhafte CPU immer noch Fehlfunktionen während dem POST aufzeigt.
System-Spannungen	Sys Spannungen OK	Sys +12V = xxxV Sys +5V = xxxV Sys 3.4V = xxxV Sys -12V = -xxxV	+12V liegt außerhalb Toleranzbereich. + 5V liegt außerhalb Toleranzbereich. +3,4V liegt außerhalb Toleranzbereich. -12V liegt außerhalb Toleranzbereich.  Maßnahme: Überprüfen Sie, daß die Netzteilkabel und Steckverbindungen korrekt angeschlossen sind.
CPU-Spannungen	CPU Spannungen OK	VRM1 y.yyV=x.xxV  VRM2 y.yyV=x.xxV  VRM3 y.yyV=x.xxV  VRM4 y.yyV=x.xxV	Spannungsreglermodul (VRM) 1 sollte y.yy Volt aufweisen und wird mit x.xx Volt gemessen.  VRM 2 sollte y.yy Volt aufweisen und wird mit x.xx Volt gemessen.  VRM 3 sollte y.yy Volt aufweisen und wird mit x.xx Volt gemessen.  VRM 4 sollte y.yy Volt aufweisen und wird mit x.xx Volt gemessen.  Maßnahme: Stellen Sie fest ob entweder das VRM oder das CPU-Modul fehlerhaft ist.
Informationen zur Speichergröße	xxxxxMB		
System BIOS-Revision	BIOS Vx.yy		x = Hauptversion yy = Unterversion
8031 BIOS-Revision	8031 Vx.yy		x = Hauptversion yy = Unterversion

## Server-CPU Spannungs- und Temperaturbereiche

Die folgenden Tabellen zeigen die Betriebsspannungs- und Betriebstemperaturbereiche für die CPU- und Spannungsregler-Module (VRM).

### CPU-Spannungsbereich

Nominal	Nominale Toleranz	Normaler Spannungsbereich	Server-Fehler tritt auf	Server wird heruntergefahren
+12	-4 bis + 5	+11,1 bis +13,0 V	<+9,0 V	>+13,8 V
+5	-2 bis + 5	+4,80 bis +5,35 V	<+4,3 V	>+5,80 V
+3,43	-1 bis + 1	+3,32 bis +3,54 V	<+3,0 V	>+3,80 V
-12	-10 bis + 10	-13,7 bis -10,3 V	>-9,0 V	<-14,2 V
VGTL	-10 bis + 10	+1,32 bis +1,68 V	<+1,10 V	>+1,80 V

## VRM-Spannungsbereich

VRM-Spannung	Netzspannung Gut-Bereich	Unterer Grenzwert	Oberer Grenzwert
2,1 V	+1,95 bis 2,25 V	<+1,89 V	>+2,31 V
2,2 V	+2,04 bis 2,35 V	<+1,98 V	>+2,42 V
2,3 V	+2,14 bis 2,46 V	<+2,07 V	>+2,53 V
2,4 V	+2,23 bis 2,46 V	<+2,16 V	>+2,64 V
2,5 V	+2,32 bis 2,68 V	<+2,25 V	>+2,75 V
2,6 V	+2,42 bis 2,78 V	<+2,34 V	>+2,86 V
2,7 V	+2,51 bis 2,89 V	<+2,43 V	>+2,97 V
2,8 V	+2,60 bis 3,00 V	<+2,52 V	>+3,08 V
2,9 V	+2,70 bis 3,10 V	<+2,61 V	>+3,19 V
3,0 V	+2,79 bis 3,21 V	<+2,70 V	>+3,30 V
3,1 V	+2,88 bis 3,32 V	<+2,79 V	>+3,41 V
3,2 V	+2,97 bis 3,42 V	<+2,88 V	>+3,52 V
3,3 V	+3,07 bis 3,53 V	<+2,97 V	>+3,63 V
3,4 V	+3,16 bis 3,64 V	<+3,06 V	>+3,74 V
3,5 V	+3,25 bis 3,75 V	<+3,15 V	>+3,84 V

Server-Verwaltung

## CPU-Temperatur-Warnungsbereiche

Warnungsbereich	Oberer Grenzwert	Backup-Gebläse wird aktiviert.
>85 °C	>90 °C	>82 °C

# 5

## Upgrade der Server CPU-Modulkonfiguration

### Einführung

Die Installation eines leistungsfähigeren CPU-Moduls oder eines zweiten CPU-Moduls erhöht die Leistungsfähigkeit der Server signifikant. In diesem Kapitel enthält die Konfigurationsrichtlinien, die befolgt werden müssen, bevor ein Upgrade vorgenommen wird, sowie detaillierte Arbeitsanweisungen zum Aus- und Einbau von CPU-Modulen.

### Konfigurationsrichtlinien

- Verwenden Sie nur von Digital gelieferte CPU-Module.
- Ein CPU-Upgrade kann durch Einbau eines leistungsfähigeren CPU-Moduls vorgenommen werden.
- Die mitgelieferte Terminator-Karte muß in CPU-Steckplatz 2 installiert werden, wenn eine Einzel-CPU-Modul-Konfiguration verwendet wird.
- Die mitgelieferte Terminator-Karte muß aus CPU-Steckplatz 2 entfernt werden, bevor ein zweites CPU-Modul installiert wird.
- CPU-Geschwindigkeit und Cache-Größe auf dem zweiten CPU-Modul müssen gleich den entsprechenden Werten des primären CPU-Moduls sein.
- Wenn ein CPU-Modul aus einem Server ausgebaut wird, entfernen Sie das Modul aus Steckplatz 2 und ersetzen Sie es mit einer Terminator-Karte.

## Server-CPU-Modulkonfigurationen

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren CPU-Modulkonfigurationen (Abbildung 5-1):

<b>CPU-Konfiguration</b>	<b>Steckplatz 1</b>	<b>Steckplatz 2</b>
1P	1 Prozessor CPU	Terminator
2P	2 Prozessor CPU	Terminator


## CPU-Modul Upgrade-Konfigurationen

Die Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP können mit einem Zwei-Prozessor CPU-Modul erweitert werden. Für diesen Upgrade sind folgende CPU-Modulkonfigurationen verfügbar:

<b>CPU-Konfiguration</b>	<b>Steckplatz 1</b>	<b>Steckplatz 2</b>
3P	1 Prozessor CPU	2 Prozessor CPU
4P	2 Prozessor CPU	2 Prozessor CPU



## Upgrade der Server CPU-Modulkonfiguration



**Abbildung 5-1. CPU-Steckplatzpositionen**


## Upgrade auf eine neue CPU-Modulkonfiguration

Folgendermaßen wird ein solcher Upgrade durchgeführt:

1. Fahren Sie das Betriebssystem herunter.
2. Schalten Sie den Server aus.
3. Schließen Sie alle externen Geräte, Netzkabel und Bildschirmnetzkabel ab.
4. Schließen Sie die linke Seitenabdeckung auf und entfernen Sie diese.
5. Entfernen Sie vorsichtig den Terminator von CPU-Steckplatz 2 und legen Sie ihn auf einer antistatischen Unterlage ab (siehe Abbildung 5-2).
6. Nehmen Sie das CPU-Modul, die zwei Regler und Haltespannen aus der antistatischen Verpackung. Überprüfen Sie Schalter J19 auf dem CPU-Modul auf die korrekte Schalterstellung.

*Weitere Informationen zu den Schaltern und Positionen finden Sie in Anhang A "Technische Spezifikationen".*

## Upgrade der Server CPU-Modulkonfiguration



DEC00695-5

**Abbildung 5-2. Ausbau der Terminator-Karte**

## Upgrade der Server CPU-Modulkonfiguration

7. Installieren Sie die Regler in den zutreffenden Steckplätzen auf dem CPU-Modul.

*Weitere Informationen zu den Positionen der Reglersteckplätze finden Sie in Anhang A, "Technische Spezifikationen" Abbildung A-2.*

8. Installieren Sie das CPU-Modul in Steckplatz 2. Installieren Sie die Haltespangen und befestigen Sie die Sicherungsschraube auf der Spange am Chassis.



**VORSICHT:** Stellen Sie sicher, daß das CPU-Modul mit der entsprechenden Steckplatznummer auf dem Kartenleitlabel ausgerichtet wird. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des CPU-Moduls und/oder des Servers kommen.

Auf dem CPU-Modul befinden sich außerdem am Rand zwei Reihen mit goldfarbigen Fingern, die in den Hauptplatinen-Steckplatz gesteckt werden. Das CPU-Modul muß fest in den Steckplatz gedrückt werden, so daß die beiden Fingerreihen vollen Kontakt haben. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen beim Start des Servers kommen.

9. Setzen Sie die linke Seitenabdeckung wieder auf und verschließen Sie diese.




**HINWEIS:** Der Server kann nicht gestartet werden, wenn die Seitenabdeckung entfernt ist.

10. Schließen Sie wieder alle externen Geräte an und schalten Sie die Netzspannung wieder ein.
11. Laden Sie das Programm SCU, wählen Sie Computer konfigurieren, wählen Sie Details anzeigen oder bearbeiten und dann Speichern und Ende.

Damit erkennt der Server die neue CPU-Modulkonfiguration.

*Siehe Kapitel 2 "Server-Dienstprogramme".*

## Upgrade der Server CPU-Modulkonfiguration



DEC00695-3

**Abbildung 5-3. Installation eines CPU-Moduls**

# 6

## Installieren von zusätzlichem Speicher

### Einführung

Durch Ergänzen von zusätzlichem Speicher können umfangreichere und kompliziertere Anwendungen auf dem Server ausgeführt werden. Die Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP unterstützen bis zu 2 GB Standard-Parity-Speicher über Single Inline Memory Module (SIMMs). Der Speicher des Servers kann durch Hinzufügen von SIMMs auf der Hauptplatine (engl. MLB - Main Logic Board) und über optionale Speichermodule ergänzt werden.



**HINWEIS:** Zuerst muß die Hauptplatine voll bestückt werden, bevor optionale Speichermodule ergänzt werden. Zum Speicher-Upgrade sind zwei Speichermodule erforderlich.

Außerdem müssen zusätzlich die SIMMs für die Speichermodul bestellt werden.

Dieses Kapitel enthält die Speicherkonfigurationsrichtlinien, die befolgt werden müssen, bevor zusätzliche SIMMs im Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP installiert werden. Außerdem finden Sie hier die Arbeitsanweisungen zur Installation von zusätzlichen SIMMs auf der Hauptplatine und auf Speichermodulen sowie zur Installation von Speichermodulen.

Die Speicherinstallation beginnt in Bank 0 auf der Hauptplatine. Für weitere Upgrades ist es erforderlich, daß beide Speichermodule installiert werden, damit die 2-Way-Interleave-Funktion unterstützt werden kann. Komplette Bänke (8 SIMMs) müssen in Bank 1 beider Speichermodule (1 und 2) installiert werden bevor SIMMs in Bank 2 ergänzt werden, etc.

## Installieren von zusätzlichem Speicher

Die Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP bieten ein 4-Way Interleaved-Speichersystem, mit einem unterstützten Mindestspeicher von 64 MB. Der Speicher wird in Bänken konfiguriert, wobei jede Bank vier Interleaves enthält (daher die Bezeichnung 4-Way Interleaving). Die Hauptplatine enthält Bank 0 mit vier Interleaves (Interleave 0-3), also insgesamt acht SIMMs (zwei SIMMs pro Interleave). Speichermodul 1 enthält die Bänke 1, 2 und 3 mit den Interleaves 0 und 1; Speichermodul 2 enthält die Bänke 1, 2 und 3 mit den Interleaves 2 und 3.

*Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Speicher-Interleaving Upgrade-Pfad" später in diesem Kapitel.*

## Server-SIMM-Anforderungen

Unterstützte SIMMs	36-Bit SIMMs, 60 NS Zugriffszeit, nur Standard-Parity-Speicher (keine ECC SIMMs). ECC-Logic wird auf der Hauptplatine und dem Speichermodulen bereitgestellt. Nicht mehr als 24 DRAM-Geräte auf jedem SIMM.
Unterstützte Dichten	8, 16, 32 und 64 MB (siehe Speicherkonfigurationsrichtlinien für weitere Informationen)
Unterstützter Mindest-Server-Speicher	64 MB (1P Server-Konfiguration) 128 MB (2P Server-Konfiguration)
Unterstützter Maximal-Server-Speicher	2 GB


## Speicherkonfigurationsrichtlinien

Es folgen die Speicherkonfigurationsrichtlinien für die Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP:

- Jede Speicher-Bank auf der Hauptplatine und den Speichermodulen muß acht SIMMs enthalten.
- Minimal-Speicher, der auf der Hauptplatine unterstützt wird: 64 MB (unter Verwendung von acht 8 MB SIMMs) für 1P Server-Konfigurationen und 128 MB (unter Verwendung von 16 MB SIMMs) für 2P Server-Konfigurationen.
- Maximal-Speicher, der auf der Hauptplatine unterstützt wird: 512 MB (unter Verwendung von acht 64 MB SIMMs).
- Maximaler Systemspeicher (Hauptplatine und Speichermodule): 2 GB.
- Bank 0 (Interleaves 0-3) befindet sich auf der Hauptplatine (Abbildung 6-1).
- Bänke 1, 2, 3 (Interleaves 0-1) befinden sich auf Speichermodul 1 (Interleave 0-1).
- Bänke 1, 2, 3 (Interleaves 2-3) befinden sich auf Speichermodul 2 (Interleave 2-3).
- 8 MB und 64 MB SIMMs können nicht mit SIMMs einer anderen Größe installiert werden. Die Installation von inkorrekten Kombinationen von SIMMs führt zur Fehlermeldung "DRAM Combination Error, System Halt" wenn der Server eingeschaltet wird, aber nicht startet.
- 16 MB und 32 MB SIMMs können zusammen installiert werden (Siehe Speicherbank-Konfigurationstabellen im Abschnitt "Unterstützte Speicherkonfigurationen" später in diesem Kapitel).



Installieren von zusätzlichem Speicher





Main Logic Board	Interleave 0		Interleave 1		Interleave 2		Interleave 3	
	Bank 0	J17 J18	J20 J21		J25 J26		J28 J30	
Memory Modules	Bank 1	J02 J03	J04 J05		J02 J03		J04 J05	
	Bank 2	J06 J07	J08 J09		J06 J07		J08 J09	
	Bank 3	J10 J11	J12 J13		J10 J11		J12 J13	
Memory Module 1 in Slot 1 (J22)				Memory Module 2 in Slot 2 (J23)				

DEC00884

Abbildung 6-1. Hauptplatine: Positionen von SIMM-Interleave und Bank 0

## Installieren von zusätzlichem Speicher Memory



DEC00696

Abbildung 6-2. Speichermodul 1 und 2: Positionen der SIMM-Bänke

## Installieren von SIMMs auf der Hauptplatine



**HINWEIS:** Vor der Installation von zusätzlichem Speicher in Servern der Baureihe Prioris ZX 6000MP sollten Sie sicherstellen, daß die geplante Speicherkonfiguration den Speicherkonfigurationsrichtlinien entspricht.

### Folgendermaßen wird ein SIMM auf der Hauptplatine installiert:

1. Fahren Sie den Server herunter und schalten Sie ihn aus.
2. Schließen Sie alle externen Geräte, das Computer- und das Bildschirm-Netzkabel ab.
3. Schließen Sie die linke Seitenabdeckung auf und entfernen Sie diese.
4. Installieren Sie den SIMM in einem 45 Grad-Winkel.  
Stellen Sie sicher, daß die Kerbe wie gezeigt ausgerichtet ist (A, Abbildung 6-3). Bewegen Sie den SIMM leicht hin und her bis die Kontaktseite komplett im Sockel sitzt. Kippen Sie den SIMM senkrecht bis beide Halteclips einrasten (B, C, Abbildung 6-3).
5. Installieren Sie die übrigen SIMMs (insgesamt 8 SIMMs für Bank 0 auf der Hauptplatine).




**HINWEIS:** Wenn Sie zusätzliche SIMMs in den Speichermodulen 1 und 2 installieren, finden Sie weitere Informationen dazu im Abschnitt *“Installieren von SIMMs in Speichermodulen”* später in diesem Kapitel.

### Installieren von zusätzlichem Speicher Memory

6. Setzen Sie die linke Seitenabdeckung wieder auf und verschließen diese.
7. Schließen Sie alle externen Geräte und die Netzkabel wieder an.
8. Rufen Sie das Programm SCU auf. Wählen Sie Configure Computer aus dem Hauptmenü und dann Save and Exit um den Server für den zusätzlichen Speicher zu konfigurieren.

*Siehe Kapitel 2 "Server-Dienstprogramme".*



**Abbildung 6-3. Installation eines SIMMs auf der Hauptplatine**

## Upgrade des Speichers

Der Speicher der Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP kann durch Hinzufügen von Speichermodulen erweitert werden. Wenn der Speicher erweitert wird, müssen zwei Module hinzugefügt werden.

Die folgenden Regeln sollten beachtet werden, wenn ein Speicher-Upgrade mit den Speichermodulen 1 und 2 vorgenommen wird:



**HINWEIS:** Es müssen zuerst acht SIMMs in Bank 0 auf der Hauptplatine installiert werden, bevor Speichermodule ergänzt werden können.

1. Installieren Sie die zwei Speichermodule.
2. Installieren Sie SIMMs in Bank 1 auf jedem Speichermodul, dann gegebenenfalls in Bank 2 und 3.

## Installieren von SIMMs auf einem Speichermodul




**HINWEIS:** Vor der Installation von zusätzlichem Speicher in Servern der Baureihe Prioris ZX 6000MP sollten Sie sicherstellen, daß die geplante Speicherkonfiguration den Speicherkonfigurationsrichtlinien entspricht.

Folgendermaßen werden die SIMMs installiert:

1. Fahren Sie den Server herunter und schalten Sie ihn aus.
2. Schließen Sie alle externen Geräte, das Computer- und das Bildschirm-Netzkabel ab.
3. Schließen Sie die linke Seitenabdeckung auf und entfernen Sie diese.
4. Entfernen Sie die Speichermodul-Halteklammer für die Speichermodule 1 und 2 (siehe Abbildung 6-4).
5. Entfernen Sie die Speichermodule 1 und 2 vorsichtig aus der Hauptplatine und legen Sie sie auf einer antistatischen Oberfläche ab.

## Installieren von zusätzlichem Speicher Memory



DEC00695-4

**Abbildung 6-4. Ausbau der Speichermodule**

## Installieren von zusätzlichem Speicher

6. Installieren Sie den SIMM in einem 45 Grad-Winkel.

Stellen Sie sicher, daß die Kerbe wie gezeigt ausgerichtet ist (A, Abbildung 6-5). Bewegen Sie den SIMM leicht hin und her bis die Kontaktseite komplett im Sockel sitzt. Kippen Sie den SIMM senkrecht bis beide Halteclips einrasten (B, C, Abbildung 6-5).

7. Installieren Sie die übrigen SIMMs in komplette Bänke auf den Speichermodulen 1 und 2.




**HINWEIS:** Auf jedem der beiden Speichermodule befindet sich jeweils die Hälfte der Bänke 1, 2 und 3.

*Siehe Abschnitt "Speicherkonfigurationsrichtlinien".*

8. Bauen Sie die beiden Speichermodule wieder ein und befestigen Sie sie mit den Halteklammern.
9. Setzen Sie die linke Seitenabdeckung wieder auf und verschließen diese.
10. Schließen Sie alle externen Geräte und die Netzkabel wieder an.
11. Rufen Sie das Programm SCU auf. Um den Server für den zusätzlichen Speicher zu konfigurieren, wählen Sie Configure Computer aus dem Hauptmenü und dann Save and Exit.

*Siehe Kapitel 2 "Server-Dienstprogramme".*

## Installieren von zusätzlichem Speicher Memory



DEC00829-2

**Abbildung 6-5. Installation eines SIMMs auf einem Speichermodul**



Installieren von zusätzlichem Speicher

## Speicher-Interleaving Upgrade-Pfad

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Informationen zum Speicher-Upgrade-Pfad der Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP.

Speicher-Upgrade-Pfad	Bank 0	Bank 1	Bank 2	Bank 3
Hauptplatine (MLB, 4-Way Interleaving)	Interleave 0-3 (8 SIMMs)			
Speichermodule 1		Interleave 0-1 (4 SIMMs)	Interleave 0-1 (4 SIMMs)	Interleave 0-1 (4 SIMMs)
Speichermodule 2		Interleave 2-3 (4 SIMMs)	Interleave 2-3 (4 SIMMs)	Interleave 2-3 (4 SIMMs)

## Unterstützte Speicherkonfigurationen

Die folgende Tabelle zeigt die SIMM-Kombinationen, die von den Servern der Baureihe Prioris ZX 6000MP unterstützt werden.

<b>Bank 0 (8 SIMMs)</b>	<b>Bank 1 (8 SIMMs)</b>	<b>Bank 2 (8 SIMMs)</b>	<b>Bank 3 (8 SIMMs)</b>	<b>Insgesamt</b>
8 MB				64 MB <sup>(1)</sup>
8 MB	8 MB			128 MB
8 MB	8 MB	8 MB		192 MB
8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	256 MB
16 MB				128 MB
16 MB	16 MB			256 MB
16 MB	16 MB	16 MB		384 MB
16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	512 MB
32 MB				256 MB
32 MB	16 MB			384 MB
32 MB	16 MB	16 MB		512 MB
32 MB	16 MB	16 MB	16 MB	640 MB
32 MB	32 MB			512 MB
32 MB	32 MB	16 MB		640 MB
32 MB	32 MB	16 MB	16 MB	768 MB
32 MB	32 MB	32 MB		768 MB
32 MB	32 MB	32 MB	16 MB	896 MB
32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	1024 MB
64 MB				512 MB
64 MB	64 MB			1024 MB
64 MB	64 MB	64 MB		1536 MB
64 MB	64 MB	64 MB	64 MB	2048 MB

<sup>(1)</sup> Nur 1P Server-Konfigurationen.

Installieren von zusätzlichem Speicher

## Fehlersuche und -Behebung: Speicher

Die Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP POST können Speicherfehler beim Boot-Vorgang feststellen. Der Fehler kann dann bis auf einen von zwei SIMMs auf der Hauptplatine und auf den Speichermodulen 1 und 2 eingegrenzt werden.

Das Format für die Speicher-Fehlermeldungen ist wie folgt:

<Fehlertype>: <Position>

Hier gilt:

Fehlertyp:	Korrigierbarer Fehler	
	Nicht-korrigierbarer Fehler	
Position:	Hauptplatine	J17/J18 J20/J21 J25/J26 J28/J30
	Speichermodul 1 (J22)	J02/J03 J04/J05 J06/J07 J08/J09 J10/J11 J12/J13
	Speichermodul 2 (J23)	J02/J03 J04/J05 J06/J07 J08/J09 J10/J11 J12/J13

Beispiel:

Nicht-korrigierbarer Fehler: Hauptplatine J17/J18

### Installieren von zusätzlichem Speicher Memory

Wenn ein korrigierbarer Fehler auftritt, zeigt der BIOS folgende Meldung an:  
“Press <F1> to resume” nachdem der Server gestartet wird.

Wenn ein nicht-korrigierbarer Fehler auftritt, wird der Startvorgang nach dem Speichertest angehalten.

# 7

## Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken

### Einführung

Dieses Kapitel enthält die Konfigurationsrichtlinien, die befolgt werden müssen, bevor optionale Festplatten- und Bandlaufwerke bzw. eine externe Speicher-Box installiert wird. Außerdem finden Sie hier detaillierte Arbeitsanweisungen zur Installation.

### Bandlaufwerk-Konfigurationsrichtlinien

- Bandlaufwerke sollten in den 5¼ Zoll-Laufwerksfächern oben rechts installiert werden.
- Es können maximal neun Festplattenlaufwerke im Server konfiguriert werden.
  - Sieben Storage Building Block (SBB)-Laufwerke.
  - Zwei halbhohe Diskettenlaufwerke in den zwei Fächern über der SBB-Baugruppe.
- Ein Bandlaufwerk mit voller Höhe benötigt zwei halbhohe 5¼ Zoll-Laufwerksfächer.

### SBB-Konfigurationsrichtlinien

- SSBs dürfen nur im Hotswap-Fachbereich installiert werden.
- Es können maximal sieben halbhohe 3½ Zoll-SSBs installiert werden.

Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken

## Konfigurationsrichtlinien für CD-ROM-Laufwerke

- Die SCSI-ID des herstellerseitig installierten SCSI CD-ROM-Laufwerks wurde auf 6 eingestellt (in den meisten Konfigurationen).
- Das CD-ROM-Laufwerk sollte immer an den herstellerseitig installierten Adaptec SCSI-Controller angeschlossen werden, damit gegebenenfalls die startfähige ServerWORKS Quick Launch CD eingesetzt werden kann.

## SCSI-Konfigurationsrichtlinien

Die folgenden Abschnitte beschreiben die SCSI-Konfigurationsrichtlinien, die befolgt werden müssen, damit der Server nach der Installation und dem Anschluß von SCSI-Geräten korrekt funktioniert.

### SCSI ID und Termination

- Der Server unterstützt bis zu 10 interne SCSI-Geräte, inklusive sieben SBBs, ein CD-ROM-Laufwerk und zwei halbhohe Geräte in den Fächern über dem SBB-Bereich.
- Diese Geräte können entweder auf Wide- oder Narrow-Bussen, Single- oder Multiple-Channels angeschlossen werden. Einschränkungen zum Anschluß dieser Geräte können sich unter Umständen aus dem herstellerseitigen Design ergeben.

## Einstellen der IDs und Termination

- Jedem Gerät auf dem Kanal (Channel) muß eine eindeutige SCSI ID-Nummer zugewiesen werden. Der Narrow-SCSI-Bus unterstützt acht Geräte im Bereich 0-7.
- Der Wide-SCSI-Bus unterstützt 16 Geräte im Bereich 0-15. In beiden Bussen ist die SCSI ID "7" normalerweise dem SCSI-Hostadapter zugewiesen. Dies kann mit dem Konfigurations-Dienstprogramm geändert werden.
- Beide Enden des SCSI-Busses müssen terminiert werden. In den meisten Fällen ist eine Seite der Termination eine Soft-Schalterstellung auf dem SCSI-Hostadapter, die mit dem Konfigurations-Dienstprogramm eingestellt wird. Die andere Termination befindet sich auf dem SCSI-Gerät als Jumper-Einstellung, als die letzte Steckverbindung auf einem Bus-Kabel, das einen Inline-SCSI-Terminator verwendet, oder als ein Digital-Terminator, der sich auf der SBB-Rückplatine befindet.
- Wenn auf einem Gerät wie einem CD-ROM-Laufwerk ein Terminator-Jumper installiert ist und das CD-ROM-Laufwerk in die zweite Steckverbindung auf dem Kabel vom SCSI-Hostadapter eingesteckt ist, wird kein anderes Geräte hinter der zweiten Steckverbindung erkannt.

Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken

## Boot-Gerät

- Der SCSI-Hostadapter mit der niedrigsten BIOS-Adresse wird vom Server als der “primäre” SCSI-Hostadapter identifiziert. Wenn das Betriebssystem von einem SCSI-SBB geladen wird, muß dieses primäre oder Boot-Laufwerk an den primären SCSI-Hostadapter angeschlossen sein.
- Um die Leistungsfähigkeit des Servers zu erhöhen, sollten die SCSI-Geräte über den SCSI-Hostadapters verteilt werden.
- Jedes Betriebssystem hat eigene Einschränkungen für die Anzahl der SCSI-Hostadapter, die unterstützt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie der Dokumentation zum betreffenden Betriebssystem.

## Externer Kanal

- Stellen Sie sicher, daß die für ein externes SCSI-Gerät gewählte SCSI ID nicht zu Konflikten mit anderen im Server im selben Bus installierten Geräten führt.
- Stellen Sie sicher, daß der externe SCSI-Bus korrekt terminiert ist.
- Zur korrekten Funktion sollte die Länge des SCSI-Kabels für jeden Kanal 1 Meter nicht überschreiten\*. Dies umfaßt die Länge des internen Kabels plus die Länge des externen Kabels zum Anschlußort.
- Die Termination auf dem Hostadapter muß deaktiviert werden, wenn sie sich in der Mitte des kettengeschalteten SCSI-Kabels befindet. Wenn die Hostadapter-Termination entfernt wird, stellen Sie sicher, daß beide Enden des SCSI-Kabels korrekt terminiert sind.

\* Gemäß Digital-Spezifikationen



## Speichergerätesteckleiste

- SBBs dürfen nur im Hotswap-Fachbereich installiert werden.
- Es können maximal sieben SBBs installiert werden.
- Wide- und Narrow-SBBs sollten nicht auf dem Narrow-Bus gemischt werden.
- Von den Jumper-Einstellungen auf der Speichergerätesteckleiste wird eine SCSI ID für jede SBB zugewiesen.

*Siehe Tabelle "Einfache/doppelte SCSI-Bus-Ziel-IDs" im Abschnitt zu den Laufwerk-IDs.*

- Die Speichergerätesteckleiste ist herstellerseitig als ein kompletter Kanal auf einem Wide-SCSI-Bus eingestellt (Standardeinstellung). Die Rückplatine wird geteilt, indem Sie das Jumper-Kabel zwischen den SBBs 4 und 5 entfernt wird. Terminieren Sie beide Seiten der Rückplatine vorschriftsmäßig.

## Laufwerk-ID

- Die SCSI ID-Adressierung ist von der Single- oder Dual-SCSI-Bus-Anordnung unabhängig. Stellen Sie sicher, daß für alle SCSI-Geräte auf dem SCSI-Bus eindeutige SCSI-IDs gewählt werden.
- Es muß ein Wide-SCSI-Hostadapter verwendet werden, um SCSI IDs größer als 7 einzustellen.
- Die CD-ROM-Laufwerk- und Bandlaufwerk-IDs müssen manuell über die Jumper auf dem Gerät eingestellt werden. Informieren Sie sich in der Hersteller-Dokumentation zur Einstellung der Laufwerk-IDs. Das herstellerseitig installierte CD-ROM-Laufwerk ist auf SCSI ID 6 eingestellt.
- Narrow (8-Bit)-Geräte auf einem Wide-Kabel zählen als zwei SCSI IDs. Beispielsweise ist die Narrow CD-ROM-Laufwerk SCSI ID 6, also ist SCSI ID 14 nicht mehr verfügbar. Das 8-Bit CD-ROM Gerät zählt als zwei Geräte auf einem 16-Bit Wide-Datenpfad.

Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken

*Siehe Tabelle "Einfache/doppelte SCSI-Bus-Ziel-IDs" für Informationen zu den SCSI ID-Einstellungen.*

#### Einfache/doppelte SCSI-Bus-Ziel-IDs (J181 auf Speichergerätesteckleiste)

Steck- brückensatz	Keine	W1	W2	W3	W1+W2	W1+W3	W2+W3	W1+W2+W3
<b>SCSI-Bus 1</b>								
SBB Steckplatz 0 ID=	0	0	8	0	8	0	8	8
SBB Steckplatz 1 ID=	1	1	9	1	9	1	9	9
SBB Steckplatz 2 ID=	2	2	10	2	10	2	10	10
SBB Steckplatz 3 ID=	3	3	11	3	11	3	11	11
<b>SCSI-Bus 2 oder Brückenkabel</b>								
SBB Steckplatz 4 ID=	0	4	0	8	4	12	8	12
SBB Steckplatz 5 ID=	1	5	1	9	5	13	9	13
SBB Steckplatz 6 ID=	2	6	2	10	6	14	10	14


<sup>(1)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellungen

## Kabel

- Das standardmäßige interne Wide SCSI-Kabel mit fünf Steckverbindungen (siehe Abbildung 7-1) umfaßt:
  - Eine Wide-SCSI 68-Pin-Steckverbindung zum Anschluß an den Wide-SCSI-Hostadapter (A, Abbildung 7-1).
  - Drei Wide-to-Narrow-Adapter zum Anschluß an das Narrow CD-ROM-Laufwerk und andere Narrow-Geräte (B, Abbildung 7-1).

## Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken

- Eine Wide-Steckverbindung zum Anschluß des SCSI-Hostadapter an Kanal A der Speichergerätesteckleiste. Es wird ein Kabel-Terminator mitgeliefert, falls diese Steckverbindung nicht für den Anschluß an die Speichergerätesteckleiste verwendet wird (C, Abbildung 7-1).



DEC00919

**Abbildung 7-1. SCSI-Kabel mit fünf Steckverbindungen**


- Es wird ein Jumper-Kabel mitgeliefert, mit dem die beiden Speichergerätesteckleisten-Segmente verbunden werden können, um einen Single-SCSI-Kanal zu bilden.
- Zwei interne Terminatoren werden für die Speichergerätesteckleiste mitgeliefert; einer zur Terminierung von Kanal A und der andere zur Terminierung von Kanal B.
- Zwei zusätzliche Wide-Kabel mit zwei Wide-SCSI nicht abgeschirmten 68-Pin-Steckverbindungen werden mitgeliefert, um Kanal A oder Kanal B an einen separaten Controller oder Kanal anzuschließen.

## Speichergerätesteckleiste

Die Speichergerätesteckleiste unterstützt sieben Hotswap-Geräte aufgeteilt auf zwei SCSI-Bus-Abschnitte: SCSI-Kanal A und SCSI-Kanal B (siehe Abbildung 7-2). SCSI-Kanal A ist der obere Bus-Abschnitt und besteht aus vier SCSI-Geräteverbindungen. SCSI-Kanal B ist der untere Bus-Abschnitt und besteht aus drei SCSI-Geräteverbindungen. Diese Kanäle können als zwei unabhängige SCSI-Busse oder als ein SCSI-Bus durch Installation eines Wide-SCSI Jumper-Kabels konfiguriert werden.

Legende	Beschreibung
A	Wide SCSI-Steckverbindungen (68-Pin)
B	Narrow SCSI-Steckverbindungen (50-Pin)
C	Stromversorgungsanschlüsse
J181 (W1, W2 und W3)	SCSI ID Steckbrückenblock

## Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken



**Abbildung 7-2. Speichergerätesteckleiste**

## Installieren optionaler Laufwerke

Der Server verfügt über drei Laufwerksfachbereiche. In diesen Laufwerksfachbereichen sind optionale Laufwerke wie ein SCSI-Festplattenlaufwerk, ein Diskettenlaufwerk, ein SCSI CD-ROM-Laufwerk und ein SCSI-Bandlaufwerk installiert. Die drei Laufwerksfachbereiche sind wie folgt:

#### Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken


- Laufwerksfachbereich vorne links — In diesem Bereich ist ein 5¼ Zoll SCSI CD-ROM-Laufwerk installiert (Standardausrüstung der Baureihe Prioris ZX 6000MP).
- Laufwerksfachbereich oben rechts — In diesem Bereich können zwei halbhöhe Wide- (68-Pin) oder Narrow (50-Pin) 5¼ Zoll- oder 3½ Zoll-SCSI-Geräte oder ein 5¼ Zoll-Gerät mit voller Höhe installiert werden. Installierbare Geräte sind u.a. Diskettenlaufwerke, CD-ROM- oder Bandlaufwerke.
- Laufwerksfachbereich unten rechts — In diesem Bereich können sieben 3½ Zoll, Wide- oder Narrow-Fast SCSI-2, Hotswap-SBB-Geräte installiert werden.

## **Ein halbhohes 5¼ Zoll-Gerät in den oberen rechten Laufwerkschacht einbauen**

Zur Installation eines halbhohen 5¼ Zoll-Geräts in den oberen rechten Laufwerkschacht geht man wie folgt vor:

1. Server ausschalten.
2. Kabel zu externen Geräten, das Stromkabel und das Stromkabel für den Monitor abnehmen.
3. Linke Seitenwand aufschließen und abnehmen.
4. Tür aufschließen und öffnen.
5. Entfernen der Plastikwand. Sie wird von der Innenseite des Servers herausgedrückt.
6. Im Laufwerkschacht befindliche linke Geräteschiene entfernen und auf der linken Seite des Geräts anbringen.
7. Das Gerät von vorne in den Laufwerkschacht einführen.
8. Gerät im Steckplatz mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben sichern.
9. Wenn notwendig, die Plastikabdeckung wieder anbringen.

Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken



DEC00409-2

**Abbildung 7-3. Installation eines halbhohen 5 1/4 Zoll-Geräts im oberen rechten Laufwerkschacht**




## **Installation eines 5¼ Zoll-Geräts voller Höhe im oberen rechten Laufwerkschacht**

Um ein 5¼ Zoll-Gerät voller Höhe in die oberen rechten Laufwerkschachtöffnungen zu installieren, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Server ausschalten.
2. Kabel zu externen Geräten, das Stromkabel und das Stromkabel für den Monitor abnehmen.
3. Linke Seitenwand aufschließen und abnehmen.
4. Tür aufschließen und öffnen.
5. Die Plastikabdeckungen wird von der Innenseite des Servers herausgedrückt.
6. Untere Halterungen vom inneren Laufwerkschacht entfernen und am Gerät anbringen.
7. Entfernen Sie die Trennklammer (A, Abbildung 7-4) von der rechten Seite des Laufwerksfachs.
8. Das Gerät von vorne in den Laufwerkschacht einführen.
9. Gerät im Steckplatz mit den vier mitgelieferten Befestigungsschrauben sichern.
10. Die Plastikabdeckung wieder anbringen.

Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken




DEC00634-2

**Abbildung 7-4. Installation eines 5 1/4 Zoll-Geräts voller Höhe im oberen rechten Laufwerkschacht**

## Anpaß-Bausatz

In der oberen, rechten Gerätehalterung lassen sich halbhohe 3½ Zoll-Laufwerke installieren. Planen Sie die Installation eines 3½ Zoll-Geräts in einer 5¼ Zoll-Gerätehalterung, müssen Sie zuerst den Anpaß-Bausatz an das Gerät anbringen. Anpaß-Bausätze werden entweder mit dem Gerät mitgeliefert oder können von Digital Equipment erworben werden. Weitere Informationen erhalten Sie von den Vertriebsbeauftragten der Firma Digital Equipment.



DEC00723

**Abbildung 7-5. Installation des Anpaß-Bausatzes**

## Hotswap-Laufwerksfach

Hotswapping ermöglicht den Ausbau bzw. die Installation eines SBBs während der Server in Betrieb (Online) und aktiv ist, jedoch nicht auf das auszutauschende Gerät zugreift. Damit werden Überschneidungen mit dem Server-Betrieb vermieden. Damit kann ein Gerät jederzeit ausgetauscht werden, vorausgesetzt daß das Gerät nicht aktiv ist (grüne Aktivitäts-LED leuchtet nicht).




**HINWEIS:** Nicht alle SCSI-Hostadapter unterstützen die Online-Austauschfunktionalität. Weitere Hinweise, ob die Online-Austauschfunktionalität unterstützt wird, finden Sie in der Dokumentation des SCSI-Hostadapters.

Das Server-System muß u.U. neu konfiguriert werden, damit das installierte Gerät erkannt wird.

Für die Installation oder Austausch eines SBB, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schließen Sie die Tür auf und öffnen Sie diese.
2. Entfernen Sie die Abdeckung oder den SBB durch gleichzeitiges Drücken der Sicherungshebel (A, Abbildung 7-6).
3. Stecken Sie den neuen SBB in die Führungsschienen und schieben Sie ihn solange nach hinten, bis die Sicherungshebel einrasten.
4. Schließen Sie die Tür und schließen Sie sie ab.

## Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken



DEC00443-2

**Abbildung 7-6. Installation eines Geräts in Halterung mit Online-Austauschfunktionalität**

Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken

## SBB-LED-Statusanzeigen

Die Steckerleiste mit Online Austauschfunktionalität an der Rückseite überwacht den Gerätestatus und identifiziert Fehlerbedingungen oder Ausfälle. Dieser Status wird durch die LED-Anzeigen der SBBs angezeigt. Die linke Anzeige signalisiert Aktivität und die rechte zeigt einen Fehlerstatus an.

- Die linke LED-Anzeige (grün) ist die Aktivitätsanzeige und blinkt, wenn der SBB aktiv ist.



**ACHTUNG:** Wenn auf Non-RAID-Adaptern ein SBB entfernt wird wenn die linke LED leuchtet oder blinkt, kann das zu Beschädigungen und Datenverlust führen.

- Für RAID-Adapter ist die rechte LED (bernsteinfarbig) die SBB-Fehlfunktions-LED und leuchtet bzw. blinkt wenn Fehler auftreten.

## Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken

### SBB-Status-LEDs

Aktivitätsstatus LED	Fehlerstatus LED	Bedeutung
an	aus	Gerät arbeitet einwandfrei.
blinkt	aus	Gerät arbeitet einwandfrei.
aus	aus	Gerät ist inaktiv und arbeitet einwandfrei. Es ist kein Fehler aufgetreten.
an	an	Fehlerstatus, Gerät hängt. SBB ersetzen.
aus	an	Fehlerstatus, Gerät ist inaktiv und dreht sich nicht mehr. SBB ersetzen.
an	blinkt	Fehlerstatus, Gerät ist aktiv und fährt durch Fehler herunter.

## Externe Speichermedien

Sie können weitere SCSI-Kabel bzw. Hostadapter verwenden, um externe Geräte an den Server-System anzuschließen. Weitere Informationen zu SCSI-Optionen und Kabeln erhalten Sie von Vertriebsbeauftragten der Firma DEC.

### Anschließen eines externen SCSI-Busses an die Speichergerätesteckleiste

Folgendermaßen wird ein externer SCSI-Bus an die Speichergerätesteckleiste angeschlossen:

1. Fahren Sie den Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP herunter und schalten Sie ihn aus.
2. Schließen Sie die rechte Seitenabdeckung auf und entfernen Sie diese.
3. Bauen Sie das sekundäre Netzteil aus:
  - a. Schließen Sie den Kabelbaum von der Rückseite des sekundären Netzteils ab.
  - b. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen das sekundäre Netzteil im Chassis befestigt ist.
  - c. Nehmen Sie das sekundäre Netzteil aus dem Chassis.
4. Entfernen Sie den Terminator aus der Speichergerätesteckleiste für den Bus, den Sie anschließen möchten.
5. Schließen Sie die Wide-SCSI nicht abgeschirmte 68-Pin-Kabelsteckverbindung (Teilno. FR-PCXAR-WG) an die Speichergerätesteckleiste an (A, Abbildung 7-7).
6. Brechen Sie mit einem Schraubenzieher vorsichtig eine der SCSI-Ausbrechstücke auf der Rückseite heraus (B, Abbildung 7-7).
7. Schrauben Sie die Wide-SCSI 68-Pin oder Narrow SCSI 50-Pin externe abgeschirmte Steckverbindung an die Rückplatte (C, Abbildung 7-7).




#### Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken

8. Schließen Sie das externe SCSI-Gerät an und stellen Sie sicher, daß das externe Gerät vorschriftsmäßig terminiert ist.

## Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken

9. Bauen Sie das sekundäre Netzteil wieder ein:
  - a. Setzen Sie das sekundäre Netzteil in das Chassis.
  - b. Legen Sie das SCSI-Bus-Kabel über die Netzteil-Befestigungsspanne.
  - c. Befestigen Sie das sekundäre Netzteil im Chassis mit den vier Schrauben, die Sie in Arbeitsschritt 3 entfernt haben.
  - d. Schließen Sie den Kabelbaum wieder an die Rückseite des Netzteils an.



DEC00444


**Abbildung 7-7. Externe SCSI-Busanschlüsse**

## **Anschließen eines externen Geräts an einen SCSI-Controller**

Folgendermaßen wird ein externer SCSI-Bus an einen Controller angeschlossen:

1. Fahren Sie den Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP herunter und schalten Sie ihn aus.
2. Schließen Sie die linke Seitenabdeckung auf und entfernen Sie diese.
3. Brechen Sie mit einem Schraubenzieher vorsichtig eine der SCSI-Ausbrechstücke auf der hinteren Lüftungsplatte aus (D, Abbildung 7-7).
4. Schließen Sie die Wide-SCSI nicht abgeschirmte 68-Pin-Kabelsteckverbindung (Teilno. FR-PCXAR-WG) von der inneren Steckverbindung auf dem Ausbrechpanel an die externe SCSI-Steckverbindung auf dem SCSI-Controller an.
5. Schrauben Sie die jeweilige (Wide-SCSI 68-Pin oder Narrow SCSI 50-Pin) externe abgeschirmte Steckverbindung an die ausgewählte Steckverbindung auf der Außenseite des Ausbrechpanels.
6. Schließen Sie das externe SCSI-Gerät an und stellen Sie sicher, daß das externe Gerät vorschriftsmäßig terminiert ist.

Installieren von optionalen Festplatten- und Bandlaufwerken



DEC00626

**Abbildung 7-8. Beispiel für den Anschluß einer externen SCSI Speicher-Box an einen SCSI-Controller**

# 8

## Installieren von Erweiterungskarten

### Überblick

Dieses Kapitel enthält die Konfigurationsrichtlinien, die befolgt werden müssen bevor ISA-, EISA- oder PCI-Erweiterungskarten installiert werden, sowie detaillierte Arbeitsanweisungen für die Installation. Beachten Sie, daß EISA- und PCI-Erweiterungskarten den SCSI-, RAID- und NIC-Spezifikationen entsprechen können.

### Konfigurationsrichtlinien für ISA/EISA-Erweiterungskarten

- EISA Steckplätze 1 bis 5 unterstützen dem Industriestandard entsprechende 32-Bit EISA Erweiterungs- oder 16-Bit ISA-Karten.
- EISA-Steckplatz 1 ist als gemeinsam mit PCI-Steckplatz 4 genutzter Steckplatz designed. Das bedeutet, daß jeweils nur eine Erweiterungskarte entweder im EISA-Steckplatz 1 oder im PCI Steckplatz 4 installiert sein kann.
- ISA/EISA-Karten sollten beginnend mit EISA-Steckplatz 2 installiert werden. Installieren Sie den gemeinsam genutzten EISA-Steckplatz zuletzt.

## Installieren Erweiterungskarten

- Nach jeder Installation einer EISA-Erweiterungskarte muß das Programm SCU ausgeführt werden.
- Vor jeder Installation einer EISA-Erweiterungskarte muß das Programm SCU ausgeführt werden um die zugewiesenen IRQs und Adressen für diese Optionen festzustellen.
- Verwenden Sie die Steckplatznummern auf dem Plastikkartenführer um die ISA/EISA-Erweiterungskarten auszurichten.

## Installieren Erweiterungskarten




Abbildung 8-1. Erweiterungskarten-Steckplatzpositionen

## Konfigurationsrichtlinien für PCI-Erweiterungskarten

- PCI-Steckplätze 1 bis 8 unterstützen Bus-Mastering 32-Bit PCI-Erweiterungskarten.
- PCI-Steckplatz vier ist als gemeinsam mit EISA-Steckplatz 1 genutzter Steckplatz designed. Das bedeutet, daß jeweils nur eine Erweiterungskarte entweder im PCI Steckplatz 4 oder im EISA-Steckplatz 1 installiert sein kann.
- PCI-Bildschirm-Erweiterungskarten sollten immer in PCI-Steckplatz 1 installiert werden.

## Installieren Erweiterungskarten



**HINWEIS:** Nach der Installation einer PCI-Bildschirm-Erweiterungskarte muß das Programm SCU ausgeführt werden um den Onboard Bildschirm-Controller zu deaktivieren.

- Das Programm SCU sucht automatisch den PCI-Bus ab und weist jeder neu im Server installierten PCI-Karte einen IRQ und eine E/A-Anschlußadresse.

## Konfigurieren von EISA/PCI-Erweiterungskarten mit dem Server Configuration-Dienstprogramm SCU

Wenn EISA- und PCI-Erweiterungskarten im Server installiert werden, muß das Programm SCU ausgeführt werden, um diese Karten zu konfigurieren.

Für EISA-Erweiterungskarten können mit dem Programm SCU der Standard-IRQ, die E/A-Anschlußadresse und ROM-Adresse für die Erweiterungskarten abgefragt und modifiziert werden. Diese Parameter werden in der SCI-Datei gespeichert und können mit dem Programm SCU geladen werden.

Für PCI-Erweiterungskarten erkennt das Programm SCU die entsprechenden Karten und weist ihnen IRQ und E/A-Anschlußadressen zu. Jedem PCI-Steckplatz können bis zu 4 IRQs zur Verwendung durch den Controller zugewiesen werden. ROM-Adressen für die PCI-Erweiterungskarten werden basierend auf der PCI-Abfragereihenfolge (Scan-Reihenfolge) und den verfügbaren Adressen zugewiesen, die noch nicht an ISA- oder EISA-Erweiterungskarten zugewiesen wurden. Mit dem Programm SCU können die ROM-Adressen jedes Controllers im EISA-Bus oder PCI-Busses 0 und 1 geändert werden.



## Identifizieren des Server-Boot-Geräts (Gerät von dem der Server gestartet wird)

Das Server-Boot-Gerät kann mit dem Programm SCU definiert werden. Um eine startfähige CD-ROM oder ein SBB-Laufwerk als Boot-Gerät zu verwenden, muß es an den SCSI-Controller mit der niedrigsten ROM-Adresse entweder auf dem EISA- oder PCI-Bus angeschlossen werden. Der SCSI-Controller muß auf EISA- oder PCI-Bus 0 installiert sein. Der Server ist herstellenseitig mit einer startfähigen CD-ROM-Laufwerk für das Programm Quick Launch konfiguriert. Falls ein Start von der CD-ROM nicht möglich ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Verifizieren Sie, daß die "Bootable CD-ROM" (Startfähige CD-ROM) im Dienstprogramm *SCSISelect* aktiviert ist (unter Advanced Configuration Options).

*Siehe Abschnitt "SCSISelect Dienstprogramm" in Kapitel 2.*

2. Stellen Sie sicher, daß das CD-ROM-Laufwerk vorschriftsmäßig an die Adaptec-Controller-Erweiterungskarte angeschlossen ist und daß die Karte die niedrigste ROM-Adresse aller Speicher-Controller im Server hat.

Beachten Sie außerdem, daß bei der Installation und Ausführung von Dienstprogrammen von der Quick Launch CD-ROM auf einer Festplattenpartition auf dem Server das erste während der Server-Scan-Reihenfolge vorgefundene Festplattenlaufwerk verwendet wird.

## Server Bus-Scan-Reihenfolge

ROM-Adressen auf PCI-Erweiterungskarten werden basierend auf der PCI-Scan-Reihenfolge und der zum Zeitpunkt des Scans verfügbaren Adressen zugewiesen. Die Bus-Scan-Reihenfolge ist wie folgt:

1. Der EISA-Bus wird zuerst abgefragt, in aufsteigender Reihenfolge von Steckplatz 1 bis 5. Das bedeutet, daß, falls auf dem Server ein EISA SCSI-Adapter und ein PCI SCSI-Adapter vorhanden sind, zuerst der EISA SCSI-Adapter und dann der PCI-Adapter abgefragt wird. Die EISA ROM-Adresse wird entweder auf deren Voreinstellung oder auf die letzte mit dem Server Configuration-Dienstprogramm SCU vorgenommene Einstellung eingestellt. Dem PCI-Adapter wird die nächste verfügbare ROM-Adresse zugewiesen.
2. Der PCI-Bus wird in folgender Reihenfolge abgefragt:

PCI-Steckplätze 1-4 sind immer auf PCI-Bus 0 und werden in aufsteigender Reihenfolge abgefragt. Jeder Steckplatz repräsentiert eine andere PCI-Gerätenummer auf PCI-Bus 0, wie im folgenden gezeigt:

Steckplatz 1 PCI-Bus 0, Gerät 6  
Steckplatz 2 PCI-Bus 0, Gerät 7  
Steckplatz 3 PCI-Bus 0, Gerät 8  
Steckplatz 4 PCI-Bus 0, Gerät 9

Auf jedem gefundenen Controller sucht der Server nach weiteren PCI-Bussen auf diesem Controller. Wenn PCI-Busse festgestellt werden, werden sie der nächsten verfügbaren PCI-Bus-Nummer in der Reihenfolge zugewiesen.

## Installieren Erweiterungskarten

Controller wie der Adaptec 2940W und der Mylex RAID (1, 2 oder 3 Kanal) haben keine zusätzlichen PCI-Busse. Sie würden ein Einzelgerät auf PCI-Bus 0 repräsentieren, wenn sie in die PCI-Steckplätze 1-4 installiert werden würden.

Auf dem Adaptec 3940W-Controller befindet sich ein zusätzlicher PCI-Bus an Bord mit zwei SCSI-Kanälen. Wenn der 3940W-Controller in Steckplatz 1 von PCI-Bus 0 installiert wird, wird der PCI-Bus auf dem 3940W als PCI-Bus 1 zugewiesen, und die zwei SCSI-Kanäle auf diesem Controller werden als Geräte auf PCI-Bus 1 erkannt.

Wenn alle Controller auf PCI-Bus 0 (Steckplätze 1-4) abgefragt wurden, wird der sekundäre PCI-Bus abgefragt (Steckplätze 5-8). Diesem PCI-Bus wird die nächste verfügbare Bus-Nummer zugewiesen. Die Steckplatz-Zuweisungen sind also wie folgt:

- Steckplatz 5 PCI-Bus N+1, Gerät 1
- Steckplatz 6 PCI-Bus N+1, Gerät 2
- Steckplatz 7 PCI-Bus N+1, Gerät 3
- Steckplatz 8 PCI-Bus N+1, Gerät 4

Hierbei ist N die letzte zugewiesene PCI-Bus-Nummer.

## Beispiele für die EISA/PCI-Scan-Reihenfolge

Beispiel 1:

PCI-Steckplatz 1	PCI SCSI-Controller, z.B. ein 2940W-Laufwerk auf SCSI ID 0
EISA-Steckplatz 4	EISA RAID-Controller, z.B. ein Mylex RAID 3-Kanal Laufwerk auf Kanal 1 SCSI ID 0 Laufwerk auf Kanal 2 SCSI ID 4 Laufwerk auf Kanal 3 SCSI ID 2

Gehen wir für dieses Beispiel davon aus, daß die Mylex RAID-Controller ROM-Adresse die Voreinstellung CC000h hat. Nehmen wir weiterhin an, daß das RAID Konfigurations-Dienstprogramm verwendet wurde, um ein Server-Logic-Laufwerk 0 zu erstellen. In diesem Beispiel wird also der Mylex RAID-Controller auf dem EISA-Bus zuerst abgefragt, und zwar mit der ROM-Adresse CC000h. Dann wird der 2940W Adaptec-Controller auf dem PCI-Bus abgefragt. Der 2940W benötigt 32 KB für die Initialisierung (obwohl es nach der Optimierung nur 10 KB belegt). Da aber nur 16KB ROM-Adreßspeicher zwischen C8000h und CC000h verfügbar ist, wird dem 2940W der nächste 32KB ROM-Adressbereichsblock beginnend bei D0000h zugewiesen. Das Server-Logic-Laufwerk 0 auf dem Mylex RAID-Controller ist dann das Boot-Gerät.


Um ein startfähiges Laufwerk auf dem 2940W zu starten, muß die Adresse des Mylex RAID-Controllers mit Programm SCU auf eine höhere Adresse wie z.B. D0000h geändert werden. Dann weist das Programm SCU dem 2940W die Adresse C8000h zu und dieses Laufwerk ist dann das neue Boot-Gerät.

Beispiel 2:

PCI-Steckplatz 1	PCI SCSI-Controller, z.B. ein 3940W Laufwerk auf Kanal 1 SCSI ID 3 Laufwerk auf Kanal 2 SCSI ID 1
PCI-Steckplatz 3	PCI SCSI-Controller, z.B. ein 2940W-Laufwerk auf SCSI ID 1, 3

In diesem Beispiel beginnt der Scan mit PCI-Steckplatz 1 (PCI-Bus 0) und dem 3940W.

Der 3940W enthält einen internen PCI-Bus und dieser Bus wird als nächstes abgefragt (PCI-Bus 1). Kanal 1 und dann Kanal 2 auf dem 3940W werden in dieser Reihenfolge festgestellt. Schließlich wird der 2940W in PCI-Steckplatz 3 festgestellt. Das erste während des Scans vorgefundene Gerät, das startfähig ist, wird das Boot-Gerät. Wenn also alle Laufwerke in diesem Beispiel startfähig wären, wäre das Boot-Gerät das erste beim Scan festgestellte Laufwerk, also das Laufwerk auf Kanal 1 des 3940W (siehe Abbildung 8-2).



**Abbildung 8-2. EISA/PCI-Scan-Reihenfolge**

## Identifizieren von PCI-Geräten mit dem Programm SCU

Das Programm SCU sucht automatisch nach PCI-Geräten und weist ihnen Ressourcen zu. PCI-Geräte erscheinen im Programm SCU entweder als einen Steckplatz zugewiesene oder als eingebettete Geräte.

Wenn eine PCI-Erweiterungskarte einen oder mehrere Interrupts benutzt, aber keine der Interrupts gemeinsam genutzt werden, zeigt das Programm SCU einen Eintrag für jeden Interrupt, der von dieser PCI-Erweiterungskarte verwendet wird. Beispielsweise verfügt der Adaptec 3940W SCSI-Controller über einen PCI-zu-PCI Brücken-Chip mit zwei Geräten dahinter, von denen jedes einen Interrupt benötigt. Wenn die Erweiterungskarte in PCI-Steckplatz 1 installiert wäre, sieht der Eintrag im Programm SCU etwa folgendermaßen aus:

- PCI 1 PCI SCSI-Controller IRQ15
- PCI 1 PCI SCSI-Controller IRQ14

Wenn eine PCI-Erweiterungskarte einen oder mehrere Interrupts benutzt, aber die Interrupts gemeinsam genutzt werden, zeigt das Programm SCU einen Eintrag für einen Interrupt in diesem Steckplatz. Die anderen Geräte, die diesen Interrupt teilen, werden als “embedded”-Geräte (eingebettet) angezeigt. Nehmen wir den Adaptec 3985 SCSI-Controller. Dieser Controller verfügt über einen PCI-zu-PCI Brücken-Chip, wobei drei Geräte einen Interrupt teilen und das vierte Gerät einen zweiten Interrupt benutzt. Wenn diese Erweiterungskarte in PCI-Steckplatz 4 installiert wäre, würde der Eintrag im Programm SCU etwa folgendermaßen aussehen:

- PCI 4 PCI SCSI-Controller IRQ10
- PCI 4 PCI Memory-Controller IRQ2(9)
- Embedded PCI SCSI-Controller
- Embedded PCI SCSI-Controller

## Installieren Erweiterungskarten

In diesem Fall werden zwei Interrupts angezeigt. Die Geräte, die den Interrupt teilen, werden als “embedded” (eingebettet) angezeigt.

Onboard-Geräte erscheinen immer als “embedded”-Geräte. Der Onboard VGA-Controller erscheint beispielsweise wie folgt:

- Embedded VGA

Wenn mehr als 10 PCI-Geräte installiert sind, erscheinen alle weiteren Geräte als eingebettete Geräte, auch wenn sie die Zuweisung eines IRQ erfordern. Die eingebetteten Geräte werden in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie festgestellt werden. Um eingebettete Geräte mit bestimmten PCI-Erweiterungskarten zu assoziieren, müssen Sie die Anzahl der Geräte (ohne PCI-zu-PCI-Brücken, die nicht im Programm SCU aufgeführt werden) auf jeder PCI-Erweiterungskarte kennen. Wenn mehrere eingebettete Geräte vorhanden sind, beginnen Sie mit der Kombination der PCI-Erweiterungskarten in den höchsten Steckplatznummern mit den eingebetteten Geräten am Ende der Liste (über dem eingebetteten VGA-Gerät). Gehen wir beispielsweise davon aus, daß im Server zwei Adaptec 3985 SCSI-Controller installiert sind, einer in PCI-Steckplatz 1 und der andere in PCI-Steckplatz 2. Das Programm SCU zeigt dann folgendes an:

- PCI 1 PCI SCSI-Controller IRQ15
- PCI 1 PCI Memory-Controller IRQ14
- PCI 2 PCI SCSI-Controller IRQ10
- PCI 2 PCI Memory-Controller IRQ2(9)
- Embedded PCI SCSI-Controller
- Embedded PCI SCSI-Controller
- Embedded PCI SCSI-Controller
- Embedded PCI SCSI-Controller
- Embedded VGA

In diesem Fall, sind die ersten zwei “eingebetteten” Einträge Geräte auf dem Controller in PCI-Steckplatz 1. Die letzten zwei Einträge sind mit dem Controller in PCI-Steckplatz 2 assoziiert.

Installieren Erweiterungskarten

## **Das Menü Advanced im Programm SCU**

Mit den Optionen im Menü Advanced im Programm SCU können Ressourcen gesperrt/freigegeben werden und Systemressourcen-Zuweisungen angezeigt werden. Um dieses Menü aufzurufen, laden Sie Programm SCU und wählen View or edit details (Arbeitsschritt 3). Drücken Sie F7 um das Menü Advanced aufzurufen. Es folgt eine Beschreibung der Optionen des Menüs Advanced.

### **Reservieren von Ressourcen**

Mit dem Programm SCU können Ressourcen für alle im Server installierten EISA/PCI-Erweiterungskarten reserviert werden. Damit können diesen Erweiterungskarten Ressourcen zugewiesen werden (z.B. IRQ, Option ROM-Adresse) und diese Ressourcen-Zuweisungen fest mit der entsprechenden Erweiterungskarte verknüpft werden, auch wenn das Programm SCU ausgeführt wird. Diese Funktion wird meist verwendet, um zu verhindern, daß die ROM-Adresse auf dem startfähigen Controller neu zugewiesen wird wenn neue Erweiterungskarten in den Server installiert werden.

Rufen Sie das Menü Advanced im Programm SCU auf.

Die erste Option in dieser Liste ist "Lock/unlock boards". Drücken Sie die [Eingabetaste], um diese Option auszuwählen. Damit wird eine Liste der integrierten und installierten Optionen angezeigt. Markieren Sie die Option, deren Ressourcen reserviert werden sollten, und drücken Sie die [Eingabetaste]. Daraufhin erscheint links neben der Option ein Ausrufezeichen (!), das kennzeichnet, daß die Ressourcen für diese Option für alle anderen Optionen gesperrt wurden und nicht automatisch mit dem Programm SCU geändert werden können. Um die Ressourcen wieder freizugeben, drücken Sie wieder die [Eingabetaste] und das Ausrufezeichen verschwindet. Drücken Sie F10 um diesen Arbeitsgang abzuschließen.



### **View Additional System Information (Anzeige zusätzlicher Systeminformationen)**

Mit dem Programm SCU können Informationen zu den Ressourcen-Zuweisungen und deren Verfügbarkeit angezeigt werden. Informationen zu installierten Erweiterungskarten, zugewiesenen und verfügbaren Ressourcen können ebenfalls angezeigt werden.

Rufen Sie das Menü Advanced im Programm SCU auf.

Wählen Sie das Menü “Select View additional system information”. Mit der Option “Board specifications” können Steckplatzzuweisungen angezeigt werden. Mit der Option “System specifications” können detaillierte Informationen zu jedem EISA/PCI-Gerät wie z.B. Karten-ID, Länge, etc, angezeigt werden. Mit der Option “Used Ressourcen” können IRQ, E/A-Anschluß- und Speicherzuweisungen angezeigt werden. Mit der Option “ Available Ressourcen” können nicht zugewiesene (freie) IRQs, DMAs, E/A-Anschlüsse und Speicheradressen angezeigt werden.

### **Das Menü Set Verification Mode**

Mit dem Programm SCU kann gewählt werden, ob eine automatische Benachrichtigung zu Änderungen an der Server-Konfiguration ausgegeben wird oder ob die Konfiguration manuell bestätigt werden soll.

Rufen Sie das Menü Advanced im Programm SCU auf.

Wählen Sie das Menü “Set verification mode”. Mit der Option “Automatic” verifiziert der Server die Konfiguration immer, wenn das Programm SCU aufgerufen wird. Mit der Option “Manual” wird die Verifikation der Konfiguration mit der Verify-Option im Schritt-3-Bildschirm eingestellt.

## Das Menü Maintain SCI-file

Die Systemkonfigurationsinformationen können in einer Datei abgespeichert werden.

Rufen Sie das Menü Advanced im Programm SCU auf.

Wählen Sie das Menü "Maintain SCU files". Mit der Option "Open" können Informationen aus vorher erstellten .SCI-Dateien angezeigt werden. Die aktuellen Konfigurationsinformationen gehen dabei verloren. Mit der Option "Save as..." werden die aktuellen Konfigurationsinformationen in einer Datei abgespeichert.

## Erweiterungskarten installieren

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Installation von ISA-, EISA- und PCI-Erweiterungskarten. Außerdem finden Sie hier detaillierte Arbeitsanweisungen zur Ausführung des Programms SCU vor der Installation von ISA-Erweiterungskarten bzw. nach der Installation von EISA- und PCI-Erweiterungskarten.

## Hinzufügen von ISA-Erweiterungskarten

Folgende Arbeitsschritte müssen durchgeführt werden, bevor ISA-Erweiterungskarten installiert werden:

1. Starten Sie das Programm SCU mit einer der drei in Kapitel 2 "Aufruf des Server Configuration-Dienstprogramms SCU" beschriebenen Methoden.
2. Wählen Sie Schritt 2 aus dem Menü "Configure Your Computer": "Adding and Removing Boards," und aktualisieren Sie die Liste der Erweiterungskarten und Optionen mit den ISA-Erweiterungskarten, die in den Server installiert werden.
3. Wählen Sie Schritt 4: "Examine Switches or Print Report," um die erforderlichen Schalter- und Jumper-Einstellungen der ISA-Erweiterungskarten zu überprüfen.
4. Wählen Sie "SCHRITT 5: Speichern und Ende", um die Konfiguration zu speichern und SCU zu verlassen.

## Installieren Erweiterungskarten

5. Schalten Sie den Server ab, installieren Sie die ISA-Erweiterungskarten und stellen Sie manuell die notwendigen Schalter und Steckbrücken ein.

*Siehe folgender Abschnitt "Installieren von ISA-Erweiterungskarten"*

## Installieren von ISA-Erweiterungskarten


Folgendermaßen werden ISA-Erweiterungskarten installiert:



**HINWEIS:** Bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren, sollten Sie die mitgelieferte Dokumentation sorgfältig gelesen und alles verstanden haben.

1. Rufen Sie das Programm SCU auf.
2. Schalten Sie den Server aus.
3. Trennen Sie alle externen Geräte ab und ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose. Ziehen Sie Netz- und Bildschirmkabel auf der Rückseite der Systemeinheit ab.
4. Linke Seitenabdeckung aufschließen und abnehmen.
5. Schrauben Sie die metallene Füllerspange über dem betreffenden ISA-Erweiterungssteckplatz ab und entfernen Sie diese.

Installieren Erweiterungskarten



DEC00699-2


**Abbildung 8-3. Metallabdeckplatte entnehmen**

## Installieren Erweiterungskarten

- Setzen Sie die neue ISA-Erweiterungskarte in den Sockel ein und drücken Sie sie fest in Position.



**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, daß die ISA-Erweiterungskarte an der Steckplatznummer auf dem Plastikkartenführer ausgerichtet ist.



DEC00699-3

**Abbildung 8-4. Installation einer ISA-Erweiterungskarte**

- Befestigen Sie die ISA-Erweiterungskarte im Steckplatz mit der in Arbeitsschritt 5 entfernten Schraube.
- Linke Seitenabdeckung anbringen und abschließen.

## Installieren Erweiterungskarten

9. Schließen Sie Netz- und Bildschirmkabel auf der Rückseite der Systemeinheit an. Schließen Sie alle externen Geräte wieder an und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

## Installieren von EISA-Erweiterungskarten

Folgendermaßen werden EISA-Erweiterungskarten installiert:



**HINWEIS:** Bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren, sollten Sie die mitgelieferte Dokumentation sorgfältig gelesen und alles verstanden haben.

1. Schalten Sie den Server aus.
2. Trennen Sie alle externen Geräte ab und ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose. Ziehen Sie Netz- und Bildschirmkabel auf der Rückseite der Systemeinheit ab.
3. Linke Seitenabdeckung aufschließen und abnehmen.
4. Schrauben Sie die metallene Füllerspange über dem betreffenden EISA-Erweiterungssteckplatz ab und entfernen Sie diese (siehe Abbildung 8-3).
5. Setzen Sie die neue EISA-Erweiterungskarte in den Sockel ein und drücken Sie sie fest in Position.




**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, daß die EISA-Erweiterungskarte an der Steckplatznummer auf dem Plastikkartenführer ausgerichtet ist.

6. Befestigen Sie die EISA-Erweiterungskarte im Steckplatz mit der in Arbeitsschritt 4 entfernten Schraube.
7. Linke Seitenabdeckung anbringen und abschließen.

## Installieren Erweiterungskarten

8. Schließen Sie Netz- und Bildschirmkabel auf der Rückseite der Systemeinheit an. Schließen Sie alle externen Geräte wieder an und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
9. Rufen Sie das Programm SCU auf.

*Weitere Informationen zum Einsatz des Programms SCU finden Sie im Abschnitt "Hinzufügen von EISA-Erweiterungskarten".*



DEC00699-4

**Abbildung 8-5. Installation einer EISA-Erweiterungskarte**

## Hinzufügen von EISA-Erweiterungskarten

Folgende Arbeitsschritte müssen erledigt werden, nachdem eine EISA-Erweiterungskarte installiert wurde:

1. Starten Sie das Programm SCU mit einer der drei in Kapitel 2 “Aufruf des Server Configuration-Dienstprogramms SCU” beschriebenen Methoden.

Nach dem Start des Servers erscheint folgende Nachricht:

```
EISA Konfigurationsfehler -  
Konfigurationsdienstprogramm verwenden
```

Dies zeigt an, daß sich die EISA-Konfiguration geändert hat, seit die Konfiguration zum letzte Mal gespeichert wurde.

2. [Eingabe] drücken, um das SCU Hauptmenü anzuzeigen und dann [Eingabe] nochmals drücken, um fortzusetzen.

Das SCU-Programm verlangt, daß Sie alle entsprechenden CFG Dateien für die neu installierten EISA-Erweiterungskarten laden. Dann zeigt SCU das MenüDen Rechner konfigurieren an.

3. Vom MenüDen Rechner konfigurieren “Schritt 3: Details anzeigen oder bearbeiten“ wählen um sicherzustellen, daß alle EISA-Erweiterungskarten richtig installiert und konfiguriert wurden.



**HINWEIS:** Eine EISA-Erweiterungskarte verlangt u.U. die Einstellung einer IRQ. Wenn dies der Fall ist, die Karte wählen und eine IRQ aus der angezeigten Liste auswählen. Die Liste zeigt IRQs, die entweder nicht zugeordnet sind oder die neu zugeordnet werden können. Wenn Sie eine IRQ wählen, die mit einer anderen Erweiterungskarte im Server in Konflikt steht, erscheint ein Menü mit der Meldung, daß die derzeitigen Einstellungen der Erweiterungskarte zu einem Konflikt führen, mit den aktuellen Einstellungen und mit denen, die sich ändern werden, wenn diese IRQ festgelegt wird.



4. Wählen Sie “Schritt 5: Speichern und Ende“. Dies speichert die Konfiguration und beendet das SCU-Programm.

## Installieren von PCI-Erweiterungskarten

Folgendermaßen wird eine PCI-Erweiterungskarte installiert:




**HINWEIS:** Bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren, sollten Sie die mitgelieferte Dokumentation sorgfältig gelesen und alles verstanden haben.

1. Schalten Sie den Server aus.
2. Trennen Sie alle externen Geräte ab und ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose. Ziehen Sie Netz- und Bildschirmkabel auf der Rückseite der Systemeinheit ab.
3. Linke Seitenabdeckung aufschließen und abnehmen.
4. Schrauben Sie die metallene Füllerspange über dem betreffenden PCI-Erweiterungssteckplatz ab und entfernen Sie diese.
5. Setzen Sie die neue PCI-Erweiterungskarte in den Sockel ein und drücken Sie sie fest in Position.



**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, daß die PCI-Erweiterungskarte an der Steckplatznummer auf dem Plastikkartenführer ausgerichtet ist.

## Installieren Erweiterungskarten



DEC00699-5

**Abbildung 8-6. Installation einer PCI-Erweiterungskarte**

6. Befestigen Sie die PCI-Erweiterungskarte im Steckplatz mit der in Arbeitsschritt 4 entfernten Schraube.
7. Linke Seitenabdeckung anbringen und abschließen.
8. Schließen Sie Netz- und Bildschirmkabel auf der Rückseite der Systemeinheit an. Schließen Sie alle externen Geräte wieder an und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
9. Rufen Sie das Programm SCU auf.

*Weitere Informationen zum Einsatz des Programms SCU finden Sie im Abschnitt "Hinzufügen von PCI-Erweiterungskarten".*

## Hinzufügen von PCI-Erweiterungskarten



**VORSICHT:** Bevor eine PCI-Bildschirm-Erweiterungskarte installiert wird, sollte sichergestellt werden, daß die betreffenden PCI-Steckplatz-Optionsgruppe aktiviert ist. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Servers kommen.

Folgende Arbeitsschritte müssen nach der Installation einer PCI-Erweiterungskarte durchgeführt werden:

1. Starten Sie das Programm SCU mit einer der drei in Kapitel 2 “Aufruf des Server Configuration-Dienstprogramms SCU” beschriebenen Methoden.
2. Drücken Sie die [Eingabetaste], um den Begrüßungsbildschirm des Programm SCU anzuzeigen und drücken Sie dann noch einmal die [Eingabetaste], um fortzufahren.
3. Vom Menü `Den Server konfigurieren` wählen Sie “Schritt 3: Einzelheiten darstellen und bearbeiten“.
4. Das Programm SCU sucht automatisch nach PCI-Geräten und weist diesen Ressourcen zu. Verifizieren Sie, daß die zugewiesenen Ressourcen (z.B. IRQs) vom PCI-Gerät unter dem auf dem Server geladenen Betriebssystem unterstützt werden.

*Weitere Informationen finden Sie in der zum PCI-Gerät mitgelieferten Dokumentation.*

Durch Drücken von [F6] werden die aktuell zugewiesenen IRQs angezeigt. Mit [+] oder [-] können die übrigen nicht-zugewiesenen IRQs durchgeblättert und ausgewählt werden.

## Installieren Erweiterungskarten



**HINWEIS:** Die IRQ-, DMA- und Speicherzuweisungen können jederzeit während der Ausführung des Programms SCU durch Drücken von [F7] angezeigt werden. Damit wird der Bildschirm “View Additional System Information” aufgerufen. Wählen Sie in diesem Bildschirm entweder `Used Resources` oder `Available Resources`.

Es wird empfohlen, das Programm SCU nach der Installation einer PCI-Bildschirm-Erweiterungskarte auszuführen, um das Onboard-Video zuzuordnen.

Stellen Sie außerdem sicher, daß das Bildschirmsignalkabel aus der Onboard-Video-Steckverbindung entfernt und an die Steckverbindung auf der PCI-Bildschirm-Erweiterungskarte angeschlossen wird.

5. “Schritt 5: Speichern und Ende“ wählen, um die Konfiguration zu speichern und SCU zu verlassen.

## Steckplatz von Erweiterungskarten ändern

Führen Sie die folgenden Schritte **vor** der Steckplatzänderung einer ISA-Karte und **nach** der Steckplatzänderung von EISA- oder PCI-Karten durch.

1. Starten Sie das Programm SCU mit einer der drei in Kapitel 2 “Aufruf des Server Configuration-Dienstprogramms SCU” beschriebenen Methoden.
2. Drücken Sie die [Eingabetaste], um das Hauptmenü des Programms SCU anzuzeigen und drücken Sie dann noch einmal die [Eingabetaste], um fortzufahren
3. Wählen Sie Schritt 2 aus dem Menü `Configure Your Computer: Adding and Removing Boards`.
4. Wählen Sie die Erweiterungskarte, deren Steckplatz geändert werden soll, drücken Sie die Eingabetaste und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
5. Wählen Sie “Schritt 5: Speichern und Ende“, um die neue Konfiguration zu speichern und das SCU-Programm zu beenden.

Falls es keine Ressourcenkonflikte gibt, wird die Konfigurationsinformation in der SCI-Datei gespeichert. Tritt ein Konflikt auf, muß dieser erst behoben werden, bevor man weitermachen kann.



**HINWEIS:** Wenn das SCU-Programm von der ServerWORKS Quick Launch CD-ROM verwendet wird, wird die SCI-Datei nicht gespeichert. Um die SCI-Datei zu speichern, muß das SCU-Programm entweder vom Festplattenlaufwerk oder von der von Ihnen angelegten SCU-Diskette nochmals ausgeführt werden.

# 9

## Anschließen von SCSI- und RAID-Adapttern

### Einführung

Dieses Kapitel enthält die Konfigurationsrichtlinien, die befolgt werden müssen, wenn SCSI- oder RAID-Adapter an optionale Festplatten- und Bandlaufwerke angeschlossen werden.

### SCSI-Konfigurationsrichtlinien

- Fast- und Wide-SCSI unterstützt bis zu 16 Geräte pro Kanal.
- Narrow-Geräte auf einem Wide-Kabel zählen als zwei SCSI IDs. Wenn beispielsweise die Narrow CD-ROM-Laufwerk SCSI ID 4 ist, ist SCSI ID 12 nicht mehr verfügbar. Das Narrow CD-ROM Gerät zählt als zwei Geräte auf einem 16-Bit Wide Datenpfad.
- Wenn ein Narrow SCSI-Adapter installiert ist, unterstützt der Narrow SCSI-Bus nur bis zu acht SCSI-Geräte.
- Wählen Sie die Laufwerke in den SBB-Fächern für Hotswap-Support in einem RAID-Server.
- Schließen Sie keine Wide-SCSI-Geräte an ein Narrow SCSI-Adapter an.
- Ändern Sie die Hostadapter-Einstellungen für Ihre spezifische Konfiguration mit den SCSI- und/oder RAID-Konfigurations-Dienstprogramm.

*Für weitere Informationen zu den SCSI-Konfigurationsrichtlinien siehe Kapitel 7.*

## RAID-Konfigurationsrichtlinien

- Die Fehler-Verwaltung muß vom Hostadapter für Laufwerk-Hotswapping unterstützt und aktiviert werden.
- Wenn ein RAID-Hostadapter in einen Server eingebaut wird, in dem RAID nicht installiert ist, verwenden Sie die RAID-Software um den Server für RAID-Betrieb zu konfigurieren.
- Verwenden Sie Narrow SBB-Laufwerke mit einem Narrow RAID-Hostadapter.
- Wählen Sie die Laufwerke in den SBB-Fächern für Hotswap-Unterstützung in einem RAID-Server.
- Verwenden Sie in einer RAID-Gruppe Laufwerke mit derselben Kapazität, ansonsten geht die Differenz in der Laufwerkskapazität verloren.
- Eine RAID-Gruppe kann maximal acht logische Laufwerke umfassen.
- Um die E/A-Leistungsfähigkeit eines Multi-Channel RAID-Subsystems zu erhöhen, schließen Sie jedes Laufwerk in einer RAID-Gruppe an einen separaten SCSI-Kanal an. Damit erhält der RAID-Hostadapter gleichzeitigen Zugriff auf alle Laufwerke.
- Folgende RAID-Ebenen werden unterstützt: 0, 1, 0+1, 5 und RAID 7 (JBOD).

## Anschließen von SCSI- und RAID-Adaptern

<b>RAID</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Laufwerke pro RAID-Gruppe (1 Kanal)</b>	<b>Laufwerke pro RAID-Gruppe (3 Kanal)</b>
0	Striping - keine Redundanz	2 - 7	2 - 8
1	Mirroring	2	2
0 + 1	Striping und Mirroring	3 - 7	3 - 8
5	Striping mit Parity	3 - 7	3 - 8
7	Single Disk - keine Redundanz (herstellereitige Standardeinstellung)	1  (Minimum - Maximum)	1  (Minimum - Maximum)

**HINWEIS:** Jeder RAID-Server wird herstellereitig als RAID 7 oder JBOD (Just a Bunch of Disks) ausgeliefert.



## Hostadapter-Kabelkonfigurationen

Die folgenden Abschnitte beschreiben die verfügbaren Hostadapter-Kabelkonfigurationen für die Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP.

### Einzelkanal-SCSI-Konfiguration

Folgendermaßen werden SCSI-Geräte an einen Einzelkanal angeschlossen:

1. Schalten Sie den Server aus.
2. Trennen Sie alle externen Geräte ab und ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose. Ziehen Sie Netz- und Bildschirmkabel auf der Rückseite der Systemeinheit ab.
3. Linke Seitenabdeckung aufschließen und abnehmen.
4. Verbinden Sie die SCSI-Kabel wie in Abbildung 9-1.
5. Bei Verwendung des oberen 5¼ Zoll-Laufwerkschachts verbinden Sie das entsprechenden Stromkabel mit dem Gerät.
6. Linke Seitenabdeckung anbringen und abschließen.
7. Schließen Sie Netz- und Bildschirmkabel auf der Rückseite der Systemeinheit an. Schließen Sie alle externen Geräte wieder an und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
8. SCU- und/oder RAID-Dienstprogramme verwenden, um den Server zu konfigurieren.

*Weitere Konfigurationsinformationen befinden sich in Kapitel 2, "Server-Dienstprogramme" und in der SCSI- und RAID-Dokumentation.*




**HINWEIS:** Server mit dieser Konfiguration werden mit einem zusätzlichen Abschlußwiderstand geliefert, was das Aufteilen der Gerätesteckleiste ermöglicht.

## Anschließen von SCSI- und RAID-Adaptern

<b>Legende Abb. 9-1</b>	<b>Komponente</b>
A	Einzelkanal, Wide-SCSI-Hostadapter (z.B. ein 2940W)
B	Wide-SCSI 68-Pin-to-Narrow SCSI 50-Pin Adapterkabel zum CD-ROM-Laufwerk
C	Wide-SCSI 68-Pin-to-Narrow SCSI 50-Pin Adapterkabel zum oberen rechten Laufwerksfach
D	Rückplatine, Wide-SCSI 68-Pin-Steckverbindung
E	Endwiderstand <sup>(1)</sup>
F	Überbrückungskabel
G	Externer SCSI-Anschluß

<sup>(1)</sup> Dieser Endwiderstand kann entfernt und durch ein 68-Pin-Wide-SCSI-Kabel ersetzt werden, um externe SCSI-Geräte anzuschließen.

## Anschließen von SCSI- und RAID-Adaptern



DEC00571

**Abbildung 9-1. Einzelkanal-SCSI-Konfiguration**

## Zweikanalige SCSI-Konfiguration

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um SCSI-Geräte an zwei separate Kanäle anzuschließen. Beachten Sie, daß der A-Kanal an ein externe(s) Gerät(e) angeschlossen ist; B-Kanal ist an ein interne(s) Gerät(e) angeschlossen.

1. Schalten Sie den Server aus.
2. Trennen Sie alle externen Geräte ab und ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose. Ziehen Sie Netz- und Bildschirmkabel auf der Rückseite der Systemeinheit ab.
3. Linke Seitenabdeckung aufschließen und abnehmen.
4. Verbinden Sie die SCSI-Kabel wie in Abbildung 9-2.
5. Bei Verwendung des oberen 5¼ Zoll-Laufwerkschachts verbinden Sie das entsprechenden Stromkabel mit dem Gerät.
6. Linke Seitenabdeckung anbringen und abschließen.
7. Schließen Sie Netz- und Bildschirmkabel auf der Rückseite der Systemeinheit an. Schließen Sie alle externen Geräte wieder an und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
8. SCU- und/oder RAID-Dienstprogramme verwenden, um den Server zu konfigurieren.

*Weitere Konfigurationsinformationen befinden sich in Kapitel 2, "Server-Dienstprogramme" und in der SCSI- und RAID-Dokumentation.*




**HINWEIS:** Server mit dieser Konfiguration werden mit einem zusätzlichen Abschlußwiderstand geliefert, was das Aufteilen der Gerätesteckleiste ermöglicht.

## Anschließen von SCSI- und RAID-Adaptern

<b>Legende Abb. 9-2</b>	<b>Komponente</b>
A	Einzelkanal, Wide-SCSI-Hostadapter (z.B. 2940W) zu einem externen Gerät
B	Wide-SCSI oder RAID-Hostadapter zur internen Rückplatine
C	Externer SCSI-Anschluß
D	Rückplatinen-Terminator
E	Brückenkabel
F	Rückplatine, Wide-SCSI 68-Pin-Steckverbindung
G	Kabel-Endwiderstand
H	Wide-SCSI 68-Pin-to-Narrow SCSI 50-Pin Adapterkabel zum oberen rechten Laufwerksfach
I	Wide-SCSI 68-Pin-to-Narrow SCSI 50-Pin Adapterkabel zum CD-ROM-Laufwerk

## Anschließen von SCSI- und RAID-Adaptern



DEC00576

### Abbildung 9-2. Zweikanal-SCSI-Konfiguration

## Dreikanalige SCSI-Konfiguration

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um SCSI-Geräte an drei separate Kanäle anzuschließen. Beachten Sie, daß der A-Kanal an ein externe(s) Gerät(e) angeschlossen ist; BG- und BF-Kanäle sind an ein interne(s) Gerät(e) angeschlossen.

1. Schalten Sie den Server aus.
2. Trennen Sie alle externen Geräte ab und ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose. Ziehen Sie Netz- und Bildschirmkabel auf der Rückseite der Systemeinheit ab.
3. Linke Seitenabdeckung aufschließen und abnehmen.
4. Entfernen Sie gegebenenfalls das Netzkabel vom 5¼ Zoll-Gerät.
5. Verbinden Sie die SCSI-Kabel wie in Abbildung 9-3.
6. Wenn das obere 5¼ Zoll-Laufwerksfach verwendet wird, schließen sie das betreffende Netzkabel an das Gerät an.
7. Linke Seitenabdeckung anbringen und abschließen.
8. Schließen Sie Netz- und Bildschirmkabel auf der Rückseite der Systemeinheit an. Schließen Sie alle externen Geräte wieder an und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
9. SCU- und/oder RAID-Dienstprogramme verwenden, um den Server zu konfigurieren.


*Weitere Konfigurationsinformationen befinden sich in Kapitel 2, "Server-Dienstprogramme" und in der SCSI- und RAID-Dokumentation.*

## Anschließen von SCSI- und RAID-Adaptern

<b>Legende Abb. 9-3    Komponente</b>	
A	Einzelkanal, Wide-SCSI-Hostadapter (z.B. 2940W) zu externem Gerät
B	Externe SCSI-Steckverbindung zu interner Rückplatine
C	Wide-SCSI 68-Pin-to-Narrow SCSI 50-Pin Adapterkabel zum CD-ROM-Laufwerk
D	Wide-SCSI 68-Pin-to-Narrow SCSI 50-Pin Adapterkabel zum oberen rechten Laufwerksfach
E	Kabel-Abschlußwiderstand
F	Verbindung vom Wide-SCSI- oder RAID-Hostadapter (Kanal 1, Hostadapter) zur internen Rückplatine
G	Verbindung vom Wide-SCSI- oder RAID-Hostadapter (Kanal 0, Hostadapter) zur internen Rückplatine
H	Abschlußwiderstand
I	Rückplatine, Wide-SCSI 68-Pin-Steckverbindung (Crossover von Kanal 1 zu Kanal 0)



## Anschließen von SCSI- und RAID-Adaptoren



**Abbildung 9-3. Dreikanalige SCSI-Konfiguration**

# 10

## Server-Sicherheitseinrichtungen

### Überblick

Die Sicherheitseinrichtungen des Servers sind von äußerster Wichtigkeit, damit Diebstahl oder Verlust der Hard- und Software vorgebeugt werden kann. Der Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP bietet folgende Sicherheitsstufen:

- Linkes und rechtes Gehäuseschloß — vorne an dem Server.
- Linkes und rechtes Abdeckungsschloß — auf der Rückseite des Server-Systems.
- Paßwort für Aufsichtsperson
- Zusätzliche Sicherheitsfunktionen.

## Schloß am Gehäuse - Linke und Rechte Abdeckung

Der Prioris HX-Server ist mit einem Drei-Positions-Schlüsselloch auf der linken und rechten Abdeckung ausgestattet. Um die linke Sicherheitsabdeckung aufzuschließen, stecken Sie den Schlüssel in die untere Position und drehen dann den Schlüssel im Uhrzeigersinn in die erste Offen-Position. Um die rechte Sicherheitsabdeckung aufzuschließen, drehen Sie den Schlüssel weiter im Uhrzeigersinn in die zweite Offen-Position. Beachten Sie, daß der Schlüssel sowohl in beide vorderen Schlösser als auch in das hintere Schloß paßt.




Abbildung 10-1. Sicherheitsschloß am Gehäuse

## Linkes und rechtes Schloß an der Abdeckung

Das Server-System ist mit zwei Schlössern ausgestattet, die das unberechtigte Entfernen der linken und rechten Abdeckung verhindert. Um die linke und rechte Abdeckung zu entfernen, stecken Sie den Schlüssel wie gezeigt in das Schloß und drehen den Schlüssel nach rechts. Beachten Sie, daß der Schlüssel sowohl in das vordere Schloß als auch in das hintere Schloß paßt.



**VORSICHT:** Verlieren Sie die Schlüssel nicht. Ohne diese Schlüssel können Sie die linke und rechte Sicherheitsabdeckung nicht öffnen. Ihr Digital Equipment Kundendienst kann Ihnen Auskunft über den Ersatz von verloren gegangenen Schlüsseln geben.




Abbildung 10-2. Linkes und rechtes Schloß an der Abdeckung

## Paßwort für Aufsichtsperson

Der Server verfügt über eine Paßwortoption, die aktiviert werden kann, um nichtautorisierten Zugriff auf die Server-Dateien zu verhindern. Wenn ein Paßwort für Aufsichtspersonen festgelegt ist, wird man aufgefordert, das Paßwort vor dem Ausführen des SCU-Programms einzugeben. Wenn "Paßwort beim Starten" aktiviert ist, wird man aufgefordert, ein Paßwort einzugeben, bevor das Betriebssystem neustartet.

Um ein Paßwort für Aufsichtsperson einzugeben, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Den Server einschalten und warten bis der Selbsttest beendet ist.  
Wenn der Selbsttest einen Fehler findet, im Kapitel "Server-Verwaltung," über die notwendigen Schritte nachlesen, mit denen man das Problem korrigieren kann. Nachdem das Problem gelöst wurde, den Server neu starten.
2. Das SCU-Programm von der MS-DOS Partition starten oder die SCU-Diskette in das Laufwerk A einlegen und den Server kaltstarten.
3. [Eingabe] drücken, um das Hauptmenü anzuzeigen. Die Optionen Computer konfigurieren und dann Details anzeigen oder bearbeiten wählen.
4. Gruppe Sicherheitsoptionen hervorheben und dann [Eingabe] drücken.
5. Das Feld Paßwort für Aufsichtspersonen hervorheben und dann [Eingabe] drücken.
6. Installiert wählen.
7. Das Paßwort für Aufsichtspersonen eingeben und dann [Eingabe] drücken.

Zur Bestätigung das Paßwort für Aufsichtspersonen ein zweites Mal eingeben und dann[Eingabe] drücken.

8. Das FeldPaßwort bei Starten hervorheben und auf Wunsch Aktiviert wählen.
9. Das SCU-Programm beenden und den Server neustarten, damit die Änderungen sofort wirksam werden.

Ihr Rechner führt den Selbsttest durch und fordert Sie dannfãdas von Ihnen festgelegte Paßwort für Aufsichtspersonen einzugeben.

## Wenn Sie das Paßwort vergessen

Mit Hilfe der folgenden Vorgehensweise läßt sich ein Paßwort im Server löschen:

1. Den Server abschalten und die linke Abdeckung entfernen.
2. Ändern Sie Schalter J35-SW4 auf Password löschen (Schalter ein).  
*Weitere Informationen finden Sie in Anhang A "Technische Spezifikationen," Hauptplatinen-Schalterstellungen und Abbildung A-1.*
3. Den Server wieder anschließen und einschalten.  
Der Start des Servers mit der Steckbrücke in dieser Stellung löscht bestehende Paßwörter
4. Den Server abschalten und die linke Abdeckung entfernen.
5. Ändern Sie Schalter J35-SW4 auf Normal-Modus (Schalter nach oben).
6. Den Server wieder anschließen und einschalten.
7. Mit dem SCU-Programm ein neues Paßwort festlegen.  
*Weitere Informationen finden Sie in Anhang C "Die Funktionen des Programms SCU".*

## Zusätzliche Sicherheitsfunktionen

Zusätzliche Server-Sicherheitsfunktionen stehen als Optionen im SCU-Programm, im BIOS-Setup-Dienstprogramm und über Steckbrücken auf der Hauptplatine zur Verfügung.

Mit den folgenden Setup-Optionen des Programms SCU kann die Server-Sicherheit verbessert werden:

- *Diskettenzugriff* – Das Setzen dieser Option auf “Aufsichtsperson“ oder “Benutzer“ legt fest, wer auf die jeweils installierten Diskettenlaufwerke Zugriff hat.
- *Netzwerk-Server*— Wenn diese Option auf *disabled* eingestellt wird, kann der Server starten, ohne daß eine Tastatur angeschlossen sein muß.
- *Festplatten-Boot-Sektor*— Wenn diese Option auf *write Protected* eingestellt wird, kann nicht in den Festplatten-Boot-Sektor geschrieben werden.

# 11

## Fehlersuche und -beseitigung

### Überblick

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Arbeitsabläufe zur Fehlersuche. Die folgenden Tabellen zeigen spezifische Probleme, wahrscheinliche Ursachen und empfohlene Vorgehensweise zur Fehlerbehebung:

- Fehlersuche und -behebung: Server
- Fehlersuche und -behebung: Diskettenlaufwerk
- Fehlersuche und -behebung: SBB
- Fehlersuche und -behebung: Bandlaufwerk
- Fehlersuche und -behebung: Bildschirm
- Fehlersuche und -behebung: CD-ROM
- Fehlersuche und -behebung: Diskettenlaufwerk
- Fehlersuche und -behebung: RAID

*Siehe Kapitel 4 "Server-Verwaltung" für eine Liste der angezeigten Meldungen.*

*Falls Sie Probleme mit bestimmten, von Ihnen installierten Optionen haben, ziehen Sie die Dokumentation zu den zusätzlichen Optionen zu Rate.*



## **Erste Fehlersuche und -behebung**

Zur ersten Fehlersuche und -behebung bei einem Server der Baureihe Prioris ZX 6000MP sollten Sie wie folgt vorgehen:

- Alle Konfigurationsinformationen aufzeichnen und bereithalten.
- Wenn der Server trotzdem nicht startet, warten Sie bis die Festplatte ganz heruntergefahren ist und schalten Sie ihn wieder ein.
- Siehe Kapitel 4 “Server-Verwaltung” wenn der POST einen Fehler feststellt.
- Vergewissern Sie sich, daß alle Kabel und Anschlüsse ordnungsgemäß miteinander verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, daß alle notwendigen Grafik-, Drucker- und Applikationstreiber richtig installiert sind.
- Versuchen Sie nur jeweils ein Problem pro Arbeitsgang zu lösen.
- Versuchen Sie das Problem zu duplizieren.
- Führen Sie die Diagnosesoftware aus.

## Fehlersuche und -behebung

- Führen Sie das SCU-Programm aus.

*Verifizieren Sie mit den Informationen in Kapitel 2 "Server-Dienstprogramme" daß der Server für die installierte Software und Hardware richtig konfiguriert ist.*

- Laden Sie das Programm SCSISelect, wenn Probleme nach dem Anschluß eines SCSI-Geräts auftreten.

*Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 2 "Server-Dienstprogramme".*

- Wenn Sie Probleme mit der Hard- und Software haben, setzen Sie sich mit dem Kundendienst der Firma Digital Equipment in Verbindung.



**HINWEIS:** Falls Sie eine defekte Komponente einsenden, schicken Sie diese in ihrer Originalverpackung an den Kundendienst von Digital Equipment.

Wenn Sie die Wartung selbst durchführen, wenden Sie sich an die zuständigen Servicespezialisten von Digital Equipment, die Ihnen gerne Auskünfte erteilen und technische Fragen beantworten. Relevante Telefonnummer für Ihre Region finden Sie im "Service Area" auf der Server CD-ROM.

## Fehlersuche und -behebung: Server

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Server ist eingeschaltet, aber reagiert nicht.	Server nicht ans Netz angeschlossen.	Server ausschalten, ans Netz anschließen und wieder einschalten.
	Steckdose führt keinen Strom.	Verwenden Sie eine andere Steckdose.
	Ausfall der Hauptplatine.	Kontaktieren Sie einen Servicespezialisten der Firma Digital Equipment.
	Steckbrücken der Hauptplatine falsch gesetzt.	Setzen Sie die richtigen Steckbrücken.
	Ausfall des CPU-Moduls.	Setzen Sie das CPU-Modul erneut ein.
	CPU-Modul-Schalter nicht korrekt eingestellt.	Stellen Sie sicher, daß alle Schalter korrekt eingestellt sind.
	Terminator-Karte nicht richtig eingesetzt (nur 1P und 2P Konfigurationen).	Setzen Sie die Terminator-Karte erneut ein.
	Terminator-Karte nicht installiert.	Installieren Sie die Terminator-Karte.
	Seitenabdeckungen sind entfernt.	Seitenabdeckungen anbringen.
	Keine Netzstromversorgung.	Kontaktieren Sie einen Servicespezialisten der Firma Digital Equipment.
Gerät steht unter Strom, aber Bildschirm zeigt nichts an.	Helligkeit und Kontrast des Bildschirms falsch eingestellt.	Regeln Sie Helligkeit und Kontrast.
	Bildschirm nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Bildschirm ein.
Gerät steht unter Strom, aber Bildschirm zeigt nichts an.	Helligkeit und Kontrast des Bildschirms falsch eingestellt.	Regeln Sie Helligkeit und Kontrast.
	Bildschirm nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Bildschirm ein.

## Fehlersuche und -behebung

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Maßnahme</b>
Server zeigt Fehlfunktionen nach Installation eines CPU-Moduls.	CPU-Modul fehlerhaft installiert.	Installieren Sie das CPU-Modul erneut.
Server arbeitet fehlerhaft nachdem die optionale Erweiterungsplatine installiert wurde.	Erweiterungsplatine wurde fehlerhaft installiert.	Erweiterungsplatine herausnehmen und erneut installieren.
	SCU wurde nicht durchgeführt, um die Erweiterungsplatine nach der Installation zu konfigurieren.	SCU durchführen, um die Erweiterungsplatine richtig zu konfigurieren. Siehe Kapitel 8.
	Die CFG-Datei für die Erweiterungskarte ist nicht installiert.	Starten Sie das SCU-Programm und erstellen Sie eine CFG-Datei (falls notwendig).
	Erweiterungsplatine ist ausgefallen.	Erweiterungsplatine herausnehmen und neustarten. Wenn der Server fehlerfrei neustartet, die Erweiterungsplatine ersetzen.
Server arbeitet fehlerhaft nachdem der optionale Systemspeicher auf der Speichermodulkarte (SIMMs) installiert wurde.	Speicher fehlerhaft konfiguriert.	Überprüfen Sie, daß die Speicherkonfiguration den Richtlinien in Kapitel 6 "Installieren von zusätzlichem Speicher" entspricht.
	SIMMs falsch installiert.	SIMMs herausnehmen und erneut installieren.
	SIMM-Fehlfunktion.	SIMMs ersetzen.
	Das Speichermodul wurde nicht korrekt installiert.	Wiederholen Sie die Installation des Speichermoduls.
	Das Speichermodul ist fehlerhaft.	Ersetzen Sie das Speichermodul.

## Fehlersuche und -behebung

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Gerät steht unter Strom, aber Bildschirm zeigt nichts an.	Helligkeit und Kontrast des Bildschirms falsch eingestellt.	Regeln Sie Helligkeit und Kontrast.
	Bildschirm nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Bildschirm ein.
	Bildschirmkabel ist nicht korrekt installiert.	Alle Bildschirmverbindungen überprüfen.
	Falsche Grafiktreiber installiert.	Korrekte Grafiktreiber installieren.
	Grafik-Controller ist ausgefallen.	Kontaktieren Sie die Servicespezialisten von Digital Equipment.
	Bildschirm-Fehlfunktion.	Wechseln Sie den Bildschirm aus oder setzen Sie sich mit einem Digital Service-Repräsentanten in Verbindung.
Netzschalte ist eingeschaltet, aber keine OCP-Anzeige.	OCP-Schalte nicht eingeschaltet oder OCP-Hintergrundbeleuchtung im SCU deaktiviert.	Eine beliebige Taste auf der Tastatur oder den OCP-Schalte auf der Vorderseite des Servers drücken.  Sicherstellen, daß die OCP-Hintergrundbeleuchtung im SCU auf EIN geschaltet ist.
Server startet nicht vom CD-ROM-Laufwerk.	SCSI-Gerätetreiber nicht installiert.	CD-ROM an Adaptec-Controller anschließen. Siehe Kapitel 9.
	CD-ROM-Laufwerk nicht als startfähiges Gerät konfiguriert.	CD-ROM-Einstellung mit SCSISelect auf "startfähig" umschalten.
	CD-ROM nicht startfähig.	Kontaktieren Sie einen Servicespezialisten der Firma Digital Equipment, um das neueste BIOS zu erhalten.

## Fehlersuche und -behebung

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Maßnahme</b>
Keine Reaktion auf Tastaturbefehle.	Tastatur kann von einem lokalen oder einem entfernten Programm mit einem Paßwort verriegelt sein.	Geben Sie das Tastaturkennwort ein.
	Tastatur nicht angeschlossen.	Schalten Sie das System aus und schließen Sie die Tastatur an.
	Tastatur an Mausanschluß angeschlossen.	Schalten Sie das System aus und schließen Sie die Tastatur an den Tastaturanschluß an.
	Tastatur hat versagt	Tastatur ersetzen oder Kontaktieren Sie einen Servicespezialisten der Firma Digital Equipment.
Keine Reaktion auf Mausbefehle.	Maus könnte von einem lokalen oder einem entfernten Programm mit einem Paßwort verriegelt sein.	Geben Sie das Tastaturkennwort ein.
	Maus nicht angeschlossen.	Schalten Sie das System aus und schließen Sie die Maus an.
	Maus ist an Tastaturanschluß angeschlossen.	Schalten Sie das System aus und schließen Sie die Maus an den Mausanschluß an.
	Maustreiber nicht installiert.	Installieren Sie entsprechend der Softwaredokumentation den richtigen Maustreiber.
	Mausball schmutzig.	Mausball reinigen.
	Maus hat versagt.	Maus ersetzen oder Kontaktieren Sie einen Servicespezialisten der Firma Digital Equipment.

...

## Fehlersuche und -behebung

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Maßnahme</b>
Server arbeitet fehlerlos. Anwendungssoftware arbeitet fehlerhaft.	Anwendungssoftware ist fehlerhaft installiert.	Siehe Dokumentation zur Anwendungssoftware.
	Aktivierter, externer Cache-Speicher steht im Konflikt mit der Anwendungssoftware.	Laden Sie das Programm SCU und deaktivieren Sie den externen Cache. Siehe Kapitel 3 und Anhang C.

## Fehlersuche und -behebung: Festplattenlaufwerk

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Internes SCSI-Gerät wird vom Server nicht erkannt.	Steckbrücke für SCSI-Gerät falsch gesetzt.	Beachten Sie die Installationsanleitung zu den SCSI-Geräten.
	SCSI-Kennungskonflikte.	Beziehen Sie sich auf die beigelegten Installationsanweisungen und auf die Steckbrückenkonfiguration der Speichersteckleiste in Kapitel 7.
	Abschlußwiderstände nicht vom SCSI-Gerät entfernt.	Entfernen Sie die Abschlußwiderstände. Beachten Sie die Installationsanleitung.
	Speicher-Steckleiste ist falsch terminiert.	Speicher-Steckleiste ordnungsgemäß abschließen. Siehe Kapitel 3.
	SCSI-Controller ist ausgefallen.	Kontaktieren Sie einen Servicespezialisten der Firma Digital Equipment.
	SCSI-Kabel ist locker.	Alle Kabelverbindungen überprüfen.
	SCSI-Kabel ist nicht korrekt zwischen SCSI Hostadapter, SCSI-Gerät und Steckleiste installiert.	Siehe Kapitel 9 für Informationen zur Verkabelung.
	SCSI-Gerät-Fehlfunktion.	Wechseln Sie das SCSI-Gerät aus.

...



## Fehlersuche und -behebung

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Maßnahme</b>
Externes SCSI-Gerät wird vom Server nicht erkannt.	Steckbrücke für SCSI-Gerät falsch gesetzt.	Beachten Sie Installationsanleitung der SCSI-Geräte.
	SCSI-Kennungskonflikte.	Siehe Installationsanweisungen im mitgelieferten Kit und die Speichergerätesteckleisten-Jumper-Konfiguration in Kapitel 7.
	Abschlußwiderstände nicht vom SCSI-Gerät entfernt.	Entfernen Sie die Abschlußwiderstände. Beachten Sie die Installationsanleitung.
	Speicher-Steckleiste ist falsch abgeschlossen.	Speicher-Steckleiste ordnungsgemäß abschließen. Siehe Kapitel 9.
	SCSI-Controller ist ausgefallen.	Kontaktieren Sie einen Servicespezialisten der Firma Digital Equipment.
	SCSI-Kabel ist locker.	Alle Kabelverbindungen überprüfen.
	SCSI-Kabel ist nicht korrekt zwischen SCSI-Hostadapter und dem rückseitigen Anschluß oder dem externen SCSI-Gerät angebracht.	Siehe Kapitel 9 für Informationen zur Verkabelung.
	SCSI-Gerät-Fehlfunktion.	Wechseln Sie das SCSI-Gerät aus.

...

## Fehlersuche und -behebung

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Server startet nicht von internem SCSI-Festplattenlaufwerk.	SCSI-Systemstart-Festplattenlaufwerk ist nicht formatiert.	SCSI-Festplattenlaufwerk formatieren.  <b>VORSICHT:</b> Durch Formatieren des SCSI-Festplattenlaufwerks werden alle Daten auf dem Laufwerk zerstört.
	SCSI-Gerätetreiber sind auf dem SCSI-Systemstart-Festplattenlaufwerk nicht oder falsch installiert.	Alle benötigten SCSI-Gerätetreiber richtig installieren. Siehe Kapitel 2.
	Software für das Betriebssystem ist nicht auf dem SCSI-Systemstart-Festplattenlaufwerk installiert.	Installieren Sie das richtige Betriebssystem.
	Angeforderte Partition existiert nicht.	Partitionieren Sie das SCSI-Festplattenlaufwerk und laden Sie die Betriebssystemsoftware erneut.
	SCSI-Systemstart-Platte auf falscher SCSI-Adresse.	Setzen Sie die SCSI-Systemstart-Platte auf die niedrigste "primäre" SCSI-Adresse.
	SCSI-Gerät-Fehlfunktion.	Wechseln Sie das SCSI-Gerät aus.

...

## Fehlersuche und -behebung

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Maßnahme</b>
SCSI-Festplattenlaufwerk kann Informationen nicht lesen oder schreiben.	Falsch gesetzte Laufwerk-Steckbrücken.	Beachten Sie die entsprechende Installationsanleitung.
	Kabel nicht oder falsch installiert.	Überprüfen Sie den Sitz aller Kabel.
	SCSI-Festplatte falsch formatiert oder partitioniert.	Festplatte mit dem mitgelieferten Betriebssystem ordnungsgemäß formatieren und partitionieren.
SBB-Fehlfunktion.	Überprüfen Sie die SBB-Status-LEDs auf Hinweise zu einer Laufwerks-Fehlfunktion.	Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 7.

## Fehlersuche und -behebung: SBB

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
SBB Fehler-LED leuchtet.	Festplattenlaufwerk-Fehlfunktion.	Wechseln Sie das Festplattenlaufwerk aus.
SBB Aktivitäts- und Fehler-LEDs leuchten.	Festplattenlaufwerk "hängt" oder Fehlfunktion.	Wechseln Sie das Festplattenlaufwerk aus.
SBB Fehler-LED blinkt	Festplattenlaufwerk-Fehlfunktion und Herunterfahren des Laufwerks.	Wechseln Sie das Festplattenlaufwerk aus.
SBB Fehlerstatus-LED ist entweder ein oder aus; Fehlerstatus-LED blinkt.	Festplattenlaufwerk ist aktiv und wird aufgrund Fehlfunktion heruntergefahren.	Korrigieren Sie den Fehler oder wechseln Sie das Festplattenlaufwerk aus.

## Fehlersuche und -behebung: Bandlaufwerk

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Band kann nicht geladen werden.	Band fehlerhaft eingelegt.	Legen Sie das Band so in, daß der Pfeil auf der Kassette zum Laufwerk deutet.
Es können keine Daten auf das Band geschrieben werden.	Band schreibgeschützt.	Schieben Sie den Schreibschutz-Noppen in die Closed-Position (geschlossen).
Band kann nicht ausgeworfen werden.	Band im Laufwerk verklemmt.	<p>Drehen Sie die Motorachse mit einem kleinen Schraubenzieher im Uhrzeigersinn so daß sich der Zuführungsmechanismus in der Ausgangsposition zu Laden befindet.</p> <p>Falls notwendig, drücken Sie den Ratschenmechanismus herunter, um das Band vor dem Auswurf zu strafen.</p> <p>Drehen Sie die Motorachse weiter im Uhrzeigersinn bis das Band auf dem Laufwerksmechanismus herausgenommen und aus dem Laufwerk ausgeworfen werden kann.</p>

## Fehlersuche und -behebung: Bildschirm

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Betriebsbereitschaftsanzeige des Bildschirms leuchtet nicht.	Bildschirm nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Bildschirm ein.
	Netzkabel nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Netzkabel an den Server an.
	Steckdose führt keinen Strom.	Verwenden Sie eine andere Steckdose.
	Betriebsbereitschaftsanzeige defekt.	Kontaktieren Sie die Servicespezialisten von Digital Equipment.
Bildschirm zeigt nichts an.	Konfigurationsfehler.	SCU durchführen, um den Server für VGA-Betrieb zu konfigurieren. Steckbrücke für den richtigen Videobetrieb einstellen. Siehe Anhang A.
	Bildschirmhelligkeit und -kontrast nicht richtig eingestellt.	Regeln Sie Helligkeit und Kontrast des Bildschirms.
	Bildschirm-Fehlfunktion.	Wechseln Sie den Bildschirm aus oder setzen Sie sich mit einem Digital Service-Repräsentanten in Verbindung.
Bildschirmanzeige verzerrt, durchlaufend oder flimmernd oder falsche/unregelmäßige Farben.	Bildschirm falsch eingestellt.	Bildschirm richtig einstellen.
	Bildschirmsignalkabel falsch installiert.	Verbogene Anschlußstifte geradebiegen und neu anschließen.

...

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Maßnahme</b>
Farbbildschirm zeigt nur schwarzweiß an.	Server wurde eingeschaltet, bevor Bildschirm eingeschaltet wurde.	Schalten Sie den Server aus. Schalten Sie erst den Bildschirm und dann den Server ein.
Bildschirm kann nicht in Modus "Hohe Auflösung" wechseln.	Entsprechende Grafiktreiber für hohe Auflösungen nicht oder falsch installiert.	Installieren Sie die Grafiktreiber für hohe Auflösungen richtig. Siehe zum Bildschirm mitgelieferte Dokumentation.

## Fehlersuche und -behebung: CD-ROM

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Maßnahme</b>
Auf CD-ROM kann nicht zugegriffen werden. Fehlermeldung beim Lesen von Laufwerk x.	Gerätetreiber ist nicht installiert.	Installieren Sie die korrekten Gerätetreiber.
	Keine Platten im CD-ROM-Laufwerk.	Legen Sie eine Platte ein.
	Zugriff auf das falsche Laufwerk.	Stellen Sie sicher, daß die korrekte SCSI-ID zugeordnet ist. Siehe Kapitel 7.
Stromversorgung ist an, Anzeige zeigt jedoch keine Aktivität.	Tür offen.	Schließen Sie die Tür.
	Keine Platte oder Tür offen.	Platten einlegen oder Tür schließen.
	Kabelverbindung überprüfen.	Stellen Sie sicher, daß die Kabel korrekt installiert sind.
Platte dreht sich, Laufwerk ist im Leerlauf.	Applikationssoftware läuft nicht.	Starten Sie die Applikationssoftware.

## Fehlersuche und -behebung: Diskettenlaufwerk

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Zieldiskettenlaufwerk kann Informationen nicht lesen oder schreiben.	Diskette nicht formatiert.	Formatieren Sie die Diskette.
	Diskette abgenutzt oder schadhaft.	Verwenden Sie eine andere Diskette.
	Diskette schreibgeschützt.	Schreibschuttschalter so einstellen, daß keine Aussparung sichtbar ist (3½ Zoll-Diskette) oder Schreibschutzkerbe freilegen (5¼ Zoll-Diskette).
	Keine Diskette im Laufwerk.	Legen Sie eine Diskette ein.
	”Disketten-Schreibschutz” aktiviert.	SCU durchführen und die Option zum Schreibschutz der Diskette auf “deaktiviert” setzen.
	Im Programm SCU deaktiviert.	Laden Sie das Programm SCU und aktivieren Sie das Diskettenlaufwerk.

...



## Fehlersuche und -behebung

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Maßnahme</b>
Server startet nicht von Zieldiskettenlaufwerk.	Laufwerkkennung falsch eingestellt.	Stellen Sie sicher, daß die Laufwerkkennung richtig eingestellt ist. Siehe zum Diskettenlaufwerk mitgelieferte Dokumentation.
	Diskettenlaufwerk nicht aktiviert.	SCU durchführen, um das Diskettenlaufwerk zu aktivieren.
	Option "Starten von Diskette A" deaktiviert.	SCU durchführen und die Option "Starten von Diskette A dann C" wählen.
	Diskette enthält keine Systemdateien.	Legen Sie eine Diskette mit den richtigen Systemdateien ein.
	Laufwerk enthält keine Diskette.	Legen Sie eine Diskette ein, die ein Betriebssystem enthält.
	Diskette abgenutzt oder schadhaft.	Verwenden Sie eine andere Diskette.
	Kabel nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse.
Schreiben auf Zieldiskettenlaufwerk nicht möglich.	Diskettenlaufwerk ist schreibgeschützt.	Laden Sie das Programm SCU und deaktivieren Sie die Option für den Diskettenschreibschutz.

## Fehlersuche und -behebung: RAID

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
SBB Fehler-LED leuchtet.	Festplattenlaufwerk-Fehlfunktion.	Wechseln Sie das Festplattenlaufwerk aus.
SBB Aktivitäts- und Fehler-LEDs leuchten.	Festplattenlaufwerk "hängt" oder Fehlfunktion.	Wechseln Sie das Festplattenlaufwerk aus.
SBB Fehler-LED blinkt.	Festplattenlaufwerk-Fehlfunktion und Herunterfahren des Laufwerks.	Wechseln Sie das Festplattenlaufwerk aus.
SBB Fehlerstatus ist entweder ein, aus; Fehlerstatus-LED blinkt.	Diskettenlaufwerk ist aktiv und wird aufgrund Fehlfunktion heruntergefahren.	Korrigieren Sie den Fehler oder wechseln Sie das Festplattenlaufwerk aus.
Ausgewechseltes SBB-Laufwerk kann nicht auf Betriebsgeschwindigkeit hochgefahren werden.	SBB wird vom RAID-Controller nicht erkannt.	Manueller Wiederaufbau des SBB-Laufwerks.  Entfernen Sie das SBB-Laufwerk, warten Sie 20 Sekunden, setzen Sie das SBB-Laufwerk wieder ein. Warten Sie eine Minute und führen Sie dann einen Wiederaufbau des SBB-Laufwerks durch.
Mehrere SBB-Laufwerke haben Fehlfunktionen.	Kein Strom verfügbar.	Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, laden Sie das RAID Konfigurations-Dienstprogramm und ändern Sie den Status aller (FLD) SBB-Laufwerke mit Fehlfunktionen auf Optimal (OPT).

...

## Fehlersuche und -behebung

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Maßnahme</b>
Mehrere SBB-Laufwerke haben Fehlfunktionen.	Kein Strom verfügbar.	Laden Sie das RAID Konfigurations-Dienstprogramm und prüfen Sie auf fehlerhafte Blöcke auf den SBB-Laufwerke. Reparieren Sie alle fehlerhaften Blöcke.
SBB-Laufwerk wird vom RAID-Hostadapter nicht erkannt.	SCSI-Kabel nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie alle SCSI-Verbindungen.
	Inkorrekte SCSI-Termination.	Terminieren Sie den SCSI-Bus vorschriftsmäßig.
	Doppelte SCSI IDs auf dem Bus.	Überprüfen Sie die SBB-Laufwerk SCSI ID-Einstellungen.
	Defektes SBB-Laufwerk.	Wechseln Sie das SBB-Laufwerk aus.
	SBB-Laufwerk fehlerhaft eingesetzt.	Setzen Sie das SBB-Laufwerk wieder ein.
	Defekte RAID-Hostadapter-SCSI-Kanäle.	Wechseln Sie den RAID-Hostadapter aus oder setzen Sie sich mit einem Digital Service-Repräsentanten in Verbindung.

# A

## Technische Spezifikationen

### Überblick

Dieser Anhang enthält folgende technische Informationen zum Server:

- Server-Merkmale
- EISA-Erweiterungssteckplätze
- PCI-Erweiterungssteckplätze
- Netzteil-Eingangsleistungsanforderungen
- Netzteil-Ausgangsspezifikationen
- Anforderung an das Netzkabel
- Hauptplatinen-Schalterstellungen
- CPU-Modul-Schalterstellungen

### Server-Merkmale

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zur Leistungsfähigkeit, den Abmessungen und den Aufstellungsspezifikationen des Servers.

## Merkmale der Server-Betriebsleistung

Attribute	Merkmal
Bus-Takt	
EISA	7,5/8,33 MHz
PCI	30/33 MHz
Daten-E/A-System	
EISA	8 Bit, 16 Bit und 32 Bit
PCI	32 Bit
Speicher DRAM	64 MB Minimum (1P Server-Konfiguration) 128 MB Minimum (2P Server-Konfiguration)  Bis zu 2,0 GB ECC-Protected-Speicher auf der Hauptplatine und zwei Speichermodule, die 8, 16, 32, oder 64 MB SIMMs verwenden.
System Flash ROM BIOS	128 KB
VGA Flash ROM BIOS	128 KB

## Server-Abmessungen

Abmessung	Merkmal
Breite	371,94 mm
Länge	589,33 mm
Höhe	513,87 mm
Gewicht	24,5 kg

## Server-Umgebungsmerkmale

Attribute	Merkmal
Betriebstemperatur	10 °C bis 35 °C
Lagertemperatur	–20 °C bis 65 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, maximales Verdunstungsthermometer 35 °C
Lagerluftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, maximales Verdunstungsthermometer 65 °C
Höhe	
Betrieb	max. 2,438 m
Ausgeschaltet	max. 4,876 m
Transporterschütterung	IAW Federal Standard 101, Methode 5019
Stoßfestigkeit (nicht im Betriebszustand)	30 G, 25 ms Halbsinus

## **EISA-Erweiterungssteckplätze**

Die Hauptplatine enthält fünf EISA-Erweiterungssteckplätze (ein Steckplatz ist ein gemeinsam genutzter PCI/EISA-Steckplatz). Diese Steckplätze unterstützen +5 V DC (Gleichstrom).

## **PCI-Local-Bus-Erweiterungssteckplätze**

Die Hauptplatine enthält acht PCI Local Bus-Erweiterungssteckplätze (ein Steckplatz ist ein gemeinsam genutzter PCI/EISA-Steckplatz). Diese Steckplätze unterstützen :

- PCI-Erweiterungskarten (nur 5 V Gleichstrom)
- Universelle Erweiterungskarten (5/3,3 V Gleichstrom)
- Bus-Mastering

## Netzteil-Eingangsleistungsanforderungen

Das 450 W Netzteil liefert fünf Gleichstromspannungen: +12 V, -12 V, +5 V, -5 V und +3,3 V. Diese Spannungen werden von den verschiedenen Komponenten des Servers verwendet. In diese Tabelle wird die jeweilige Leistungsaufnahme aufgelistet.

Nennspannungsbereich	Max. Bereich	Stromaufnahme (Nennwert) <sup>(1)</sup>	Betriebsfrequenzbereich
100 V AC - 120 V AC	90 V AC - 135 V AC	9,5 A	47 Hz - 63 Hz
220 V AC - 240 V AC	180 V AC - 265 V AC	5 A	47 Hz - 63 Hz

(1) Einschließlich Stromentnahme über Bildschirm-Netzausgang am Gerät.

## Schallemissionswerte - Wertangaben nach ISO 9296 und ISO 7779/DIN EN27779

Gerät	Schalleistungspegel		Schalldruckpegel	
	$L_{WA}$ , B		$L_{pAm}$ , dBA	
	(Bediener position)			
	Leerlauf	Betrieb	Leerlauf	Betrieb
Prioris ZX 6166/6200 MP				
mit 0 x HDD	5,6	5,6	37	37
mit 1 x 2 GB SCSI HDD	5,7	5,8	38	41
mit 3 x 2 GB SCSI HDD	5,8	5,9	40	42

[Aktuelle Werte für spezielle Ausrüstungsstufen sind über die Digital Equipment Vertretungen erhältlich.  
1 B = 10 dBA.]



## Netzteil-Ausgangsspezifikationen

Das Server-Netzteil stellt folgende Ausgabespannungen bereit:

- +5 V DC                      2,5 A min, 52 A max.
- +3,3 V DC                  0 A min, 37,4 A max.
- +12 V DC                  0.5 A min, 11 A max.
- -12 V DC                  0 A min, 0,5 A max.
- -5 V DC                    0 A min, 0,2 A max.

+5 V DC und +3,3 V DC max. Gesamtausgabe: 355 W.

+5 V DC und +3,3 V DC und +12 V DC max. Gesamtausgabe: 420 W.

Netzteil-Gesamtausgabe: 450 W max.

## Anforderungen an das Netzkabel

Das für dieses Server-System verwendete Netzkabel muß folgende Eigenschaften aufweisen:

- UL- und CSA-Zertifikat für 250 V Wechselstrom mit einer aktuellen Klassifizierung, die bei 12% der Klassifizierung des eingetzten Produkts entspricht. In Europa muß das Kabel mit einer <HAR>-Kennzeichnung versehen sein.
- Der Netzstecker muß über eine Erdung verfügen, die der jeweiligen Region entspricht. Der Netzstecker muß ebenfalls mit einer der jeweiligen Region entsprechenden Kennzeichnung ausgestattet sein.
- Der Netzanschluß am Rechnersystem entspricht einem IEC-Typ CEE-22.
- Das Netzkabel darf nicht länger als 4,5 Meter sein.
- Für jedes installierte Netzteil ist ein Netzkabel erforderlich.

## Hauptplatinen-Schalterstellungen

Die folgende Tabelle enthält die Hauptplatinen-Schalterstellungen und die herstellerseitigen Standardeinstellungen. Abbildung A-1 zeigt die Schalterpositionen.



**ACHTUNG:** Berühren Sie elektronische Teile nur, wenn Sie ordnungsgemäß geerdet sind, d.h. wenn Sie eine geerdete Gelenkmanschette tragen oder wenn Sie ein Metallteil des Gehäuserahmens des Servers anfassen. Die statische Elektrizität Ihres Körpers kann elektronische Teile beschädigen.

## Technische Spezifikationen

<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Einstellung</b>	<b>Beschreibung</b>
BIOS Upgrade	Deaktiviert Aktiviert <sup>(1)</sup>	J35-SW1, aus J35-SW1, ein <sup>(1)</sup>	Der Flash BIOS Upgrade-Schalter auf der Hauptplatine muß auf Deaktiviert (AUS) eingestellt sein, um zu verhindern, daß nicht-autorisiertes Personal einen neuen Server-BIOS lädt. Durch das Laden eines neuen Server-BIOS können z.B. bestimmte Server-Sicherheitsfunktionen außer Kraft gesetzt werden oder ein Virus auf dem Server installiert werden.
Recovery-Modus	Normal <sup>(1)</sup> Recovery-Modus	J35-SW2, aus <sup>(1)</sup> J35-SW2, ein	Wenn ein BIOS-Upgrade fehlschlägt, finden Sie weitere Informationen in der Datei README.TXT, die zum BIOS-Upgrade mitgeliefert wurde.
Boot Block Update	Deaktiviert <sup>(1)</sup> Aktiviert	J35-SW3, aus <sup>(1)</sup> J35-SW3, ein	Dieser Schalter muß auf Deaktiviert (AUS) gestellt sein, um zu verhindern das nicht-autorisiertes Personal den BIOS Boot Block ändert.
Password löschen	Normal-Modus <sup>(1)</sup> Password löschen (MFG Test)	J35-SW4, aus <sup>(1)</sup> J35-SW4, ein	Wenn Sie Ihr Password vergessen, stellen Sie diesen Schalter auf Password löschen (EIN) und starten den Server erneut. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 9.
RSM	Nicht installiert <sup>(1)</sup> Installiert	J35-SW5, ein <sup>(1)</sup> J35-SW5, aus	Wenn im Server die Option Remote Server Management (RSM) der Firma Digital installiert ist, muß das RSM-Rücksetzkabel an die Steckverbindung RSM angeschlossen werden und die Schalterposition auf Installiert (AUS) gesetzt werden.

(1) Herstellerseitige Standardeinstellung

EIN = Schalter geschlossen; AUS = Schalter offen


...

## Technische Spezifikationen

<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Einstellung</b>	<b>Beschreibung</b>
NVRAM	Normal <sup>(1)</sup> Löschen	J35-SW6, aus <sup>(1)</sup> J35-SW6, ein	Löscht den Inhalt des NVRAM. Sollte nur eingestellt werden, wenn eine Konfigurationsänderung mit dem Programm SCU nicht erfolgreich war (z.B. Netzausfall während der Konfiguration), oder eine Konfiguration gemacht wurde, mit der der Server nicht länger gestartet werden kann. Die BIOS-Einstellungen werden auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt und das Programm SCU muß erneut ausgeführt werden, um den Server neu zu konfigurieren. Festlegung der CPU-Geschwindigkeit für die installierte (n) CPU(s). 200 MHz Prozessor = 66 MHz 166 MHz Prozessor = 66 MHz
CPU Bus Geschwindigkeit	60 MHz 66 MHz <sup>(1)</sup>	J35-SW7, aus J35-SW7, ein <sup>(1)</sup>	
Reserviert	Reserviert	J35-SW8, aus <sup>(1)</sup>	Dieser Schalter muß immer auf AUS gestellt sein.

(1) Herstellerseitige Standardeinstellung

EIN = Schalter geschlossen; AUS = Schalter offen



DEC00692-6

Abbildung A-1. Hauptplatinen-Schalterpositionen

## CPU-Modul-Schalterstellungen

Die folgende Tabelle enthält die CPU-Modul Schalterstellungen und herstellereitigen Standardeinstellungen. Abbildung A-2 zeigt die Schalterpositionen.



**ACHTUNG:** Berühren Sie elektronische Teile nur, wenn Sie ordnungsgemäß geerdet sind, d.h. wenn Sie eine geerdete Gelenkmanschette tragen oder wenn Sie ein Metallteil des Gehäuserahmens des Servers anfassen. Die statische Elektrizität Ihres Körpers kann elektronische Teile beschädigen.

## Technische Spezifikationen

Funktion	Einstellung	Beschreibung
Reserviert	J19-SW8, nach oben <sup>(1)</sup>	Dieser Schalter sollte immer nach OBEN gestellt sein.
Innere CPU Core/Bus-Ratio	J19-SW7, nach unten	2 (120/133 MHz)
	J19-SW6, nach unten	
	J19-SW5, nach unten	
	J19-SW7, nach oben <sup>(1)</sup>	5/2 (150/166 MHz)
	J19-SW6, nach unten <sup>(1)</sup>	
	J19-SW5, nach unten <sup>(1)</sup>	
	J19-SW7, nach unten <sup>(2)</sup>	7/2 (210/233 MHz)
	J19-SW6, nach unten <sup>(2)</sup>	
	J19-SW5, nach oben <sup>(2)</sup>	
	J19-SW7, nach oben	4 (240/266 MHz)
	J19-SW6, nach unten	
	J19-SW5, nach oben	
	J19-SW7, nach unten	9/2 (270/300 MHz)
	J19-SW6, nach oben	
	J19-SW5, nach unten	
	J19-SW7, nach oben	5 (300/330 MHz)
	J19-SW6, nach oben	
	J19-SW5, nach unten	
	J19-SW7, nach unten	11/2 (330/366 MHz)
	J19-SW6, nach oben	
	J19-SW5, nach oben	
	J19-SW7, nach oben	
	J19-SW6, nach oben	
	J19-SW5, nach oben	

<sup>(1)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung für 166 MHz CPU

<sup>(2)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung für 200 MHz CPU


...

## Technische Spezifikationen

<b>Funktion</b>	<b>Einstellung</b>	<b>Beschreibung</b>
Reserviert	J19-SW4, nach oben <sup>(1)</sup>	Dieser Schalter sollte immer nach OBEN gestellt sein.
Äußere CPU Core/Bus-Ratio	J19-SW3, nach unten	2 (120/133 MHz)
	J19-SW2, nach unten	
	J19-SW1, nach unten	
	J19-SW3, nach oben <sup>(1)</sup>	5/2 (150/166 MHz)
	J19-SW2, nach unten <sup>(1)</sup>	
	J19-SW1, nach unten <sup>(1)</sup>	3 (180/200 MHz)
	J19-SW3, nach unten <sup>(2)</sup>	
	J19-SW2, nach unten <sup>(2)</sup>	7/2 (210/233 MHz)
	J19-SW1, nach oben <sup>(2)</sup>	
	J19-SW3, nach oben	4 (240/266 MHz)
	J19-SW2, nach unten	
	J19-SW1, nach oben	
	J19-SW3, nach unten	9/2 (270/300 MHz)
	J19-SW2, nach oben	
	J19-SW1, nach unten	
	J19-SW3, nach oben	5 (300/330 MHz)
	J19-SW2, nach oben	
	J19-SW1, nach unten	
	J19-SW3, nach unten	11/2 (330/366 MHz)
	J19-SW2, nach oben	
	J19-SW1, nach oben	
	J19-SW3, nach oben	
	J19-SW2, nach oben	
	J19-SW1, nach oben	

<sup>(1)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung für 166 MHz CPU

<sup>(2)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung für 200 MHz CPU



DEC00693-3

**Abbildung A-2. CPU-Modul-Schalterpositionen**



# B

## Gerätezuordnung

### Einführung

Dieser Anhang enthält verschiedene Tabellen mit Informationen zur Speicherzuordnung und zu den Adressen der Geräte auf der Hauptplatine (Tastatur-Controller, Interrupt-Controller, DMA-Controller, etc.).

Die Server Speicher- und Adresspositionen sind herstellerseitig für den Normalbetrieb vorgenommen. Wenn aber z.B. verschiedene optionale Geräte und/oder Erweiterungskarten im Server installiert werden, kann es unter Umständen notwendig werden, die Speicher- und Adress-Positionen zu ändern. Beispielsweise erfordern einige Erweiterungskarten eine bestimmte Speicheradresse. Wenn diese Adresse bereits anderweitig belegt ist, entsteht ein Speicherkonflikt und die Erweiterungskarte funktioniert nicht wie erwartet. Beachten Sie, daß einige Speicher-, E/A- und Interrupt-Adressen mit dem Programm SCU geändert werden können.



**VORSICHT:** Bevor Sie Speicher- oder Adress-Positionen ändern, sollten Sie sich ausführlich in der Dokumentation zum entsprechenden optionalen Gerät, Erweiterungskarte oder Programm informieren. Wenn Sie dennoch Fragen haben, setzen Sie sich mit dem entsprechenden Hersteller in Verbindung.

## CPU-Speicheradressenzuordnung

Adressbereich	Funktion	Größe
00000 bis 7FFFF	Hauptspeicher	512 KB
80000 bis 9FFFF	Haupt-/PCI/EISA/ISA-Speicher	128 KB
A0000 bis BFFFF	PCI/EISA/ISA Bildschirmpufferspeicher	128 KB
C0000 bis C7FFF	Bildschirmspeicher BIOS	32 KB
C8000 bis DFFFF	PCI/EISA/ISA Erweiterungskarte BIOS und Pufferspeicher	96 KB
E0000 bis E7FFF	EISA/ISA/PCI-Adapter RAM nach Abschluß des POST  Wird vom BIOS Setup während POST verwendet.	32 KB
E8000 bis EFFFF	EISA/ISA und Pufferspeicher	32 KB
F0000 bis FFFFF	System-BIOS-Speicher	64 KB

## CPU E/A-Adressenzuordnung

Bereich (hexadezimal)	Funktion
0000 bis 0CF7	PCI E/A-Bereich
0CF8	Konfigurationsbereich aktivieren-Register
0CF9	Turbo- und Reset-Kontrollregister
0CFA bis 6FFF	EISA/PCI E/A-Bereich
0CFC	Konfigurationsbereich-Datenregister
0D00 bis 6FFF	EISA/PCI E/A-Bereich
7000 bis BFFF	PCI E/A-Bereich
C000 bis CFFF	PCI Konfigurationsbereich
D000 bis FFFF	PCI E/A-Bereich

## E/A-Adressenzuordnung

Bereich (hexadezimal)	Funktion
060 bis 064	Tastatur/Maus-Controller
0F0 bis 0FF	Math. Koprozessor
1F0 bis 1F7	IDE-Controller (falls aktiviert)
278 bis 27F	LPT2 (falls aktiviert)
2E8	COM4 (falls aktiviert)
2F8	COM2 (falls aktiviert)
378 bis 37F	LPT1 (falls aktiviert)
3BC bis 3BE	LPT3 (falls aktiviert)
3E8	COM3 (falls aktiviert)
3F0 bis 3F7	Disketten-Controller (falls aktiviert)
3F8	COM1 (falls aktiviert)

## Server-Interrupt-Ebenen

Interrupt-Nummer	Interrupt-Quelle
IRQ1	Tastatur-Controller
IRQ3	COM2, COM4 (falls aktiviert)
IRQ4	COM1, COM3 (falls aktiviert)
IRQ6	Disketten-Controller (falls aktiviert)
IRQ7	LPT1, LPT2, LPT3 (falls aktiviert)
IRQ12	Maus-Interrupt
IRQ13	Math. Koprozessor

## DMA-Kanalzuweisung

Kanal	Controller	Funktion
0	1	Auffrischung
1	1	Nicht verwendet
2	1	Diskette-Controller (falls aktiviert)
3	1	Nicht verwendet
4	2	Cascade DMA
5	2	Nicht verwendet
6	2	Nicht verwendet
7	2	Nicht verwendet

## PCI Konfigurationsbereich-Adressenzuordnung

PCI Bus No.	Gerät No.	Gerät
0	14	OMC
0	19	Primäre PCI-Brücke
0	2	EISA-Brücke
0	6	PCI-Steckplatz 1 <sup>(1)</sup>
0	7	PCI-Steckplatz 2
0	8	PCI-Steckplatz 3
0	9	PCI-Steckplatz 4
0	D	PCI VGA Trio32/64
0	1A	Sekundäre PCI-Brücke
1	1	PCI-Steckplatz 5
1	2	PCI-Steckplatz 6
1	3	PCI-Steckplatz 7
1	4	PCI-Steckplatz 8

<sup>(1)</sup> Installieren Sie gegebenenfalls eine VGA-Erweiterungskarte in PCI-Steckplatz 1.  
Die PCI-Steckplätze 5-8 befinden sich in der sekundären PCI.

# C

## Die Funktionen des Programms SCU

### Einführung

Mit dem Programm SCU können verschiedene Ressourcen eingestellt und die Konfiguration des Servers optimiert werden. Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Optionen des Programms SCU.

Die Funktionen des Programms SCU

## System - Server-Baureihe Prioris ZX

Menüfeld	Einstellung	Anmerkung
Systemprozessor Typ	Vom Benutzer nicht einstellbar.	Gibt den installierten Prozessortyp an.
Systemprozessor Taktrate	Vom Benutzer nicht einstellbar.	Gibt die installierte Prozessortaktrate an.
Basisspeicher	Vom Benutzer nicht einstellbar.	Zeigt die aktuelle Größe des (konventionellen) Basisspeichers an.
Erweiterungsspeicher	[Speicherumfang], AT-Bus-Bereich deaktiviert <sup>(1)</sup> [Speicherumfang], AT-Bus-Bereich aktiviert bei F00000h, 1M [Speicherumfang], AT-Bus-Bereich aktiviert bei E00000h, 2M [Speicherumfang], AT-Bus-Bereich aktiviert bei C00000h, 4M	Zeigt die aktuelle Größe des Erweiterungsspeichers an. Es kann zwischen Aktivieren und Deaktivieren eines der drei Speicherbereiche gewählt werden, die von Erweiterungskarten benutzt werden können.
System Erweiterungsspeicher-Modus	Kompatibilität <sup>(1)</sup> Non-Kompatibilität	Auswahl der Mittel zur Unterstützung des Erweiterungsspeichers über 64 MB. Wählen Sie [Kompatibilität] wenn konventioneller Service im BIOS verwendet wird. Wählen Sie [Non-Kompatibilität] für Speicherunterstützung über 64 MB wenn Windows NT v3.1 oder höher verwendet wird.
System-Informationen	Vom Benutzer nicht einstellbar.	Anzeige der Version des Server-BIOS. Außerdem können die Ressourcen, die vom Server-BIOS besetzt sind, angezeigt werden.
System BIOS-Sprache	Englisch <sup>(1)</sup> Spanisch Französisch Deutsch Italienisch	Auswahl der Sprache, in der die POST-Meldungen angezeigt werden.

<sup>(1)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung



## Gruppe System-Verwaltung

Menüfeld	Einstellung	Anmerkung
System reservierte Ressourcen	Vom Benutzer nicht einstellbar. Installiert als Standardeinstellung <sup>(1)</sup> .	Wird immer als installiert angezeigt. Wählen Sie [Eingabe], um die Inventarnummer des Servers anzuzeigen. Die Inventarnummer kann vom Benutzer geändert werden.
Hauptplatinen-Informationen	Vom Benutzer nicht einstellbar. Installiert als Standardeinstellung <sup>(1)</sup> .	Wählen Sie [Eingabe], um Hauptplatinen-Informationen wie Inventarnummer, Seriennummer, Artwork-Revisionsnummer, Modellnummer und System ID anzuzeigen. Hiervon kann nur die Inventarnummer vom Benutzer geändert werden.
CPU-Modul 1-Informationen	Vom Benutzer nicht einstellbar. Installiert als Standardeinstellung <sup>(1)</sup> .	Wählen Sie [Eingabe], um CPU-Modul 1-Informationen wie Inventarnummer, Seriennummer, Artwork-Revisionsnummer, Modellnummer und System ID anzuzeigen. Hiervon kann nur die Inventarnummer vom Benutzer geändert werden.

<sup>(1)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung

...

## Die Funktionen des Programms SCU

Menüfeld	Einstellung	Anmerkung
CPU-Modul 2- Informationen	Vom Benutzer nicht einstellbar. Nicht installiert als Standard-einstellung <sup>(1)</sup> .	Wenn CPU-Modul 2 installiert ist, wählen Sie [Eingabe], um die CPU-Modul 2-Informationen wie Inventarnummer, Seriennummer, Artwork-Revisionsnummer, Modellnummer und System ID anzuzeigen. Hiervon kann nur die Inventarnummer kann vom Benutzer geändert werden.
Speichermodul 1- Informationen	Vom Benutzer nicht einstellbar. Installiert.	Wenn Speichermodule 1 installiert ist, wählen Sie [Eingabe], um die Speichermodule 1-Informationen wie Inventarnummer, Seriennummer, Artwork-Revisionsnummer, Modellnummer und System ID anzuzeigen. Hiervon kann nur die Inventarnummer kann vom Benutzer geändert werden.
Speichermodul 2- Informationen	Vom Benutzer nicht einstellbar. Installiert.	Wenn Speichermodule 2 installiert ist, wählen Sie [Eingabe], um die Speichermodule 2-Informationen wie Inventarnummer, Seriennummer, Artwork-Revisionsnummer, Modellnummer und System ID anzuzeigen. Hiervon kann nur die Inventarnummer kann vom Benutzer geändert werden.

<sup>(1)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung

## Gruppe Diskettenlaufwerk

Menüfeld	Einstellung	Anmerkung
Integrierter Disketten-Controller	Aktiviert <sup>(1)</sup> Deaktiviert	Aktiviert bzw. deaktiviert den Onboard-Disketten-Controller. Der Onboard-Disketten-Controller muß deaktiviert sein wenn ein externer Disketten-Controller das Interfacing mit den Diskettenlaufwerken verwalten.
Diskettenlaufwerk A	Nicht installiert 5,25" 360 KB-Laufwerk 5,25" 1,2 MB-Laufwerk 3,5" 720 KB-Laufwerk 3,5" 1,44 MB-Laufwerk <sup>(1)</sup> 3,5" 2,88 MB-Laufwerk	Einstellen von Größe und Schreibdicke der Diskettenlaufwerke.
Diskettenlaufwerk B	Nicht installiert <sup>(1)</sup> 5,25" 360 KB-Laufwerk 5,25" 1,2 MB-Laufwerk 3,5" 720 KB-Laufwerk 3,5" 1,44 MB-Laufwerk 3,5" 2,88 MB-Laufwerk	Einstellen von Größe und Schreibdicke der Diskettenlaufwerke.
Änderung der Diskettenlaufwerk-Kennung	Deaktiviert <sup>(1)</sup> Aktiviert	Ermöglicht den logischen Austausch von physikalischen Diskettenlaufwerks-Kennungen. Bei Aktivierung dieser Funktion kann Disketten-Software gestartet werden, die mit dem physikalischen Laufwerk B: anstatt mit dem physikalischen Laufwerk A: kompatibel ist.
Schreibschutz für Diskette	Deaktiviert <sup>(1)</sup> Aktiviert	Aktiviert bzw. deaktiviert den Schreibschutz auf den ausgewählten Diskettenlaufwerken auf der Laufwerksebene. Bei Aktivierung dieser Funktion ist das Schreiben von Daten auf die Diskette nicht möglich. Es können aber immer noch Daten von der Diskette gelesen werden.

<sup>(1)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung

## Gruppe Startoptionen

Menüfeld	Einstellung	Anmerkung
Systemstartoption	A: dann C: <sup>(1)</sup> C: dann A: nur C: nur A:	Jedes Mal wenn der Server startet, wird das Betriebssystem entsprechend der festgelegten Reihenfolge geladen.
SETUP-Prompt	Aktiviert <sup>(1)</sup> Deaktiviert	Falls aktiviert, pausiert der Server und zeigt POST-Fehler an. Um fortzufahren, drücken Sie <F1>.
POST-Fehler	Aktiviert <sup>(1)</sup> Deaktiviert	Bei Aktivierung dieser Funktion wird der Server zur Verifikation des Diskettentyps während dem Boot-Vorgang gezwungen.
Überprüfen der Diskette	Aktiviert <sup>(1)</sup> Deaktiviert	Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der Server-Konfiguration während dem Boot-Vorgang.
OCP Soft Banner	Nicht installiert <sup>(1)</sup> Installiert	Falls installiert, kann hiermit eine 16 Zeichen umfassende Zeichenkette definiert werden, die im Operator Control Panel (OCP) erscheint.

<sup>(1)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung

## Gruppe Integrierte Peripheriegeräte

Menüfeld	Einstellung	Anmerkung
Videotyp	VGA oder EGA <sup>(1)</sup> CGA 80 Spalten Monochrom	Einstellen des Grafikkartentyps.
Bildschirmtyp	Farbe <sup>(1)</sup> Monochrom	Einstellen des Bildschirmtyps, der an den Server angeschlossen ist: Farbe oder Monochrom.
Mausanschluß	Deaktiviert Aktiviert <sup>(1)</sup>	Aktiviert oder deaktiviert den Mausanschluß.
Paralleler Anschluß	Deaktiviert	Auswahl des Enhanced Parallel Port (ECP)-Modus.
	Kompatibel-Modus	Auswahl der Standard-Druckerverbindung.
	Bi-Directional-Modus <sup>(1)</sup>	Auswahl des PS/2 Kompatibel-Modus zum Datenempfang.
	EPP 1.7-Modus EPP 1.9-Modus	Auswahl EPP 1.7 oder EPP 1.9 hängt davon ab, welche EPP-Version der Drucker unterstützt.
	ECP-Modus	Wenn Sie nicht sicher sind, welche EPP-Version der Drucker unterstützt, verwenden Sie die Standardeinstellung.
Serieller Anschluß 1		Einstellen des Extended Capabilities Port (ECP)-Modus.
	Deaktiviert Enable at: 3F8h-3FFh (IRQ4) <sup>(1)</sup> Enable at: 2F8h-2FFh (IRQ3) Enable at: 3E8h-3Efh (IRQ4) Enable at: 2E8h-2Efh (IRQ3)	Aktiviert bzw. deaktiviert den Onboard-Seriellen Anschluß 1 an der angegebenen Adresse und IRQ.
Serieller Anschluß 2		
	Deaktiviert Enable at: 3F8h-3FFh (IRQ4) Enable at: 2F8h-2FFh (IRQ3) <sup>(1)</sup> Enable at: 3E8h-3Efh (IRQ4) Enable at: 2E8h-2Efh (IRQ3)	Aktiviert bzw. deaktiviert den Onboard-Seriellen Anschluß 1 an der angegebenen Adresse und IRQ.

<sup>(1)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung

Die Funktionen des Programms SCU

## Gruppe Tastaturfunktionen

Menüfeld	Einstellung	Anmerkung
Tastaturfunktionen	Auto <sup>(1)</sup> Aus Ein	Wählt die jeweilige Tastaturfunktion.
Tastenklick	Deaktiviert <sup>(1)</sup> Aktiviert	Aktiviert oder deaktiviert die Tastenklickfunktion.
Zeichenwiederhol- geschwindigkeit	30/Sek <sup>(1)</sup> 26,7/Sek 21,8/Sek 18,5/Sek 13,3/Sek 10/Sek 6/Sek 2/Sek	Legt die Anzahl der Anschläge pro Sekunde fest, die durch fortwährenden Tastendruck ausgeführt werden.
Automatische Verzögerung der Anschlagwiederholung	¼ Sek 1/2 Sek <sup>(1)</sup> ¾ Sek 1 Sek	Legt die Verzögerungsspanne fest, die vergeht, bevor die automatische Anschlagwiederholung erfolgt.

<sup>(1)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung

## Gruppe Schattenspeicheroptionen

Menüfeld	Einstellung	Anmerkung
Video-BIOS-Schattenspeicher	Aktiviert <sup>(1)</sup> Deaktiviert	Die Hauptplatine reserviert einen DRAM-Bereich für eine Kopie des Bildschirm-BIOS ROMs. Dieser auch als "Schattenspeicher" bezeichnete DRAM ist schreibgeschützt und verfügt über dieselben Adressen wie die Bildschirm-BIOS ROM Positionen. Wenn Bildschirm-BIOS ROM "beschattet" wird, wird das ROM-Image in einen entsprechenden Bereich im DRAM kopiert. Damit wird die Leistungsfähigkeit des Servers erhöht, da sich die Bildschirm-BIOS-Anweisungen im schnellen DRAM anstatt im langsamen ROM befinden. Für PCI VGA-Geräte wird der Bildschirm-BIOS ohne Rücksicht auf die Einstellungen in diesem Feld immer in den Bereich C0000h-C7FFFh kopiert.
Schatten C8000h-CBFFFh	Deaktiviert <sup>(1)</sup> Aktiviert	Ermöglicht die Deaktivierung bzw. Aktivierung der Schatten-Anforderung für optionalen ROM an den entsprechenden Adressen.
Schatten CC00h-CFFFFh	Deaktiviert <sup>(1)</sup> Aktiviert	Ermöglicht die Deaktivierung bzw. Aktivierung der Schatten-Anforderung für optionalen ROM an den entsprechenden Adressen.
Schatten D0000h-D3FFFh	Deaktiviert <sup>(1)</sup> Aktiviert	Ermöglicht die Deaktivierung bzw. Aktivierung der Schatten-Anforderung für optionalen ROM an den entsprechenden Adressen.
Schatten D4000h-D7FFFh	Deaktiviert <sup>(1)</sup> Aktiviert	Ermöglicht die Deaktivierung bzw. Aktivierung der Schatten-Anforderung für optionalen ROM an den entsprechenden Adressen.
Schatten D8000h-DBFFFh	Deaktiviert <sup>(1)</sup> Aktiviert	Ermöglicht die Deaktivierung bzw. Aktivierung der Schatten-Anforderung für optionalen ROM an den entsprechenden Adressen.
Schatten DC000h-DFFFFh	Deaktiviert <sup>(1)</sup> Aktiviert	Ermöglicht die Deaktivierung bzw. Aktivierung der Schatten-Anforderung für optionalen ROM an den entsprechenden Adressen.

<sup>(1)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung

## Gruppe Sicherheitsoptionen

Menüfeld	Einstellung	Anmerkung
Supervisor-Paßwort	Nicht installiert <sup>(1)</sup> Installiert	Ermöglicht die Einstellung eines Supervisor-Passworts. Wenn ein Password eingestellt ist, wird dieses abgefragt bevor das Programm SCU geladen werden kann.
User-Paßwort	Nicht installiert <sup>(1)</sup> Installiert	Kann nur eingestellt werden, wenn ein Supervisor-Password eingestellt ist. Dieses Password funktioniert mit "Password on Boot" oder "Quick Lock Hot-Key".
Paßwort bei Initialisierung	Aktiviert Deaktiviert <sup>(1)</sup>	Aktiviert bzw. deaktiviert Password-Eingabe beim Boot-Vorgang. Falls aktiviert, verlangt der Server die Eingabe eines Passwords (entweder das User-Password oder das Supervisor-Password).
Quick-Lock Hotkey	Deaktiviert <sup>(1)</sup> Alt-Strg-F1 bis Alt-Strg-F12	Aktiviert bzw. deaktiviert die Quick Lock-Funktion. Wenn aktiviert, kann sowohl die Tastatur wie auch eine PS2-Maus durch Drücken der definierten Tastenkombination (Abkürztaste, Alt-Strg-[Taste]) gesperrt werden. Während der Sperrung kann die Tastatur und PS2-Maus durch Eingabe eines User-Passwords wieder freigegeben werden.
Diskettenzugriff	Supervisor User <sup>(1)</sup>	Wenn auf Supervisor eingestellt, kann nur auf das Diskettenlaufwerk zugegriffen werden, wenn der Server unter Eingabe des Supervisor-Passwords gestartet wird. Andernfalls kann uneingeschränkt auf das Diskettenlaufwerk zugegriffen werden.
Netzwerk-Server	Deaktiviert <sup>(1)</sup> Aktiviert	Wenn aktiviert, benötigt der Server zur einwandfreien Funktion keine Tastatur. Tastatur-Fehlermeldungen während des POST werden ignoriert.
Mahnung System Sicherungskopie	Deaktiviert <sup>(1)</sup> Täglich Wöchentlich Monatlich	Ermöglicht die Anzeige einer Backup-Erinnerungsmeldung beim Boot-Vorgang (täglich, jeden Montag oder an jedem Ersten eines Monats).
Mahnung Viruskontrolle	Deaktiviert <sup>(1)</sup> Täglich Wöchentlich Monatlich	Ermöglicht die Anzeige einer Virusprüfungs-Erinnerungsmeldung beim Boot-Vorgang (täglich, jeden Montag oder an jedem Ersten eines Monats).

<sup>(1)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung



## Gruppe Cache-Speicheroptionen

Menüfeld	Einstellung	Anmerkung
Interner Cache-Speicher	Aktiviert <sup>(1)</sup> Deaktiviert	Aktiviert bzw. deaktiviert die interne Cache-Operation der Server-CPU.
Externer Cache-Speicher	Deaktiviert Write through Write back <sup>(1)</sup>	Ermöglicht die Auswahl des externen Cache-Operationstyp.
System-BIOS-Cache-Speicher	Aktiviert <sup>(1)</sup> Deaktiviert	Aktiviert bzw. deaktiviert Caching-Anforderungen für Server-BIOS ROM (F0000h bis FFFFh).
Video-BIOS-Cache-Speicher	Aktiviert <sup>(1)</sup> Deaktiviert	Aktiviert bzw. deaktiviert Caching des Bildschirm-BIOS im Segment C000 bis C7FFh.

<sup>(1)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung

## Gruppe Fortgeschrittene Steuerelemente

Menüfeld	Einstellung	Anmerkung
OPBC CPU zu PCI Write Posting	Deaktiviert Aktiviert <sup>(1)</sup>	Wenn aktiviert, ermöglicht die Ablage von CPU-Schreibevorgängen zur PCI im Kompatibilitäts-OPB-Chipset.
OPBC PCI zu CPU Write Posting	Deaktiviert Aktiviert <sup>(1)</sup>	Wenn aktiviert, ermöglicht die Ablage von PCI-Schreibevorgängen zur CPU im Kompatibilitäts-OPB-Chipset.
OPBC CPU Zeilen vorlesen	Deaktiviert Aktiviert <sup>(1)</sup>	Wenn aktiviert, ermöglicht den PCI-Speicher Zeilenlese-Befehlen des Kompatibilitäts-OPB-Chipsets das Vorlesen weiterer CPU Cache-Zeilen.
2te OPB CPU zu PCI Write Posting	Deaktiviert Aktiviert <sup>(1)</sup>	Wenn aktiviert, ermöglicht die Ablage von CPU-Schreibevorgängen zur PCI im zweiten OPB-Chipset.
2te OPB PCI zu CPU Write Posting	Deaktiviert Aktiviert <sup>(1)</sup>	Wenn aktiviert, ermöglicht die Ablage von PCI-Schreibevorgängen zur CPU im zweiten OPB-Chipset.

<sup>(1)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung

...

## Die Funktionen des Programms SCU

Menüfeld	Einstellung	Anmerkung
2te OPB CPU Zeilen vorlesen	Deaktiviert Aktiviert <sup>(1)</sup>	Wenn aktiviert, ermöglicht den PCI-Speicher Zeilenlese-Befehlen des zweiten OPB-Chipsets das Vorlesen weiterer CPU Cache-Zeilen.
CPU In-Order-Queue Tiefe	8 <sup>(1)</sup> 1	Auswahl der Tiefe der CPU In-Order-Queue.
APIC & MP Tabelle	Deaktiviert MPS 1.1 MPS 1.4 <sup>(1)</sup>	Nur für Einzelprozessor-Konfigurationen relevant, immer aktiviert für Multi-Processing (MP) Betriebssystemkonfigurationen. Wenn aktiviert, ist der Advanced Programmable Interrupt-Controller (APIC) der CPU aktiviert, und es wird die MP-Tabelle erstellt, die von MP Betriebssystemen verwendet wird.  <b>Hinweis:</b> Dieser Parameter muß für NetWare 3.12 Einzelprozessorsysteme deaktiviert sein.
ECC-Interrupt	Deaktiviert <sup>(1)</sup> IRQ14, Shared IRQ14, Non-Shared IRQ15, Shared IRQ15, Non-Shared	Aktiviert den Error Correction Code (ECC)-Interrupt. Falls aktiviert, kann IRQ14 oder IRQ15 als ECC-Interrupt gewählt werden. Der IRQ kann auch als gemeinsam mit anderen Geräten (z.B. EISA- oder PCI-Geräte) genutzt definiert werden.
GAT-Modus	Aktiviert <sup>(1)</sup> Deaktiviert	Sollte nur aktiviert sein wenn eine ISA Bus Mastering-Karte im Server installiert ist. Sollte für alle anderen Konfigurationen deaktiviert sein.
System-Arbitration	CPU Bus first <sup>(1)</sup> EISA Bus first Full Rotation	Diese Option steuert die Bedienungsmodi des PCI-Arbiters des Servers. Der Arbiter steuert die Arbitrationsprioritäten für EISA-, PCI- und CPU-Buse.

<sup>(1)</sup> Herstellerseitige Standardeinstellung

## Gruppe EISA oder PCI Geräte

Menüfelder	Einstellung	Anmerkung
EISA [Steckplatz#] - [Gerät]		Ressourcen vom Hersteller der Erweiterungskarte können bearbeitet werden. Siehe das Menü, das hier angezeigt wird.
PCI [Steckplatz#] - [Gerät] Funktion 1	Aktiviert Deaktiviert	Wenn PCI-Geräte in PCI-Steckplätze installiert werden, wird das Gerät automatisch hinzugefügt. Dieses Gerät kann aktiviert oder deaktiviert werden. Falls aktiviert, können die zugehörigen Ressourcen basierend auf dem von SCU angezeigten Menü eingestellt werden.
Eingebettet - [Gerät] PCI- Funktion 1	Aktiviert Deaktiviert	Drei Arten von PCI-Geräten können als Embedded-Geräte (eingebettete Geräte) identifiziert werden. Die erste Gruppe sind Onboard-PCI-Geräte. Die zweite Gruppe sind PCI-Geräte unter 10 PCI-Geräten, die identifiziert und als normale PCI-Geräte angezeigt wurden. Die dritte Gruppe sind die PCI-Geräte, die gemeinsam denselben IRQ mit den als normal angezeigten PCI-Geräten verwenden. Wenn aktiviert, können alle im Menü angezeigten Ressourcen geändert werden.
Eingebettet - PCI VGA- Controller PCI-Funktion 1	Aktiviert Deaktiviert	Onboard PCI VGA-Gerät.
Standard VGA-Ressourcen	Aktiviert Deaktiviert	Aktiviert bzw. deaktiviert die kompatiblen VGA-Ressourcen.

# D

## Pflege des Servers

### Einführung

Dieser Anhang beschreibt:

- Das Reinigen des Serveräußeren
- Das Reinigen des Bildschirms
- Das Reinigen der Maus
- Das Verpacken und den Transport des Servers



**VORSICHT:** Stellen Sie sicher, daß der Server vor der Reinigung abgeschaltet und von allen externen Geräten getrennt ist. Bei Verwendung eines angefeuchteten Tuchs darf keine Flüssigkeit in den Server, die Tastatur oder den Monitor gelangen. Warten Sie, bis der Server vollständig trocken ist, bevor Sie ihn an das Netz anschließen.

### Reinigen des Servers

Reinigen Sie das Äußere des Servers periodisch mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch mit einem milden Spülmittel. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.

## **Reinigen des Bildschirms**

Wenn der Bildschirm verschmutzt ist, diesen mit einem Schwamm oder einem Fensterleder reinigen, das mit einem milden Spülmittel angefeuchtet ist. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel

## **Reinigen der Maus**

Wenn sich der Mauszeiger ruckartig über den Bildschirm bewegt, ist der Ball an der Mausunterseite wahrscheinlich verschmutzt.

Die folgenden Schritte durchführen, um den Mausball zu reinigen:

1. Die Maus umdrehen und die Ballabdeckung lösen.
2. Die Mausabdeckung und den Ball auf eine saubere Oberfläche legen.
3. Einen Wattetupfer leicht mit einem milden Spülmittel anfeuchten und den Ball und das Innere der Maus reinigen.
4. Den Ball und die Mausballabdeckung wieder ersetzen.

## Den Server transportieren

Folgende Schritte vor dem Transport oder der Verfrachtung des Servers durchführen:

1. Sicherungskopien aller Dateien auf allen Festplattenlaufwerken anlegen.
2. Den Server abschalten (der Bildschirm schaltet sich automatisch aus).
3. Das Netzkabel von der Wandsteckdose und dann von der Rückseite des Servers trennen.
3. Das Bildschirmkabel von der Rückseite des Servers trennen.
4. Das Tastaturkabel von der Rückseite des Servers trennen.
6. Das Mauskabel von der Rückseite des Servers trennen.
7. Alle anderen externe Geräte, wie Drucker oder Modems, vom Netz trennen.
8. Eine Laufwerk-Schutzkarte in alle 5¼-Zoll- und 3½-Zoll-Diskettenlaufwerke (falls vorhanden) einlegen. Wenn Sie keine Laufwerk-Schutzkarten haben, verwenden Sie leere Disketten.
9. Verpacken Sie den Server, wie im folgenden Abschnitt „Den Server verpacken“ beschrieben.

## **Den Server verpacken**

Wenn Sie den Server nur eine kurze Strecke transportieren (von einem Raum zu einem anderen im gleichen Gebäude) muß der Server nicht verpackt werden.

Wenn Sie den Server verfrachten oder mit einem Fahrzeug transportieren, verpacken Sie den Server, um Schäden zu vermeiden.

Verpacken Sie den Server in der Originalverpackung. Wenn Sie die Kartons und Verpackungsmaterialien nicht aufbewahrt haben, verwenden Sie einen stabilen Karton und polstern Sie den Server, um Schäden zu vermeiden.

## **Den Server am neuen Ort installieren**

Nach dem Transport des Servers an den neuen Ort die Anweisungen im *Installationshandbuch* beim Auspacken und der Installation befolgen.

# Stichwortverzeichnis

## A

---

- Abfrage von Informationen
  - Einsatz der Server-Verwaltung, 4-2
  - mit Server-Verwaltung, 4-5
  - Nutzung der Server-Verwaltung, 4-4
- Anforderungen an das Netzkabel, A-6
- Anschließen an einen externen SCSI-Bus, 7-20
- Anschließen von Dreikanal-SCSI-Adapter, 9-10
- Anschließen von Einzelkanal SCSI-Adaptern, 9-4
- Anschließen von RAID-Adaptern
  - Konfigurationsrichtlinien, 9-2
- Anschließen von SCSI-Adaptern
  - Konfigurationsrichtlinien, 9-1
- Anschließen von Zwei-Kanal SCSI-Adaptern, 9-7
- Auswechseln der Server-Batterie/(RTC), 3-21

## B

---

- Bandlaufwerk
  - Konfigurationsrichtlinien, 7-1
- Benötigtes Werkzeug, 3-20
- Bildschirm
  - Reinigen, D-2
- Bremse
  - Sichern des Servers, 3-2
- Bus-Scan-Reihenfolge
  - Server, 8-6

## C

---

- CD-ROM-Laufwerk
  - Konfigurationsrichtlinien, 7-2
- CFG-Datei, 2-13
- CPU Spannungs- und Temperaturbereiche
  - Server, 4-16
- CPU-Modul
  - Schalterpositionens, A-10
- CPU-Modul-Komponenten und -Steckverbindungen, 3-18

## D

---

- defekte Komponenten einsenden, 11-3
- Den Server transportieren, D-3
- Dienstprogramme
  - PHLASH.EXE, 2-3
- Diskettenlaufwerk
  - Konfigurationsrichtlinien, 7-1
- DMA-Kanalzuweisung, B-5
- Dreikanalige SCSI-Konfiguration, 9-10
- Dreikanal-SCSI-Adapter
  - Anschließen, 9-10

## E

---

- Einsatzbereiche des Programms SCU, 2-5
- einsenden
  - defekte Komponenten, 11-3
- Einzelkanal SCSI-Adapter
  - Anschließen, 9-4
- EISA/PCI-Scan-Reihenfolge
  - Beispiele, 8-8



## Stichwortverzeichnis

### EISA-Erweiterungskarten

- Installieren, 8-19

- Entsorgung einer alten Server-Batterie, 3-21

- Erste Fehlersuche und -behebung, 11-2

### Erweiterungskarten

- adding EISA, 8-21

- Hinzufügen von PCI-Karten, 8-24

- Installieren, 8-15

- Installieren von ISA-Karten, 8-15

- Steckplatz ändern, 8-26

### Erweiterungssteckplätze

- Max. Spannungslimit, A-4

### Externe Geräte

- Abschließen, 3-2

- abtrennen, 3-2

- externe SCSI Speicher-Box

- installieren, 7-22

- externe SCSI-Geräten

- installieren, 7-20

- externer SCSI-Bus

- Anschließen, 7-20

## F

---

- Fehlermeldungen, 4-7

- POST OCP, 4-10

- Server-Status, 4-7

### Fehlersuche

- Bandlaufwerk, 11-14

- Bildschirm, 11-15

- CD-ROM, 11-16

- Diskettenlaufwerk, 11-17

- RAID, 11-19

- SBB, 11-13

- Fehlersuche und -behebung, 11-2

- Festplattenlaufwerk, 11-9

- Server, 11-4

### Frontansicht

- Server, 3-6

## G

---

### Geräte einbauen

- oberer rechter Laufwerkschacht, 7-11

- Geräte für Online-Austauschfunktionalität

- SBB-LED-Anzeigen, 7-18

### Gerätezuordnung, B-1

- CPU E/A-Adresse, B-3

- CPU-Speicheradresse, B-2

- E/A-Adresse, B-4

- PCI Konfigurationsbereichadresse, B-6

## H

---

### Hauptplatine

- Positionen der SIMM-Sockel, 6-4

- SIMM-Interleave, 6-4

### Hauptplatinen-Steckverbindungen

- Server, 3-14

- Hilfreiche Informationen, x

## I

---

- Identifizieren des Server-Boot-Geräts, 8-5

### Identifizieren von PCI-Geräten

- Einsatz des Server Configuration-Dienstprogramms SCU, 8-10

### Installation

- externe SCSI-Geräten, 7-20

- optionale Laufwerke, 7-9

### Installation von Geräten

- oberer rechter Laufwerkschacht, 7-13

### Installationen von Geräten

- Hotswap-Laufwerksfach, 7-16

### Installieren

- EISA-Erweiterungskarten, 8-19

- Erweiterungskarten, 8-15

- externe SCSI Speicher-Box, 7-22

- ISA Erweiterungskarten, 8-16

- PCI-Erweiterungskarten, 8-22

- Seitenabdeckungen des Servers, 3-5

- SIMMs (Hauptplatine, 6-6

## Stichwortverzeichnis

SIMMs (Speichermodul), 6-8  
Interrupt-Ebenen  
    Server, B-4  
ISA Erweiterungskarten  
    Installieren, 8-16  
ISA/EISA-Erweiterungskarten  
    Konfigurationsrichtlinien, 8-1

## K

---

Kennwörter, 10-1  
Komponenten der Hauptplatine, 3-16  
Konfiguration der Erweiterungskarten mit SCU, 2-5  
Konfigurationsrichtlinien  
    Bandlaufwerk, 7-1  
    CD-ROM-Laufwerk, 7-2  
    Diskettenlaufwerk, 7-1  
    ISA/EISA-Erweiterungskarten, 8-1  
    PCI-Erweiterungskarten, 8-3  
    SCSI, 7-2  
Konfigurieren von EISA/PCI-Erweiterungskarten  
    Einsatz des Server Configuration-Dienstprogramms SCU, 8-4

## L

---

Laufwerk-IDs  
    SCSI, 7-5  
Lieferumfang  
    SCSI-Kabel, 7-6  
Lokalisieren des Programms SCU, 2-7

## M

---

Massenspeichergeräte  
    installieren, 7-9  
Meldungen  
    OCP, 4-12  
Merkmale  
    Server-Abmessungen, A2

Umgebungsmerkmale, A-3

## O

---

OCP-Meldungen, 4-12  
Option Configure computer with system default SCU, 2-11  
Option Configure your computer SCU, 2-11  
Option Maintain SCU Diskette SCU, 2-14

## P

---

Paßwort  
    Aufsichtsperson und Benutzer, 10-4  
    Ausichtsperson und Benutzer, 10-6  
Paßwort für Aufsichtsperson und Benutzer, 10-4, 10-6  
PCI Bus (Local Bus) Erweiterungssteckplätze  
    Max. Spannungslimit, A-4  
PCI-Erweiterungskarten  
    Installieren, 8-22  
    Konfigurationsrichtlinien, 8-3  
Pflege des Servers, D-1  
FLASH.EXE Dienstprogramm, 2-3  
POST OCP-Fehlermeldungen, 4-10  
Probleme lösen, 11-1

## R

---

RAID-Konfigurationsprogramm, 2-2  
Reinigen  
    Bildschirm, D-2  
    Server, D-1  
Rückansicht  
    Server, 3-12

## S

---

SBB-LED-Statusanzeigen, 7-18  
Schäden vermeiden, 3-20

## Stichwortverzeichnis

- Schlüsselloch im Gehäuse, 10-2, 10-3
- SCI-Datei, 2-13
- SCSI
  - Konfigurationsrichtlinien, 7-2
- SCSI externer Kanal
  - Konfigurationsrichtlinien, 7-4
- SCSI Konfigurationen
  - Anschließen einer externen SCSI Speicher-Box, 7-22
  - Anschließen externer SCSI-Geräte, 7-20 dreikanalig, 9-10
- SCSI Konfigurationsrichtlinien
  - Anschließen von RAID-Adaptern, 9-2
  - Anschließen von SCSI-Adaptern, 9-1
  - Einzelkanal Narrow und Wide, 7-2
  - externer Kanal, 7-4
  - Multiple Channel, 7-4
  - Speichergerätesteckleiste, 7-5
- SCSI Multiple Channel
  - Konfigurationsrichtlinien, 7-4
- SCSI Single Narrow und Wide
  - Konfigurationsrichtlinien, 7-2
- SCSI-Geräten
  - Anschließen an Speichergerätesteckleiste, 7-8
  - Laufwerk-IDs, 7-5
- SCSI-Kabel
  - mitgelieferte, 7-6
- SCSI-Konfigurationen
  - zweikanalig, 9-7
- SCSI-Laufwerk-IDs
  - Einstellungen, 7-6
- SCSISelect Dienstprogramme, 2-2
- SCU
  - Datum und Uhrzeit einstellen, 2-12
  - Einsatzbereiche, 2-5
  - Erweiterungskarten ändern, 8-26
  - Erweiterungskarten konfigurieren, 2-5
  - Hinzufügen von EISA-Erweiterungskarten, 8-21
  - Hinzufügen von PCI-Erweiterungskarten, 8-24
  - Identifizieren PCI Geräte, 8-10
  - Installieren von ISA-Erweiterungskarten, 8-15
  - Konfigurieren von EISA/PCI-Erweiterungskarten, 8-4
  - Lokalisieren, 2-7
  - Start und Einsatz, 2-9
- SCU Menüfelder
  - Diskettenlaufwerk-Gruppe, C-5
  - Fortgeschrittene Steuerelemente-Gruppe, C-11
- SCU-Menüfelder, C-1
  - Boot-Optionen Gruppe, C-6
  - PCI 2 - PCI SCSI-Controller, C-13
  - System, C-2, C-3
- Seitenabdeckung
  - Abnehmen, 3-3
- Seitenabdeckungen
  - installieren, 3-5
- Seitenansicht links
  - Server, 3-8
- Seitenansicht rechts
  - Server, 3-10
- Server
  - Abschließen externer Geräte, 3-2
  - Anforderungen an das Netzkabel, A-6
  - Auswechseln der Batterie, 3-21
  - Bus-Scan-Reihenfolge, 8-6
  - CPU Spannungs- und Temperaturbereiche, 4-16
  - CPU-Modul-Komponenten und -Steckverbindungen, 3-18
  - Erste Fehlersuche und -behebung, 11-2
  - externe Geräte abtrennen, 3-2
  - Fehlersuche und -behebung, 11-4
  - Frontansicht, 3-6
  - Hauptplatinen-Schalter/Jumper, A-7
  - Hauptplatinen-Steckverbindungen, 3-14
  - Identifizieren des Boot-Geräts, 8-5
  - Installation optionaler Laufwerke, 7-9
  - Installieren Erweiterungskarten, 8-15

## Stichwortverzeichnis

- Installieren von EISA-Erweiterungskarten), 8-19
- Installieren von ISA-Erweiterungskarten), 8-16
- Installieren von PCI-Erweiterungskarten), 8-22
- Installieren von SIMMs (Hauptplatine), 6-6
- Komponenten der Hauptplatine, 3-16
- Reinigen, D-1
- Rückansicht, 3-12
- SCSI Laufwerk-IDs, 7-5
- Seitenabdeckung, 3-3
- Seitenabdeckungen installieren, 3-5
- Seitenansicht links), 3-8
- Seitenansicht rechts, 3-10
- Setzen der Bremse, 3-2
- Sicherheit, 10-1
- SIMM-Anforderungen, 6-2
- Spannungsanforderungen, A-6
- Speicher-Interleaving-Upgrade, 6-12
- Speicherkonfigurationen, 6-13, 6-14
- Speicher-Upgrade, 6-8
- Transportieren, D-3
- Verpackung, D-4
- Server-Batterie
  - Installieren, 3-21
  - korrekte Entsorgung, 3-21
- Server-Boot-Geräts
  - Identifizieren, 8-5
- Server-Dienstprogramme
  - EPP3SMC.EXE, 2-3
  - RAID, 2-2
  - SCSISelect, 2-2
  - System-Konfigurationsdienstprogramm
  - SCU, 2-4
- Server-Verwaltung
  - Abfrage von Informationen, 4-2, 4-4, 4-5
- SIMM-Anforderungen
  - Server, 6-2
- SIMMs
  - Installieren (Hauptplatine, 6-6
  - installieren (Speichermodule), 6-8

- Spannungsanforderungen, A-6
- Spannungslimit
  - Erweiterungssteckplätze, A-4
  - PCI Bus (Local Bus)
  - Erweiterungssteckplätze, A-4
- Speicher
  - Interleaving-Upgrade, 6-12
- Speichergerätesteckleiste
  - Anschließen von SCSI-Geräten an, 7-8
  - Konfigurationsrichtlinien, 7-5
- Speicher-Interleaving-Upgrade, 6-12
- Speicherkonfigurationen
  - Server, 6-13, 6-14
- Speichermodule
  - Installieren von SIMMs, 6-8
  - Positionen der SIMM-Sockel, 6-5
  - SIMM-Bank-Designationen, 6-5
- Speicher-Upgrade
  - Server, 6-8
- Spezifikationen
  - Server, A-1
  - Server-Leistungsfähigkeit, A-1
- Start und Einsatz von SCU, 2-9
- Statische Elektrizität, 3-20
- Statusanzeigen
  - SBBsLEDs, 7-18

## T

---

- Technische Spezifikationen, A-1

## V

---

- Verpackung
  - Server, D-4
- Verwalten eines Servers, 4-1

## W

---

- Werkzeug, 3-20

Stichwortverzeichnis

**Z**

Zwei-Kanal SCSI-Adapter  
Anschließen, 9-7

Zweikanalige SCSI-Konfiguration, 9-7